

### **RICOH**



# **IPSiO** sp 6330/6320/6310

ハードウェアガイド





- 1 各部の名称とはたらき
- 2 オプションを取り付ける
- 3 パソコンとの接続
- 4 インターフェース設定
- 5 用紙のセット
- 6 消耗品の交換
- 7 清掃
- 8 調整
- 9 困ったときには
- [10] 紙づまりの対処
- 11 付録

ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注意」をお読みください。

### はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー



本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。

1.複製、印刷することが禁止されているもの

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)

- ・紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- ・日本や外国の郵便切手、印紙

#### (関係法律)

- ・紙幣類似証券取締法
- ·通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- · 印紙等模造取締法
- ·(刑法第148条第162条)
- 2.不正に複製、印刷することが禁止されているもの
  - ・外国の紙幣、貨幣、銀行券
  - ・株券、手形、小切手などの有価証券
  - ・国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
  - ・個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 (**関係法律**)
    - · 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
    - ・外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 3.著作権法で保護されているもの

著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

\* 画面の表示内容やイラストは機種、オプション、機能の設定によって異なります。

# 目次

	本機に同梱されている使用説明書	
	はじめにお読みください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>(3)</b>
	かんたんセットアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	クイックガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ハードウェアガイド(本書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ソフトウェアガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>(3)</b>
	セキュリティーガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>③</b>
	PostScript3編 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>(3)</b>
	RP-GL/2編 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>(3)</b>
	RTIFF編 ···································	<b>(3)</b>
	R98編 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>(3)</b>
	R55編 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>(3)</b>
	R16編 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>(3)</b>
	PCL編····································	<b>(3)</b>
L		
	<b>安全上のご注意</b>	
_	表示の例	
	アースについて	
使	使用環境について	
	電源プラグ、電源コードの取り扱いについて	
	本体の取り扱いについて	
	幾械内部の取り扱いについて	
	      	12
レ	  耗品の取り扱いについて   レーザーの安全性	13
レ せ	肖耗品の取り扱いについて レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b>	12 13
レ <b>女</b> 警	肖耗品の取り扱いについて レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b> 警告、注意のラベル位置について	12 14 14
レダ警電	肖耗品の取り扱いについて レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b> 警告、注意のラベル位置について 電源スイッチの記号	12 15 14 14
レダ警電コ	肖耗品の取り扱いについて レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b> 警告、注意のラベル位置について 電源スイッチの記号 エネルギースタープログラム	12 14 14 18
レダ警電コ門	肖耗品の取り扱いについて レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b> 警告、注意のラベル位置について 電源スイッチの記号 エ <b>ネルギースタープログラム</b> 再生紙	12 13 14 15 16
レダ警電ユ再侵	肖耗品の取り扱いについて レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b> 警告、注意のラベル位置について 電源スイッチの記号 エネルギースタープログラム 再生紙 <b>東用説明書について</b>	12 14 14 18 16 10
レダ警電工再侵	肖耗品の取り扱いについて レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b> 警告、注意のラベル位置について 電源スイッチの記号 エ <b>ネルギースタープログラム</b> 再生紙	15 14 16 16 17 17
レ安警電工再傾使	肖耗品の取り扱いについて レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b> 警告、注意のラベル位置について 電源スイッチの記号 エネルギースタープログラム 再生紙 <b>吏用説明書について</b> 吏用説明書の紹介	1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1
レラ警電工再付付マ	肖耗品の取り扱いについて  レーザーの安全性 <b>安全に関する本機の表示について</b> 警告、注意のラベル位置について 電源スイッチの記号  エネルギースタープログラム  再生紙 <b>吏用説明書について</b> 使用説明書の紹介  使用説明書一覧表	1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1

吏用説明書の使いかた	22
-ITML 形式の使用説明書のインストール	22
HTML 形式の使用説明書の使い方	23
HTML 形式の使用説明書を開く	24
アイコンから開く	24
[スタート] メニューから開く	
CD-ROM から開く	
PDF 形式の使用説明書	
お使いになる前に	26
各機種による性能・機能の違い	26
お客様登録	27
1. 各部の名称とはたらき	
全体	
背面	31
内部	32
操作部	33
電源	
<b>電源を入れる</b>	
電源を切る	
画面	
<b>当日</b> 表示画面とキー操作について	
	39
2. オプションを取り付ける	
にイノフコンで扱うけいる	
ーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
<b>オプションの構成</b>	<b>41</b>
<b>オプションの構成</b> オプション取り付けの流れ	<b>41</b> 42 43
<b>オプションの構成</b> オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意	41 42 43 45
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける	41 42 43 45 46
<b>オプションの構成</b> オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意	41 42 43 45 46
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける	41 42 43 45 46 49
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張 HDD を取り付ける	41 42 43 45 46 49 49 54
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張 HDD を取り付ける	41 42 43 45 46 49 49 54
オプションの構成  オプション取り付けの流れ  オプションの取り付け  コントローラーボードを取り付けるときの注意  500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける  な張 HDD を取り付ける  SDRAM モジュールを取り付ける  インターフェースユニットを取り付ける	41 42 43 45 46 49 49 54 58
オプションの構成  オプション取り付けの流れ  オプションの取り付け  コントローラーボードを取り付けるときの注意  500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける  広張 HDD を取り付ける  SDRAM モジュールを取り付ける  インターフェースユニットを取り付ける  広張無線 LAN ボードを取り付ける	41 42 43 45 46 49 54 58
オプションの構成  オプション取り付けの流れ  オプションの取り付け  コントローラーボードを取り付けるときの注意  500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける  な張 HDD を取り付ける  SDRAM モジュールを取り付ける  インターフェースユニットを取り付ける	41 42 43 45 46 49 54 58 58 60
オプションの構成  オプション取り付けの流れ  オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意  500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける  拡張 HDD を取り付ける  SDRAM モジュールを取り付ける  インターフェースユニットを取り付ける  拡張無線 LAN ボードを取り付ける  拡張 ### 1284 ボードを取り付ける	41 42 43 45 46 49 54 58 60 63
オプションの構成  オプション取り付けの流れ  オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意  500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける  拡張メモリーユニットを取り付ける  広張 HDD を取り付ける  SDRAM モジュールを取り付ける  インターフェースユニットを取り付ける  拡張無線 LAN ボードを取り付ける  拡張無線 LAN ボードを取り付ける	41 42 43 45 46 49 54 58 60 63 65
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 広張 HDD を取り付ける SDRAM モジュールを取り付ける ・ インターフェースユニットを取り付ける ・ 拡張無線 LAN ボードを取り付ける ・ 拡張 1284 ボードを取り付ける ・ 拡張 SD カードを取り付ける ・	41 42 43 45 46 49 54 58 60 63 65
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 広張 HDD を取り付ける SDRAM モジュールを取り付ける インターフェースユニットを取り付ける 広張無線 LAN ボードを取り付ける 広張 # JEN ボードを取り付ける 広張 1284 ボードを取り付ける 拡張 SD カードを取り付ける	41 42 43 45 46 49 54 58 60 63 65
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張 メモリーユニットを取り付ける  広張 HDD を取り付ける  SDRAM モジュールを取り付ける  インターフェースユニットを取り付ける  広張無線 LAN ボードを取り付ける  広張 1284 ボードを取り付ける  拡張 SD カードを取り付ける  拡張 SD カードを取り付ける  加張 To ない アントを取り付ける  加張 To ない アントを取り付ける	41 42 43 45 46 49 54 58 60 63 65 68
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張 HDD を取り付ける 大公ターフェースユニットを取り付ける な張無線 LAN ボードを取り付ける な張ギガビットイーサネットボードを取り付ける な張 1284 ボードを取り付ける 拡張 SD カードを取り付ける 両面印刷ユニットを取り付ける  「加丁・アントの接続 オーサネットケーブルで接続する	41 42 43 45 46 49 54 58 60 63 65 68
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張 HDD を取り付ける 大公ターフェースユニットを取り付ける 拡張 # LAN ボードを取り付ける 拡張 # 1284 ボードを取り付ける 拡張 SD カードを取り付ける 加面印刷ユニットを取り付ける 加面印刷ユニットを取り付ける カ面のの最かた ED の見かた	41 42 43 45 46 49 54 58 60 63 65 68
オプションの構成 オプション取り付けの流れ オプションの取り付け コントローラーボードを取り付けるときの注意 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張メモリーユニットを取り付ける 拡張 HDD を取り付ける 大公ターフェースユニットを取り付ける な張無線 LAN ボードを取り付ける な張ギガビットイーサネットボードを取り付ける な張 1284 ボードを取り付ける 拡張 SD カードを取り付ける 両面印刷ユニットを取り付ける  「加丁・アントの接続 オーサネットケーブルで接続する	41 42 43 45 46 49 54 58 60 63 65 68 69 71 72

## 4. インターフェース設定

イーサネットを使用する	75
Pアドレスを手動で指定する	
IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)	
通信速度を設定する	
拡張無線 LAN を使用する	84
無線 LAN の接続を確認する	
無線 LAN のセキュリティー方式を設定する	
WEP キーを設定する	
WPA を設定する	
IEEE 802.1X (WPA/WPA2) の設定	
Web Image Monitor の表示と管理者モードへのログイン	
サイト証明書の導入手順	
機器証明書の導入手順	
各項目の設定手順	
H-XH-VMA-J-W	100
5. 用紙のセット	
使用できる用紙の種類とサイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
用紙に関する注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<b>用紙をセットするとき</b>	
用紙を保管するとき	
用紙の種類ごとの注意	100
普通紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	106
厚紙(厚紙 1・厚紙 2)	106
第二原図用紙	107
0HPフィルム	107
レターヘッド付き用紙	108
ラベル紙	108
	108
郵便はがき	109
封筒	112
使用できない用紙	114
印刷範囲	115
用紙をセットする	117
給紙トレイ(標準)、増設トレイに用紙をセットする	117
用紙サイズを変更する	120
給紙トレイカバーの取り付け方	
用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする	125
不定形サイズの用紙をセットする	126
用紙種類を設定する	128
手差しトレイに用紙をセットする	130
定形サイズの用紙をセットする	132
不定形サイズの用紙をセットする	133
用紙種類を設定する	134
天地の向き、表裏のある用紙に印刷する	136
	138
用紙種類の登録から使用するまでの流れ	138
用紙種類に名前をつけて登録する	139
トレイにユーザー用紙種類を設定する	141
Web Image Monitor からトレイの設定をする	141
<b>登録した用紙種類に印刷をする</b>	142

### 6. 消耗品の交換 トナーカートリッジを交換する ......143 7. 清掃 フリクションパッドを清掃する ......150 トレイ 1、増設トレイの給紙コロを清掃する......153 レジストローラー周辺を清掃する ......160 8. 調整 用紙の反りを低減する ......168 9. 困ったときには 操作部にメッセージが表示されたとき......171 エラーコードが表示されるメッセージ ......182 印刷がはじまらないとき .......189 パソコンとケーブルで直接接続しているとき ......191 思いどおりに印刷できないとき ......192 その他のトラブルシューティング ......196 封筒レバーの操作 ......198 10. 紙づまりの対処 用紙がつまったとき ...... 203 紙づまり(A)が発生したとき ......204 紙づまり(B)が発生したとき ......208 紙づまり(Y)が発生したとき ...... 214

## 11. 付録

保守・運用について	219
使用上のお願い	219
保守契約	220
移動	221
近くに移動する	221
プリンターを輸送する	223
アースについて	223
廃棄・回収	224
使用済み製品の回収とリサイクルについて	224
物質エミッションについて	
消耗品一覧	225
トナーカートリッジ	
用紙	
関連商品一覧	
外部オプション	
SDRAM モジュール	
拡張 SD カード	227
拡張ボード	
拡張 HDD	
拡張認証システム	228
インターフェースケーブル	228
仕様	
本体	
- **・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
500 枚増設トレイ 6300	
250 枚増設トレイユニット タイプ 860	
両面印刷ユニット タイプ 860	
1Giga イーサネットボード タイプ B	
拡張無線 LAN ボード タイプ A	
拡張 1284 ボード タイプA	
	_ 10
表記	244

## 安全上のご注意

安全に関する注意事項を説明します。

### 表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

### **≜**警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### **<u></u> (注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 ○の中に具体的な禁止内容が描かれています。 (左図の場合は、"分解禁止"を表します)



- ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
- ●の中に具体的な指示内容が描かれています。

(左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します)

### アースについて

アースについて守っていただきたいことを説明します。

### ↑ 警告



- ・アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
- ・アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを コンセントから 抜いて行ってください。感電の原因になります。

### 使用環境について

使用環境について守っていただきたいことを説明します。

### ҈警告



- ・機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでください。引火による火災や感電の原因になります。
- ・この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中 に入った場合、火災や感電の原因になります。

### 



- ・湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。



・換気の悪い部屋や狭い部屋で、長時間連続して使用するときや、大量の 印刷を行うときには、部屋の換気を十分に行ってください。

### 電源プラグ、電源コードの取り扱いについて

電源プラグ、電源コードの取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。

### **小警告**



- ・表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足 配線をしないでください。火災や感電の原因になります。
- ・延長コードの使用は避けてください。
- ・電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災や感電の原因になります。



・電源プラグの刃に金属が触れると火災や感電の原因になります。



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



・同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器 には使用できません。また、同梱されている電源コードセット以外の電 源コードセットは、本機には使用しないでください。火災や感電の原因 になります。

### **企注意**



・連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。



・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



・電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周 辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



・お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

### 本体の取り扱いについて

本体の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。

### **小警告**



- ・機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。
- ・電源コードが傷んだり、芯線の露出・断線などが見られる場合はサービス実施店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



- ・万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐに電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。
- ・万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



・本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでくだ さい。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

### 



・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



・他のフロアの移動など、本機を持ち上げて運搬・移動する場合は、ご契約のサービス実施店に依頼してください。機械を落としたり、倒したりすると、けがや故障の原因になります。運搬・移動用の取っ手は、サービスエンジニアが操作します。お客様は触れないでください。



・給紙テーブル(オプション)を接続したまま移動する場合は、本体上部 を無理に押さないでください。本体と給紙テーブルがはずれて、けがの 原因になります。



- IPSiO SP 6330 本体は約 22.5kg あります。
- IPSiO SP 6320 本体は約 23.9kg あります。
- ・IPSiO SP 6310 本体は約 20.2kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



・オプションの取り付けや取り外しをするときは、電源コードをコンセントから抜いて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

### 機械内部の取り扱いについて

機械内部の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。

### **小警告**



- ・本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- ・この機械を分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。 また、レーザー放射により失明の恐れがあります。

### 



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



・レジストローラー周辺を清掃するときは、電源コードをコンセントから 抜いて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってくださ い。やけどの原因になります。



・コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。 故障やけがの原因になります。



・年に一度くらいは内部の掃除をサービス実施店にご相談ください。この機械の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと火災や故障の原因になります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店またはサービス実施店に相談してください。



・定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから(両面印刷ユニットを引き出してから)1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。

### 消耗品の取り扱いについて

消耗品の取り扱いについて守っていただきたいことを説明します。

### ⚠ 警告



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器を火中に 投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気 のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因に なります。



・本製品に使用しているポリ袋・手袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

### **| 注意**



・ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙 等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。



・トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛び散った場合、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚す原因となります。



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供 の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



・トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



・トナー (使用済みトナーを含む) が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



・トナー (使用済みトナーを含む) を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- ・紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱 するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



・使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。



・SD カードは、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤って SD カードを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



・電池は、間違ったタイプと交換した場合、爆発の危険があります。使用 済みの電池は、取扱指示に従って処分してください。



・用紙交換の際、指はさみ、指のけがにご注意ください。

### レーザーの安全性

この製品は、「クラス 1」レーザー製品として認定されています。この製品は、複数の AlGaAs 半導体レーザーを使用しており、それぞれの半導体レーザーの最大出力は 6.2mW で、波長は  $770\sim795$ nm です。

レーザー放射は筺体内に完全に遮へいされているため、この使用説明書の指示を守ってご 使用になる限りは、ご使用のどの段階においてもレーザー放射が機外に漏れ出すことはあ りません。

### **企注意**




・ここに規定した以外の手順による制御や調整は危険なレーザー放射の 被ばくをもたらします。

## 安全に関する本機の表示について

本機に表示されている安全に関する情報です。

### 警告、注意のラベル位置について

本機には、下記に示す位置に安全にお使いいただくための、△警告、△注意のラベルまたは刻 印があります。表示にしたがって安全にお使いください。



1) トナーの操作注意

() トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。

トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れな いようにしてください。

2) トナーの火中投棄警告



トナー又はトナーの入った容器を直接焼却炉等の火中に投入しないでください。火傷 をするおそれがあります。

3) 定着ユニットの高温注意(トナーカートリッジと定着ユニットの間にある遮へい板に 貼られています)



(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないで ください。やけど(けが)の原因になります。

4) 定着ユニットの高温注意(本体排紙口カバーを開けたところから見える定着ユニット に貼られています)



(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないでください。やけど(けが)の原因になります。

#### 5) 本体重量注意







BVN23

IPSiO SP 6330 本体は約 22.5kg あります。IPSiO SP 6320 本体は約 23.9kg あります。IPSiO SP 6310 本体は約 20.2kg あります。

機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を 2 人で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

### 6) アース接続の警告



BMT0145

アース接続をせずに万一漏電した場合は、火災や感電の原因となるため、必ずアース接続をしてください。

### 7) 定着ユニットの高温注意



BVN235

(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないでください。やけど(けが)の原因になります。

### 電源スイッチの記号

本機のスイッチ類に記されている記号の意味は以下のとおりです。

## エネルギースタープログラム

エネルギースタープログラムについて説明します。

国際エネルギースタープログラム



国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナー、複合機のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマークは参加各国の間で統一されています。

#### ♦ 低雷力機能

- ・本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を 操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量が低く抑えられます。省エネモー ドは、パソコンから印刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。
- ・省エネモードへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更のしかたは、『ソフトウェアガイド』<br/>
  ②「システム設定メニュー」を参照してください。

#### ♦ 機能の仕様

省エネモード	消費電力	3.9W
	初期設定移行時間	1分
	復帰時間	12 秒以下

### 再生紙

エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推奨紙などは販売担当者にご相談ください。

## 使用説明書について

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。

### 使用説明書の紹介

本機には紙の使用説明書 🗊 🗊 と画面で見る使用説明書(HTML/PDF) 🦭 が用意されています。

画面で見る使用説明書 **い**は付属の CD-ROM (②) に収録されています。説明書の開きかたや使いかたについては、「使用説明書の使いかた」を参照してください。

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。

紙の使用説明書も画面で見る使用説明書も記載内容は同じですが、HTML 形式の使用説明 書は説明の一部に動画を用いています。

### ◆ はじめにお読みください(⑥)

本製品についてのお問い合わせ先、注意事項を記載しています。また、HTML マニュアルや認証機能について説明しています。

- ♦ かんたんセットアップ(□□ ⑥)
  - プリンターを梱包箱から取り出し、パソコンと接続、プリンタードライバーをインストールするまでの手順を説明しています。

困ったときの対処方法や、消耗品の交換などについて説明しています。困ったときにすばやく対処できるよう、プリンターの近くに常備しておいてください。

♦ ハードウェアガイド (本書) ( 🗻 💩 )

オプションの接続方法や用紙に関する情報、消耗品の交換手順、印刷がはじまらないとき・思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてご活用ください。

♦ ソフトウェアガイド(⑥)

プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用している パソコンに対応する部分をお読みください。

**♦ セキュリティーガイド(◎)** 

管理者向けの説明書です。本機を不正な使用やデータの改ざんといった脅威から守るための方法、各管理者の設定方法、ユーザー認証の設定方法などについて説明しています。 セキュリティー強化機能や認証の設定を行う前に必ずお読みください。 ♦ PostScript 3 編(②)

PostScript 3エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ RP-GL/2 編(③)

RP-GL/2 エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ RTIFF 編(⑤)

RTIFF エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ R98編(⑥)

R98エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ R55 編(◎)

R55エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ R16編(⑥)

R16エミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

♦ PCL 編(⑥)

PCLエミュレーションを使用して印刷するための設定や操作方法について説明しています。

### ₩ 補足

- ・HTML 形式の使用説明書は Web ブラウザーでご覧いただけます。
- ・PDF形式の使用説明書を表示するには、Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerが必要です。

### 多照

・P.22 「使用説明書の使いかた」

## 使用説明書一覧表

	紙マニュアル	画面で見る使用説明書	画面で見る使用説明書
		4	4
分冊名		HTML 形式のマニュアル	PDF 形式のマニュアル
はじめにお読みください	なし	有り(⑤)	なし
かんたんセットアップ	有り(🕠)	なし	有り(⑥)
クイックガイド	有り(🎒)	なし	有り(⑥)
ハードウェアガイド	有り(🗻)	有り(⑥)	有り(⑥)
ソフトウェアガイド	なし	有り(⑤)	有り(⑥)
セキュリティーガイド	なし	なし	有り(⑥)
PostScript 3 編	なし	有り(⑥)	なし
RP-GL/2 編	なし	有り(⑤)	なし
RTIFF 編	なし	有り(⑤)	なし
R98 編	なし	有り(⑤)	なし
R55 編	なし	有り(⑥)	なし
R16 編	なし	有り(⑤)	なし
PCL 編	なし	有り(③)	なし

### マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

### ★重要

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。

### ₩ 補足

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。

### **F** 参照

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。 各タイトルの一番最後に記載しています。

### [ ]

キーとボタンの名称を示します。

#### r ,

本書以外の分冊名称を示します。

### IP アドレスについて

本書で「IP アドレス」と表記されている場合は、IPv4 と IPv6 の両環境に対応していることを示しています。お使いの環境に合わせてお読みください。

# おもなオプションと略称

本体に用意されているおもなオプションの名称と、本文中で使用している略称を示します。

商品名	略称
500 枚増設トレイ 6300	500 枚増設トレイ
250 枚増設トレイユニット タイプ 860	250 枚増設トレイ
両面印刷ユニット タイプ 860	両面印刷ユニット
拡張 HDD タイプ M	拡張 HDD
SDRAM モジュール VIII 128MB	SDRAM モジュール 128MB
SDRAM モジュール VIII 256MB	SDRAM モジュール 256MB
IPSiO 拡張無線 LAN ボード タイプ A	拡張無線 LAN ボード
拡張 1284 ボード タイプ A	拡張 1284 ボード
1Giga イーサネットボード タイプ B	拡張ギガビットイーサネットボード
リコー個人認証 IC カード R/W タイプ R1	IC カード認証
リコー個人認証 IC カード R/W タイプ R1-PC	IC カード認証
リコー IC カード管理ソフト タイプ R1	IC カード認証
リコー IC カード タイプ R1	IC カード認証
リコー個人認証カード タイプ R1-09	IC カード認証

商品名	略称	総称
IPSiO エミュレーションカード タイプ 6300	マルチエミュレーションカード (RP-GL/2、RTIFF、R98、R55、R16)	拡張SDカード
IPSiO R98/R16 カード タイプ 6300	エミュレーションカード (R98、R16)	
IPSiO PS3 カード タイプ 6300	PS3 カード	
IPSiO PDF ダイレクトプリントカード タイプ 6300	PDF ダイレクトプリントカード	
IPSiO PCL カード タイプ 6300	PCL カード	
IPSiO BMLinkS カード タイプ A	BMLinkS モジュール	
IPSiO VM カード タイプE	VM カード	
IPSiO セキュリティカード タイプE	セキュリティーカード	
IPSiO 蓄積文書暗号化カード タイプ B	蓄積文書暗号化カード	

## 使用説明書の使いかた

付属の CD-ROM に、HTML 形式と PDF 形式の使用説明書が収録されています。 電子の使用説明書の開きかたについて説明します。

### HTML 形式の使用説明書のインストール

HTML 形式の使用説明書を、インストールする方法について説明します。いつでも利用できるように、パソコンにインストールしておくと便利です。

### ★重要

- ・インストールするために必要な条件は以下のとおりです。
  - ・ディスプレイの表示解像度(デスクトップ領域)が 800×600 ピクセル以上である
- ・推奨ブラウザーは以下のとおりです。
  - Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 以降
- ・推奨外のブラウザーでは、バージョンの低いブラウザー向けに簡素化した使用説明書が 表示されます。
- ・Macintosh をお使いの場合は、[使用説明書(HTML)を見る] をクリックして使用説明書を開いてください。詳しくは、「CD-ROM から開く」を参照してください。
  - **▼** [使用説明書への入り口]をクリックします。



- $m{2}$  [使用説明書(HTML)をインストールする]をクリックします。
- 3 画面の指示に従ってインストールします。
- **4** インストールが完了したら、[完了] をクリックします。
- 5 最初の画面で「終了」をクリックします。

#### ₩ 補足

- ・使用説明書は通常用、音声読み上げ用、簡易表示用の 3 種類を収録しています。使用環境に合わせてお選びください。
- ・インストールがうまくできないときは、CD-ROM の「MANUAL\_HTML」フォルダをすべてローカルディスクにコピーして、「Setup.exe」を実行します。
- ・インストールした使用説明書を削除する場合は、Windows の [スタート] から [プログラム] をクリックし、[お使いの機種名] からアンインストールを実行してください。
- ・推奨外の Web ブラウザーをお使いの場合で、簡素化した使用説明書が自動的に表示されないときは、CD-ROM の「MANUAL\_HTML」→「DATA」→「LANG」→「ja」→「(分冊名)」→「unv」フォルダ内にある、「index.htm」を開いてください。

### 多照

• P.24 「CD-ROM から開く」


### HTML 形式の使用説明書の使い方

HTML 形式の使用説明書の使いかたを説明します。

HTML 形式の使用説明書内のムービーを表示するには Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player 5 以降) のプラグインが必要です。

使用説明書の内容を音声読み上げソフトで開く場合、または Flash プラグインをインストールできずムービーが表示されない場合は、音声読み上げ用に最適化された「読上げソフト対応」に切り替えてお使いください。

ウィンドウ右トのタブで表示を切り替えることができます。



### HTML 形式の使用説明書を開く

HTML 形式の使用説明書の開きかたを説明します。

### アイコンから開く

デスクトップ上のアイコンから開く方法を説明します。

**プスクトップ上のアイコンをダブルクリックします。** ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。



### [スタート] メニューから開く

Windows の [スタート] メニューから開く方法を説明します。

【 [スタート] メニューから [すべてプログラム] (Windows XP 以外の OS をお使いの場合は [プログラム])、[お使いの機器名] を選び、参照したい使用説明書を選びます。

ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。

### ◆ 補足

・インストール時のお客様の設定によっては、メニューフォルダの名称が異なる場合があります。

### CD-ROM から開く

付属の CD-ROM から開く方法を説明します。

**┦** [使用説明書への入り口]をクリックします。



**2 [使用説明書(HTML)を見る]をクリックします。** ブラウザーが起動し、使用説明書が表示されます。

## PDF 形式の使用説明書

PDF 形式の使用説明書の開きかたを説明します。

- 【 [使用説明書への入り口] をクリックします。
- **2** [使用説明書 (PDF) を見る] をクリックします。
- 3 見たい使用説明書を選択します。



・PDF形式の使用説明書を表示するには、Adobe Acrobat Reader/Adobe Readerが必要です。

## お使いになる前に

各機種で設置・設定が可能な装備・機能について説明します。 本書では特にことわりのないかぎり、IPSiO SP 6330 のイラストを使って説明しています。

## 各機種による性能・機能の違い

機種ごとのおもな性能/機能の差異は以下の表のとおりです。詳細については、「仕様」を 参照してください。







BVN002

### • 性能

商品名	IPSiO SP 6330	IPSiO SP 6320	IPSiO SP 6310
標準トレイ	500 枚給紙(トレイ 1)	250 枚給紙(トレイ 1) + 150 枚給紙(トレイ 2)	250 枚給紙(トレイ 1)
最大給紙量*1	1,600 枚	1,500 枚	1,350 枚
排紙量	500 枚	250 枚	250 枚

<sup>\*1 500</sup> 枚増設トレイユニット 2 段装着時

多照


• P.229 「仕様」

## お客様登録

インターネットに接続してお客様登録を行えます。

お客様登録をしていただくことにより、正式保証書を発行し、無償保障期間の保守サービス対象機として登録させていただきます。すでにお客様登録はがきを返送されている場合は、インターネットからの登録は不要です。

**I** [お客様登録の受付]をクリックします。



ご使用のブラウザーが起動し、お客様登録のページが表示されます。

- 2 ページ内の指示に従って登録します。
- 3 登録終了後、Webブラウザーを終了します。
- **4** 最初の画面で [終了] をクリックします。 これでお客様登録は終了です。

#### ₩ 補足


- ・インターネットに接続している場合にご利用できます。
- ・お客様登録はがきをご返送いただきましても、同様の保証内容となります。

# 1. 各部の名称とはたらき

プリンターの各部の名称とはたらきについて説明します。

## 全体

プリンターの前面と右側面の各部の名称とはたらきについて説明します。



### 1 用紙サイズダイヤル

給紙トレイにセットした用紙のサイズと方向に合わせます。

### 2 延長手差しトレイ

手差しトレイに A4Dより大きいサイズの用紙をセットするときに延ばします。

### 3 手差しトレイ

普通紙の他に、厚紙、OHP フィルムや不定形サイズの用紙などに印刷するときに使用します。普通紙で最大 100 枚までセットできます。

セットできる用紙サイズと種類については、「使用できる用紙の種類とサイズ」を参照 してください。

#### 4 延長排紙トレイ

A4Dまたはそれよりも長い用紙に印刷するときに延ばします。

#### 5 操作部

キーを使用してプリンターを操作したり、画面で動作状態を確認します。

#### 6 排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。

#### **7** 排紙ロカバー

紙づまりの処置をするときに開けます。

#### 8 排気口

プリンター内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。排気の向きは変えることができます。

物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。プリンター内部の温度が上昇 すると故障の原因になります。

### 9 前カバーオープンボタン

ボタンを押すとロックが外れ、前カバーが開きます。

#### 10 吸気口

プリンター内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ口です。プリンター内部への ほこりの流入を防ぐために防じんフィルターを取り付けます。

物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると 故障の原因になります。

#### **11** 電源スイッチ

プリンターの電源を On/Off の状態にします。

電源スイッチを「Off」にするときは、シャットダウンを行ってから電源スイッチを「Off」にします。シャットダウンの方法については、「電源を切る」を参照してください。

#### 12 フリクションパッド

用紙を 1 枚ずつ内部に送るために必要な部品です。何枚もの用紙が一度に送られる場合は清掃します。また、「メンテナンスキットの交換時期です。」というメッセージが表示されたら交換します。

#### 13 給紙トレイ「トレイ 1]

用紙をセットします。IPSiO SP 6330 は、普通紙で最大 500 枚までセットできます。IPSiO SP 6320/6310 は、普通紙で最大 250 枚までセットできます。

#### **14** 給紙トレイ [トレイ 2] (IPSiO SP 6320 のみ)


用紙をセットします。普通紙で最大 150 枚までセットできます。

#### **E** 参照

- P.37 「電源を切る」
- ・P.101 「使用できる用紙の種類とサイズ」

## 背面

プリンター背面の各部の名称とはたらきについて説明します。



#### 1 後ろカバー

定着ユニットを交換するときや、両面印刷ユニットを取り付けるときに取り外します。

#### 2 本体電源コネクター

プリンター本体の電源ケーブルを接続します。電源ケーブルの片方は、コンセントに 差し込みます。

#### 3 給紙トレイカバー

給紙トレイの延長トレイを引き出しているときに取り付けます。 両面印刷ユニットを装着しているときは、取り付けることができません。

#### 4 コントローラーボード

SDRAM モジュールや拡張 HDD を取り付けるときに、このボードを引き出します。

### 5 吸気口

プリンター内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ口です。 物を立て掛けたりして吸気口をふさがないでください。プリンター内部の温度が上昇 すると故障の原因になります。

### 6 拡張インターフェースボード取り付け部

拡張無線 LAN ボードやギガビットイーサネットボード、拡張 1284 ボードを取り付けることができます。

### 7 拡張 SD カード用スロット

スロットカバーを外し、拡張 SD カードを取り付けます。

#### 8 イーサネットポート

本体とネットワークを接続するイーサネットケーブルを接続します。

### **9** USB ポート B


本体とパソコンを接続する USB ケーブルを接続します。

#### **10** USB ポート A

本体とICカードリーダー等を接続することができます。

## 内部

プリンター内部の各部の名称とはたらきについて説明します。



1 トナーカートリッジ

トナーと感光体が一体化しているカートリッジです。トナー交換のメッセージが表示されたら交換します (トナーカートリッジは点線で示しています)。

- **2** 前カバー
  - トナーカートリッジや定期交換部品の交換、紙づまりの処置をするときに開けます。
- 3 ガイド板

紙づまりの処置をするときに開けます。

4 レジストローラー

用紙を送るための金属製のローラーです。トナーカートリッジを交換するときなどに 周辺の紙粉を清掃します。

**5** 転写ローラーカバー

転写ローラーを交換するときに開けます。

6 転写ローラー

「メンテナンスキットの交換時期です。」のメッセージが表示されたら交換します。

7 定着ユニット固定レバー

定着ユニットを取り外すときに、左右のレバーを上げます。

8 定着ユニット

トナーを用紙に定着させるためのユニットです。「メンテナンスキットの交換時期です。」のメッセージが表示されたら交換します。

9 封筒レバー


封筒印刷時にしわが発生する場合に使用します。本レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。

#### ₩ 補足

・転写ローラーおよび定着ユニットは定期交換部品キットに含まれます。定期交換部品 キット交換の際は、サービス実施店に連絡して、交換を依頼してください。

## 操作部

操作部の各部の名称とはたらきについて説明します。



### 1 画面

本機の状態やエラーメッセージが表示されます。

省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。省エネモードの設定については、『ソフトウェアガイド』

「プリンター本体の設定」を参照してください。

#### 2 選択キー

画面下部に表示された項目を選ぶときに押します。

#### 3 雷源ランプ

電源が入っているときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯 します。

### 4 アラームランプ

エラーが発生しているときに、赤もしくは黄で点灯します。

赤:印刷ができないか、きれいな印刷結果が得られない場合があります。

黄:印刷はできますが、消耗品の交換が間近です。

操作部の画面でエラーの内容を確認して対処してください。

### 5 データインランプ

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

### 6 [メニュー] キー

設定を変更したり、現在の設定を確認するときに押します。 各種の設定中に [メニュー] キーを押すと、通常の画面に戻ります。

### 7 スクロールキー

カーソルを上下左右に移動させたり、設定値を増減させるときに使います。 本書で[A] [I] I] と表記されているときは、同方向のスクロールキーを押します。 1

### 8 [印刷停止/再開] キー

印刷中または受信中のデータを一時停止するときに押します。一時停止中はランプが 点灯します。

印刷またはデータの受信を再開するときには、再度[印刷停止/再開]キーを押します。

### 9 [戻る] キー

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、メニューから通常の表示に戻るときに押 します。

### 10 [OK] +-

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに押します。

### 11 [ジョブリセット] キー

印刷中または受信中のデータを取り消すときに押します。

# 電源

電源の入れかた、切りかたについて説明します。

## ♠ 警告



・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

## €重要

・電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、本機の電源スイッチを切ってから行ってください。

# 電源を入れる

電源の入れかたについて説明します。

## ⚠警告




・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になり ます。

## €重要


- ・はじめて本機の電源を入れるときは、同梱のトナーカートリッジから必ずトナーシールを 2 本とも引き抜いてから使用してください。トナーシールを引き抜かないで電源を入れると故障の原因になります。
- ・電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、本機の電源スイッチを切ってから行ってください。
- ・電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
- ・トナーカートリッジを取り外して本機を移動もしくは輸送した場合は、電源を入れる前 にトナーカートリッジをセットしてください。

# ▼ 電源が「Off」側になっていることを確認します。




BVN007


# 2 プリンター本体背面に電源プラグを差し込みます。



# **3** アース線を接続し(①)、次に電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。



# **4** 電源スイッチを「On」側にします。




操作部の電源ランプが点灯し、「おまちください」のメッセージが表示されます。本 機の初期設定が完了するまでしばらくお待ちください。

# 電源を切る


電源の切りかたについて説明します。

## ★重要


- ・シャットダウンの手順を行う前に、電源スイッチを「Off」にしないでください。先に電源スイッチをOffにすると、HDDやメモリーが破損し、誤作動を起こすおそれがあります。
  - **/** 操作部の [メニュー] キーを押します。



**2** [▼] [▲] キーを押して [シャットダウン] を表示させ、[OK] キーを押します。



3 [シャットダウン] の選択キーを押します。



「電源を切ってください。」と表示されるまでお待ちください。

**4** 電源スイッチを「Off」にします。

## ₩ 補足

- ・本体が次の状態にあるとき、[シャットダウン] を選択しても電源が切れない場合があります。
  - ・ハードディスクが動作中
  - ・外部機器と通信中
  - 本体のカバーが開いているとき

# 画面

画面には操作の状態、メッセージや機能のメニューが表示されます。 選択項目が選択、または指定されたときは、白黒反転表示されます。

## ☆重要

・画面には触れないでください。

工場出荷時の設定では、電源を入れたときに以下の待機画面が表示されます。



**1** ステータスメッセージ 本機の状態やメッセージが表示されます。

### 2 [補助メニュー]

左の選択キーを押すと、以下のメニューが表示されます。

- 強制排紙
- ・エラー履歴表示
- 給紙トレイ
- ・エミュレーション呼び出し
- 印刷条件
- 印刷部数
- プログラム登録/消去

### 3 [文書印刷]

中央の選択キーを押すと、[文書印刷] メニューが表示されます。試し印刷文書、機密 印刷文書、保留印刷文書、保存文書を確認・印刷することができます。

#### 4 [サプライ情報]


右の選択キーを押すと、トナー、用紙の残量や交換時期を確認できます。

#### ₩ 補足

- ・呼び出しているエミュレーションによって、[補助メニュー]で表示されるメニューが異なります。
- [文書印刷] メニューは、本体に拡張 HDD が装備されているときに表示されます。
- ・工場出荷時の設定では、待機画面にトナー残量を表示する設定になっています。トナー 残量表示をオフにするときは、操作部の [メニュー] キーを押して、[調整 / 管理] メ ニューの [一般管理]⇒[サプライ残量表示] で [表示しない] を選択してください。
- ・画面が暗くて見づらいときは、画面の明るさを調整してください。操作部の [メニュー] キーを押して、[調整 / 管理] メニューの [一般管理]⇒[画面コントラスト調整] で画面の明るさを調整できます。

# 表示画面とキー操作について

表示された画面とキー操作について説明します。



### 1 選択キー

画面下部に表示された項目を選ぶときに押します。 本文中で「[補助メニュー]を押します。」と説明されているときは、左の選択キーを押します。

## 2 [戻る] キー

操作を取り消すときや前の画面に戻るときに押します。

#### 3 [OK] +-

画面上の機能を設定したり、選択項目を確定するときに押します。

#### 4 スクロールキー

カーソルを上下左右に移動します。

本書で[▲][▼][▶][◆]と表記されているときは、同方向のスクロールキーを押します。

# 2. オプションを取り付ける

オプションの取り付け方法について説明します。

# オプションの構成

オプションを取り付けると、プリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプションについては、「関連商品一覧」を参照してください。

## **⚠注意**



・オプションの取り付けや取り外しをするときは、電源コードをコンセントから抜いて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

## ₩ 補足

・本文中ではオプションの略称を使用しています。

## F 参照

• P.226 「関連商品一覧」

# オプション取り付けの流れ

本体に複数のオプションを取り付ける場合は、以下の順に取り付けることをお勧めします。

▼ 500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける。 給紙トレイとして本機の底部に取り付けます。最大 2 段まで取り付けることができ ます。500 枚増設トレイユニットと 250 枚増設トレイユニットを組み合わせて取り 付けることもできます。500 枚増設トレイユニットを 2 段取り付けた場合、手差し トレイを含めて、以下の用紙枚数を同時にセットできます。


・IPSiO SP 6330:最大 1,600 枚 ・IPSiO SP 6320:最大 1,500 枚 ・IPSiO SP 6310:最大 1,350 枚

- 2 拡張 HDD を取り付ける。
   コントローラーボード内の装着スペースに拡張 HDD を取り付けます。
- **3** SDRAM モジュールを取り付ける。 コントローラーボード内の SDRAM モジュール用スロットに取り付けます。
- **4 拡張インターフェースボードを取り付ける。** 拡張無線 LAN ボード、拡張ギガビットイーサネットボード、拡張 1284 ボードのいずれかを取り付けます。
- **5** 拡張 SD カードを取り付ける。 同じスロットに取り付ける拡張 SD カードを同時に 2 つ以上使いたい場合は、サービス実施店にお問い合わせください。

# オプションの取り付け

オプションを取り付ける位置について説明します。

### ♦ 外部



BVN014

#### 1 500 枚増設トレイユニット

本体の底部に取り付けます。普通紙で最大 500 枚の用紙をセットできます。最大で 2 段まで増設でき、取り付けた 500 枚増設トレイユニットは以下のように認識されます。

• IPSiO SP 6330/6310

トレイを 1 段増設した場合: 「トレイ 2」

トレイを2段増設した場合:「トレイ2」、「トレイ3」

IPSiO SP 6320

トレイを 1 段増設した場合:「トレイ 3」

トレイを2段増設した場合:「トレイ3」、「トレイ4」

P.46 「500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける」

#### 2 250 枚増設トレイユニット

本体の底部に取り付けます。普通紙で最大 250 枚の用紙をセットできます。最大で 2段まで増設でき、取り付けた 250 枚増設トレイユニットは以下のように認識されます。

• IPSiO SP 6330/6310

トレイを 1 段増設した場合:「トレイ 2」

トレイを 2 段増設した場合:「トレイ 2」、「トレイ 3」

• IPSiO SP 6320

トレイを 1 段増設した場合:「トレイ 3」

トレイを2段増設した場合:「トレイ3」、「トレイ4」


P.46 「500 枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける」

#### **3** 両面印刷ユニット

本体の背面に取り付けます。両面印刷が可能になります。

P.68 「両面印刷ユニットを取り付ける」

## ♦ 内部



**1** SDRAM モジュール P.54 「SDRAM モジュールを取り付ける」

### **2** 拡張 SD カード

P.65 「拡張 SD カードを取り付ける」

### 3 拡張インターフェースボード

- P.58 「拡張無線 LAN ボードを取り付ける」
- P.60「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」
- P.63 「拡張 1284 ボードを取り付ける」

## 4 拡張 HDD

P.49 「拡張 HDD を取り付ける」

### ₩ 補足

・各オプションの仕様については、「仕様」を参照してください。

### **B**参照

• P.229 「仕様」

# コントローラーボードを取り付けるときの注意

コントローラーボードの内部にオプションを装着するときは、引き抜いたコントローラーボードの取り付けに注意してください。

コントローラーボードを取り付けるときは、取っ手の部分(ボードの中央)を押し、確実 に本体に押し込んでください。

## ☆重要

- ・コントローラーボードが確実に取り付けられていないと、次のような現象が起こる可能 性があります。
  - 1) 操作部のランプがすべて点灯する
  - 2) 操作部のランプが一切点灯しない
  - 3) 操作部の画面に「サービスコール 670」と表示される

# 500 枚増設トレイユニット、250 枚増 設トレイユニットを取り付ける

500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットの取り付け方法について説明します。

# 




- ・IPSiO SP 6330 本体は約 22.5kg あります。
- ・IPSiO SP 6320 本体は約 23.9kg あります。
- ・IPSiO SP 6310 本体は約 20.2kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

## ☆重要


・増設トレイユニットの取り付け作業は、必ず2人以上で行ってください。

## ♪ 同梱品を確認します。

500 枚増設トレイユニット (給紙トレイ含む)



250 枚増設トレイユニット(給紙トレイ含む)




- BVN017
- 🙎 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- **3** 固定用のテープを取り外します。

- **4** 500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットを2段取り付 けるときは、あらかじめ増設トレイ同士を積み重ねておきます。
- 5 左右の取っ手をつかんで本機を持ち上げます。 本機の前後のバランスを保ち、必ず2人以上で持ち上げてください。



**★機と増設トレイユニットの前面を合わせるようにして、増設トレイユ** ニットの上に本機を静かに載せます。



- 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- 8 「システム設定リスト」を印刷して、500枚増設トレイユニットまたは250 枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたことを確認します。

#### ₩ 補足

- ・500 枚増設トレイユニットまたは 250 枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』

  「テスト印刷メニュー」を参照してください。増設給紙トレイが正しく取り付けられているとき、「接続機器」の欄に以下のように表示されます。
  - IPSiO SP 6330/6310

トレイを 1 段増設した場合:「オプション給紙トレイ 2」 トレイを 2 段増設した場合:「オプション給紙トレイ 2」、「オプション給紙トレイ 3」

• IPSiO SP 6320

トレイを 1 段増設した場合:「オプション給紙トレイ 3」

トレイを2段増設した場合:「オプション給紙トレイ3」、「オプション給紙トレイ4」

- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・取り付けた増設トレイを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をしてください。
- ・印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。

## **E** 参照

P.165「印刷位置を調整する」

# 拡張メモリーユニットを取り付ける

SDRAM モジュール、拡張 HDD の取り付け方法について説明します。

## **| 注意**



・コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。 故障やけがの原因になります。


# 拡張 HDD を取り付ける

拡張 HDD の取り付け方法について説明します。

## ★重要


- ・操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 拡張 HDD が破損するおそれがあります。
- ・拡張 HDD に物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。
- ・取り付けた拡張 HDD を使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする 必要があります。

## 同梱品を確認します。




BMU116S


- 1. 拡張 HDD
- 2. ねじ3本
- 🙎 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- **3** コントローラーボードを固定しているねじ2本を取り外します。




# 4 コントローラーボードの取っ手を起こします。




**5** 取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。




**6** コントローラーボードを机などの平らな場所に置きます。 拡張 HDD は以下のイラストに示した場所に取り付けます。




**▼** 拡張 HDD のフックを、コントローラーボードの穴に引っ掛けます。



**お** 拡張 HDD のコネクターをコントローラーボードに差し込みます。




夕 2本のコインねじを締め拡張 HDD の前部を固定します。3本目のねじは、 コントローラーボードの下側からねじを差し込み拡張 HDD の後部を固定 します。




**10** SDRAM モジュールを取り付ける場合は、コントローラーボードをセット しないで、SDRAM モジュールの取り付け手順に進んでください。 SDRAM モジュールの取り付け方法は、「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。

プロントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。




**12** 片方の手で本体を押さえ、下の取っ手に手のひらを添えて突き当たるまで押し込みます。




コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。

13 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。



# **14** コインねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。



**15** 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

**16** 「システム設定リスト」を印刷して、拡張 HDD が正しく取り付けられたことを確認します。

### ₩ 補足

- ・拡張 HDD が正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」の欄に「ハードディスク」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』<br/>
  ②「テスト印刷メニュー」を<br/>
  参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・コントローラーボードの取り付けに注意が必要です。詳しくは、「コントローラーボード を取り付けるときの注意」を参照してください。

#### E 参照


・P.45 「コントローラーボードを取り付けるときの注意」

# SDRAM モジュールを取り付ける


SDRAM モジュールの取り付け方法を説明します。

## ★重要

- ・SDRAMモジュールに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- ・SDRAM モジュールに物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。
  - **▼** 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
  - 2 コントローラーボードを固定しているねじ2本を取り外します。



3 コントローラーボードの取っ手を起こします。




**4** 取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。




2

# **5** コントローラーボードを机などの平らな場所に置きます。


SDRAM モジュールは以下のイラストに示したスロットに設置します。




を 差し込み口の左右にあるツメを広げます (①)。SDRAM モジュールの切り欠きを、差し込み口の凸部に合わせ、SDRAM モジュールを差し込みます (②)。




**プ** カチッと音がするまで SDRAM モジュールを押し込みます。



**8** コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。




タ 片方の手で本体を押さえ、下の取っ手に手のひらを添えて突き当たるまで押し込みます。




コントローラーボードがきちんとセットされていないと正しく動作しません。

10 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。



# **//** ねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。



12 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

13 「システム設定リスト」を印刷して、SDRAM モジュールが正しく取り付けられたことを確認します。

## ₩ 補足

- ・SDRAM モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「搭載メモリ」の欄に搭載しているメモリーの合計値が記載されます。
- ・SDRAM モジュールの合計値は以下のとおりです。

標準	増設	合計値
256MB	128MB	384MB
256MB	256MB	512MB

- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』**③**「テスト印刷メニュー」を参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・コントローラーボードの取り付けに注意が必要です。詳しくは、「コントローラーボード を取り付けるときの注意」を参照してください。
- ・取り付けた SDRAM モジュールを使用するには、プリンタードライバーでの [オプション構成の変更/給紙トレイ設定] で、オプションの設定をしてください。[オプション構成の変更/給紙トレイ設定] の開きかたは、『ソフトウェアガイド』 「プロパティを表示する」を参照してください。

### **E** 参照

• P.45 「コントローラーボードを取り付けるときの注意」


# 拡張無線 LAN ボードを取り付ける

拡張無線 LAN ボードの取り付け方法について説明します。


#### €重要

- ・操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 拡張無線 LAN ボードが破損するおそれがあります。
- ・拡張無線 LAN ボードに物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。

# 月 同梱品を確認します。




- 2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- **3** コインねじ2本を外し、スロットカバーを取り外します。




取り外したカバーは使用しません。

2

## ◀ 拡張無線 LAN ボードを奥まで差し込みます。



**5** コインねじ2本を締め、拡張無線LANボードを固定します。



- **★** 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- ▼「システム設定リスト」を印刷して、拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられたことを確認します。

#### 1 補足

- ・拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」の欄に「無線 LAN」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 「テスト印刷メニュー」を参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・拡張無線 LAN ボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。 詳しくは、「拡張無線 LAN を使用する」を参照してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照してください。

#### 多照

- P.84 「拡張無線 LAN を使用する」
- ・P.224 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」


# 拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける

拡張ギガビットイーサネットボードの取り付け方法について説明します。


## ☆重要

- ・拡張ギガビットイーサネットボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静 電気を除いてください。
- ・拡張ギガビットイーサネットボードに物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。

# **/** 同梱品を確認します。




- 1. 拡張ギガビットイーサネットボード
- 2. 接続防止用キャップ(イーサネットポート用、USB ポート用各 1 個)
- 3. イーサネットケーブル用フェライトコア 1 個
- **2** 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- **3** 本体標準のイーサネットポートと USB ポートからケーブルを抜き、接続 防止用キャップをそれぞれはめ込みます。




2

◀ コインねじ2本を外し、スロットカバーを取り外します。




取り外したカバーは使用しません。

**5** 拡張ギガビットイーサネットボードを奥まで差し込みます。



**6** コインねじ2本を締め、拡張ギガビットイーサネットボードを固定します。



- **プ** 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- **8** 「システム設定リスト」を印刷して、拡張ギガビットイーサネットボードが正しく取り付けられたことを確認します。

#### ₩ 補足

- ・拡張ギガビットイーサネットボードが正しく取り付けられたかどうかは、「システム構成 情報」の項目で確認できます。拡張ギガビットイーサネットボードが正しく取り付けら れているとき、「接続デバイス」の欄に「ギガビットイーサネット」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 「テスト印刷メニュー」を 参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・拡張ギガビットイーサネットボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。詳しくは、「イーサネットを使用する」を参照してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して ください。

#### 多照

- ・P.75 「イーサネットを使用する」
- ・P.224 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」


# 拡張 1284 ボードを取り付ける

拡張 1284 ボードの取り付け方法について説明します。


## ☆ 重要

- ・操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気により 拡張 1284 ボードが破損する恐れがあります。
- ・拡張 1284 ボードに物理的衝撃を与えないでください。
- ・拡張 1284 ボードへの接続には、ハーフピッチ 36 ピンまたはフルピッチ 36 ピンのインターフェースケーブルを使用してください。フルピッチ 36 ピンのインターフェースケーブルの場合は、変換コネクターを使用します。

# ▶ 同梱品を確認します。




- 1. 拡張 1284 ボード
- 2. 変換コネクター
- **2** 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- **3** コインねじ2本を外し、スロットカバーを取り外します。




取り外したカバーは使用しません。

# ◢ 拡張 1284 ボードを奥まで差し込みます



拡張 1284 ボードを奥まで押し込んで、コントローラーボードとしっかり接続してい ることを確認してください。

# **5** コインねじ 2 本を締め、拡張 1284 ボードを固定します。



#### ₩ 補足

- ・拡張 1284 ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確 認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」 の欄に「パラレルインターフェース」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』◎「テスト印刷メニュー」を 参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正 しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して ください。

#### E 参照

- ・P.74 「パラレルケーブルで接続する」
- ・P.224 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」

# 拡張 SD カードを取り付ける

拡張 SD カードの取り付け方法について説明します。


## **| 注意**



・SD カードは、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤って SD カードを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。


## ☆ 重要

- ・拡張 SD カードに物理的衝撃を与えないでください。
  - ▶ 同梱品を確認します。




BFL308S

- 2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 コインねじを外し、拡張SDカード用のスロットのカバーを取り外します。



BVN04


# ◀ カチッと音がするまで、拡張 SD カードをスロットに差し込みます。



装着するオプションによって、差し込むスロットが異なります。

- ・上側のスロット (スロット 1) に取り付けるオプション: マルチエミュレーションカード (RP-GL/2、RTIFF、R98、R55、R16)、エミュレー ションカード (R98、R16)、PS3 カード、PDF ダイレクトプリントカード、PCL カード、BMLinkS モジュール、セキュリティーカード、IC カード認証、
- ・下側のスロット (スロット 2) に取り付けるオプション: VM カード、蓄積文書暗号化カード

# **5** スロットカバーをスロット上部の穴に差し込み、コインねじで固定します。



**★** 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

#### ₩ 補足

- ・本機を使用中は、装着したカードに触れないでください。少し押しただけで外れてしま うことがあります。必ずスロットカバーを取り付けてください。
- ・拡張エミュレーションカードが正しく取り付けられたかどうかは、電源を入れてシステム設定リストを印刷して確認します。拡張エミュレーションカードが正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「搭載エミュレーション」の欄にエミュレーションの名称が記載されます。
- ・装着した拡張SDカードが正しく取り付けられたかどうかは、操作部に表示されるメニュー を確認します。装着した拡張SDカードによって、操作部に表示されるメニューが異なり ます。
  - ・セキュリティーカード: 最初の階層に、[メモリー内残存データ状態確認]が表示されます。
  - ・蓄積文書暗号化カード: [セキュリティー管理] に [機器データ暗号化設定] が表示されます。
  - ・IC カード認証: [セキュリティー管理] に [拡張認証管理] が表示されます。
  - ・マルチエミュレーションカード、エミュレーションカード、PS3 カード、PDF ダイレクトプリントカード、PCL カード:
    - [補助メニュー]の [エミュレーション呼び出し] に装着したエミュレーションカード の名称が表示されます。
- ・正しく取り付けられない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく 取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

# 両面印刷ユニットを取り付ける

両面印刷ユニットの取り付け方法については、両面印刷ユニットに同梱されている設置手順書を参照してください。

## **| 注意**



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

## €

- ・オプションの500枚増設トレイユニットや250枚増設トレイユニットは、両面印刷ユニットを取り付ける前に取り付けてください。
- ・給紙トレイカバーを装着しているときは、本体に両面印刷ユニットを取り付けることは できません。

### ₩ 補足

- ・両面印刷ユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して 確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続機器」の 欄に「両面ユニット」と記載されます。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『ソフトウェアガイド』 「テスト印刷メニュー」を参照してください。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。
- ・両面印刷ユニットの取り外しについては、「用紙がつまったとき」を参照してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店 にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照して ください。

### 多照

- P.165 「印刷位置を調整する」
- P.203 「用紙がつまったとき」
- ・P.224 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」

# 3. パソコンとの接続

パソコンとプリンターの接続について説明します。

# イーサネットケーブルで接続する

イーサネットケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。


HUB などのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。 本機のイーサネットボード(ポート)に、100BASE-TX または 10BASE-T のケーブルを接続 してください。1000BASE-T 対応の拡張ギガビットイーサネットボードは、オプションと して用意されています。

### ☆重要

- ・イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。
- ・拡張ギガビットイーサネットボードを装着すると、本体標準のイーサネットポートと USB ポートは使用できなくなります。

# ■本体標準のイーサネットポートを使用する場合


プリンター本体背面のイーサネットポートにケーブルを接続します。




**2** ケーブルのもう一方のコネクターをハブ(HUB)などのネットワーク機器に接続します。

# ■拡張ギガビットイーサネットボードを使用する場合

コネクターの根元から 10cm (①) 離したところにケーブルで輪を作り、フェライトコアを取り付けます。



**2** 本機に装着した拡張ギガビットイーサネットボードのポートにケーブルを接続します。



**3** ケーブルのもう一方のコネクターをハブ(HUB)などのネットワーク機器に接続します。

### ₩ 補足

・ネットワーク環境の設定については、「イーサネットを使用する」を参照してください。


#### **E** 参照

- ・P.60 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」
- ・P.75 「イーサネットを使用する」


# LED の見かた

LED の見かたについて説明します。

♦ 本体標準のイーサネットポート



- 1 100BASE-TX 動作時は上側の LED が黄点灯し、10BASE-T 動作時は消灯します。
- 2 10BASE-T 動作時は下側の LED が緑点灯し、100BASE-TX 動作時は消灯します。
- ♦ 拡張ギガビットイーサネットポート




- 1 10BASE-T 動作時は上側の LED が緑点灯します。
- **2** 1000BASE-T 動作時は両方の LED が点灯します。
- 3 100BASE-TX 動作時は下側の LED が黄点灯します。

# USB ケーブルで接続する


USB ケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。

#### €重要

- ・USB 接続は、Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS 9、Mac OS X 10.3.3 以降に対応しています。
- Macintoshでは、本体標準のUSBポートのみ対応しています。
- Mac OS 9 のサポート速度は USB1.1 相当です。
- ・USB ケーブルは同梱されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意ください。
- ・インターフェースケーブルをお買い求めの際は、「関連商品一覧」を参照してください。
  - プリンター本体のUSBポートBに、USBケーブルの小さい方のコネクターを接続します。



2 拡張ギガビットイーサネットボードを使用する場合は、装着した拡張ギガビットイーサネットボードの USB ポートに、USB ケーブルの小さい方のコネクターを接続します。



拡張ギガビットイーサネットボードを装着すると、本体標準のイーサネットポートと USB ポート B は使用できなくなります。

3 もう一方をパソコンの USB ポート、または USB ハブなどに接続します。 これで、本体とパソコンの接続は終了です。 パソコンにプラグアンドプレイ画面が表示されます。詳しくは、『ソフトウェアガイ

ド』◎「印刷するための準備」を参照してください。

2

#### ₩ 補足

・プリンターが不正なデバイスとして Windows に認識されてしまった場合、その対処方法として『ソフトウェアガイド』 「USB 接続がうまくいかないとき」を参照してください。

#### 多照

- ・P.60 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」
- P.226 「関連商品一覧」

# パラレルケーブルで接続する


パラレルケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。

パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフェースケーブルを使用します。インターフェースケーブルはプリンターに同梱されていません。接続するパソコンによって使用するケーブルが異なりますので、ご使用のパソコンをご確認の上、インターフェースケーブルを用意してください。インターフェースケーブルについては、「関連商品一覧」を参照してください。

#### €

- ・必ず指定のインターフェースケーブル(IEEE1284/ECP 準拠、ハーフピッチ規格)をお使いください。他のケーブルを使うと電波障害を起こすことがあります。
- ・拡張 1284 ボードへの接続には、ハーフピッチ 36 ピン、またはフルピッチ 36 ピンのインターフェースケーブルを使用してください。フルピッチ 36 ピンのインターフェースケーブルの場合は、変換コネクターを使用します。
  - プリンター本体とパソコンの電源を切ります。
  - 2 インターフェースケーブルを変換コネクターに接続し、拡張 1284 ボードのインターフェースコネクターに差し込みます。

ハーフピッチ規格のパラレルインターフェースケーブルをご使用の場合は、変換コネクターの接続は必要ありません。直接プリンター本体背面のインターフェースコネクターに差し込んでください。



3 パソコンのインターフェースコネクターにインターフェースケーブルの もう一方のコネクターを接続し、固定します。

これで、本体とパソコンの接続は終了です。

次にプリンタードライバーをインストールします。詳しくは、『ソフトウェアガイド』

⑤「印刷するための準備」を参照してください。

#### 多照

• P.226 「関連商品一覧」

3

# 4. インターフェース設定

イーサネットや無線 LAN を使用する場合の設定方法を説明します。

# イーサネットを使用する

イーサネット接続の設定について説明します。

イーサネットケーブルやオプションの拡張無線 LAN ボードを使用して本体をネットワークに接続する場合は、使用するネットワーク環境に応じて、必要な項目を操作部で設定してください。

#### €重要

- ・[ネットワーク設定]メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値は以下のとおりです。
  - 本体 IPv4 アドレス:

自動的に取得(DHCP): Off IPv4 アドレス:11.22.33.44 IPv4 サブネットマスク:0.0.0.0 IPv4 ゲートウェイアドレス:0.0.0.0

- ・IPv6 ステートレス設定:有効
- IPsec:無効
- ・有効プロトコル:

IPv4:有効 IPv6:無効 SMB:有効 AppleTalk:有効


- イーサネット速度:自動設定
- イーサネット用 IEEE 802.1X 認証:無効
- IEEE 802.1X 認証初期化
- インターフェース選択:イーサネット
- ・[ネットワーク設定] メニューでの設定が済みましたら、セキュリティーを設定してください。セキュリティーの設定については、『セキュリティーガイド』 ◎ を参照してください。

#### ₩ 補足

- ・IPv4 を利用できる環境で IPv4 アドレスに関する設定をする場合は、Web Image Monitor も使用できます。詳しくは、『ソフトウェアガイド』 「Web ブラウザーを使う」を参照してください。
- ・DHCP 環境で使用する場合、IPv4 アドレス、サブネットマスク、IPv4 ゲートウェイアドレスは自動的に設定されます。
- ・[イーサネット速度] は必要に応じて設定してください。詳しくは、『ソフトウェアガイド』◎「インターフェース設定メニュー」を参照してください。

# IP アドレスを手動で指定する


**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。



BVN011

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [インターフェース設定] を選択し、[OK] キーを押します。



インターフェース設定画面が表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [ネットワーク設定] を選択し、[OK] キーを押します。

工場出荷時の設定は、「イーサネットを使用する」の「重要」を参照してください。

国インターフェース設定	1/2	<b>♦</b> (0K)
受信バッファ		
インターフェース切り替え	時間	
ネットワーク設定		


ネットワーク設定画面が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して [有効プロトコル] を選択し、[OK] キーを押します。



有効プロトコル設定画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して使用するプロトコルを選択し、[OK] キーを押します。



で使用にならないプロトコルは [無効] にしておくことをお勧めします。 ここでは IPv4 を有効にする例で説明します。

**6** [▼] [▲] キーを押して [有効] を選択し、[OK] キーを押します。

<ipv4></ipv4>	1/1	<b>♦</b> (0K)
有効		
無効		

約 2 秒後に有効プロトコル設定画面に戻ります。無効にする場合は [無効] を選択し、[OK] キーを押します。

- **/** 使用するプロトコルを続けて設定します。
- **8** 有効にするプロトコルの設定が終了したら、[戻る] キーを押します。 ネットワーク設定画面が表示されます。
- **9** [▼] [▲] キーを押して [本体 IPv4 アドレス] を選択し、[OK] キーを押します。


■ネットワーク 1/3 ◆ OK)
本体IPv4アドレス
IPv6ステートレス設定
IPsec

本体 IPv4 アドレス設定画面が表示されます。


**10** [▼] [▲] キーを押して [指定] を選択し、[IP アドレス] の選択キーを押します。

⟨IPv4アドレス表示⟩1/1 ◆ OK) 自動的に取得 (DHCP) **指定**IP7ドレス 「サバットマスケ」「ゲートウェイ」

現在設定されている IPv4 アドレスが表示されます。 設定する IPv4 アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 **//** [▼] [▲] キーを押して、カーソルのあるフィールドの値を変更します。




- ・[▼] [▲] キーを押し続けると、値が 10 ずつ増減します。
- [▶] [◄] キーを押すと、フィールドを移動します。
- 11.22.33.44 は使用できません。指定しないでください。
- 12 すべてのフィールドに値を入力して、[OK] キーを押します。




本体 IPv4 アドレス設定画面に戻ります。

**13** 本体の IPv4 アドレスを確定させます。[▼] [▲] キーを押して [指定] を 選択し、[OK] キーを押します。




設定が確定すると、以下の画面が表示されます。



約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。

**14** [▼] [▲] キーを押して [本体 IPv4 アドレス] を選択し、[OK] キーを押します。



本体 IPv4 アドレス設定画面が表示されます。


**15** 続けて、サブネットマスク、IPv4 ゲートウェイアドレスを設定します。 [サブネットマスク]、[ゲートウェイ] の選択キーを押し、IPv4 アドレスと同様の手順で設定します。 **16** [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

- 「システム設定リスト」を印刷して、設定した内容を確認します。
- ₩ 補足
- ・「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』<mark>◎</mark>「テスト印刷メニュー」 を参照してください。
- E 参照
- ・P.75 「イーサネットを使用する」

### IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。



BVN01

メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [インターフェース設定] を選択し、[OK] キーを押します。



インターフェース設定画面が表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [ネットワーク設定] を選択し、[OK] キーを押します。

工場出荷時の設定は、「イーサネットを使用する」の「重要」を参照してください。

目インターフェース設定 1/2 ◆ OK)受信バッファ インターフェース切り替え時間ネットワーク設定

ネットワーク設定画面が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して [有効プロトコル] を選択し、[OK] キーを押します。


#### 有効ブロトコル

イーサネット速度

イーサネット用IEEE 802.1X認証

有効プロトコル設定画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して使用するプロトコルを選択し、[OK] キーを押します。



ご使用にならないプロトコルは[無効]にしておくことをお勧めします。 ここではIPv4 を有効にする例で説明します。

**6**[▼] [▲] キーを押して [有効] を選択し、[OK] キーを押します。

<ipv4></ipv4>	1/1	<b>♦</b> 0K
有効		
無効		

約 2 秒後に有効プロトコル設定画面に戻ります。無効にする場合は [無効] を選択し、[OK] キーを押します。

- **ブ** 使用するプロトコルを続けて設定します。
- **7** 有効にするプロトコルの設定が終了したら、[戻る] キーを押します。 ネットワーク設定画面が表示されます。
- **9** [▼] [▲] キーを押して [本体 IPv4 アドレス] を選択し、[OK] キーを押します。

**国**ネットワーク 1/3 ♦ OK)

#### 本体IPv4アドレス

IPv6ステートレス設定

IPsec

本体 IPv4 アドレス設定画面が表示されます。

**10** [▼] [▲] キーを押して [自動的に取得 (DHCP)] を選択し、[OK] キーを押します。

⟨IPv4アドレス表示⟩1/1 ◆ OK 自動的に取得(DHCP)

指定

IPアドレス 【サブネットマスク】 ゲートウェイ

約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。

**//** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

12 「システム設定リスト」を印刷して、設定した内容を確認します。

#### 4 補足

・「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』<br/>
②「テスト印刷メニュー」を参照してください。

#### F 参照

・P.75 「イーサネットを使用する」

# 通信速度を設定する

イーサネットの通信速度の設定方法について説明します。


イーサネットの通信速度は、ご使用の環境(接続先の機器)を確認して、以下の表の**○**印の組み合わせになるように設定してください。

	本体側				
接続先	10BASE-T 半二重固定 [10Mbps 半二 重固定]	10BASE-T 全二重固定 [10Mbps 全二 重固定]	100BASE-TX 半二重固定 [100Mbps 半 二重固定]	100BASE-TX 全二重固定 [100Mbps 全二 重固定]	自動選択 [自動設定]
10BASE-T 半二重固定	0	-	-	-	0
10BASE-T 全二重固定	-	0	-	-	-
100BASE-TX 半二重固定	-	-	0	-	0
100BASE-TX 全二重固定	-	-	-	0	-
オートネゴシ エーション (自動選択)	0	-	0	-	0

#### ★ 重要

- ・インターフェースの種別が一致しないと接続できません。
- ・通常は[自動設定]を選択してください。


### **┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

4

**2** [▼] [▲] キーを押して [インターフェース設定] を選択し、[OK] キーを押します。



インターフェース設定画面が表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [ネットワーク設定] を選択し、[OK] キーを押します。

■ (クターフェース設定 1/2 ◆ (OK)受信バッファ(クターフェース切り替え時間ネットワーク設定

ネットワーク設定画面が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して [イーサネット速度] を選択し、[OK] キーを押します。

国ネットワーク 2/3 ◆ OK)有効プロトコルイーサネット速度イーサネット速度イーサネットイーサネットボ認証

通信速度設定画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して設定したい通信速度を選択し、[OK] キーを押します。

約2秒後にネットワーク設定画面に戻ります。

- **6** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。
- **7**「システム設定リスト」を印刷して、設定した内容を確認します。

#### ₩ 補足

・「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』<br/>
②「テスト印刷メニュー」を参照してください。


# 拡張無線 LAN を使用する

拡張無線 LAN を使用するときに必要な項目を設定します。

#### ★重要

- ・「無線 LAN」メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値は以下のとおりです。
  - 通信モード:インフラストラクチャー
  - ・SSID 設定:入力値設定なし
  - ・アドホックチャンネル: 11 (IEEE 802.11b/g)、36 (IEEE 802.11a)
  - セキュリティー方式選択:しない
  - 電波状態
  - 設定值初期化
- ・無線 LAN を使用するには、[インターフェース設定] で [無線 LAN] を選択し、[ネットワーク設定] で以下の項目を設定してください。設定方法については、「イーサネットを使用する」を参照してください。
  - [IPv4 アドレス]
  - [サブネットマスク]
  - ・[IPv4 ゲートウェイアドレス]
  - 「有効プロトコル」
- ・拡張無線 LAN は、イーサネットインターフェースと同時に使用することはできません。

#### 操作部の[メニュー] キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

Λ

4

**2** [▼] [▲] キーを押して [インターフェース設定] を選択し、[OK] キーを押します。




インターフェース設定画面が表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [無線 LAN] を選択し、[OK] キーを押します。




無線 LAN の設定画面が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して [通信モード] を選択し、[OK] キーを押します。



通信モード設定画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して使用する通信モードを選択し、[OK] キーを押します。



SSID の設定が必要ない環境で無線 LAN を使用する場合は、[802.11 アドホックモード] を選択します。

約2秒後に無線 LAN の設定画面に戻ります。

### **6** 選択した通信モードに応じた設定を行います。

#### ■ [802.11 アドホックモード] を選択した場合

通信に使用するチャンネルを設定します。[▼] [▲] キーを押して [アドホックチャネル] を選択し、[OK] キーを押します。

■無線LAN	1/2	<b>♦</b> 0K
通信モード		
SSID設定		
アドホックチャネ	リレ	

現在設定されているチャンネルが表示されます。 設定するチャンネルはネットワーク管理者に確認してください。

2 [▼] [▲] キーを押してチャンネル数値を入力し、[OK] キーを押します。 使用する無線 LAN の規格に合わせてチャンネルを選択してください。

IEEE 802.11 b/g を使用する場合:1~14

IEEE 802.11a を使用する場合: 36、40、44、48

(7)特。	グチャンネル	>	1/2 📢	<b>▶</b> OK
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10 36
111	12	13	14	36

無線 LAN の設定画面に戻ります。

3 通信に使用する SSID を設定します。[▼] [▲] キーを押して [SSID 設定] を選択し、[OK] キーを押します。

■無線LAN	1/2	<b>\$</b> 0K
通信モード		
SSID設定		
アドホックチャネ	いレー	

SSID 設定画面が表示されます。SSID が設定済みのときは SSID を確認することができます。SSID が未設定のときは、「SSID は入力されていません。」と表示されます。

設定する SSID はネットワーク管理者に確認してください。

4 [SSID 入力] の選択キーを押します。

<ssid設定></ssid設定>	1/1	<b>◆</b> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SSID入力		

「SSID を入力してください。」のメッセージが表示されたら、[入力] の選択キーを押します。



5 スクロールキーで文字を選択して [OK] キーを押し、文字列を入力します。



- ・SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で 32 バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。
- ・[ABC/123] の選択キーを押すと、大文字のアルファベットや数字、記号の入力モードに切り替わります。
- ・[削除] の選択キーを押すと、入力した文字列が消去されます。
- 6 文字列の入力が完了したら、[入力終了] の選択キーを押します。



設定が確定し、無線 LAN の設定画面に戻ります。

#### ■[インフラストラクチャーモード]を選択した場合


通信に使用する SSID を設定します。 [▼] [▲] キーを押して [SSID 設定] を選択し、 [OK] キーを押します。



SSID 設定画面が表示されます。SSID が設定済みのときは SSID を確認することができます。SSID が未設定のときは、「SSID は入力されていません。」と表示されます。

設定する SSID はネットワーク管理者に確認してください。

**2** [SSID 入力] の選択キーを押します。



「SSID を入力してください。」のメッセージが表示されたら、[入力] の選択キーを押します。



3 スクロールキーで文字を選択して [OK] キーを押し、文字列を入力します。



- ・SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で 32 バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。
- ・[ABC/123] の選択キーを押すと、大文字のアルファベットや数字、記号の入力モードに切り替わります。
- ・[削除] の選択キーを押すと、入力した文字列が消去されます。
- 4 文字列の入力が完了したら、[入力終了] の選択キーを押します。



設定が確定し、無線 LAN の設定画面に戻ります。

#### **7** [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

**8**「システム設定リスト」を印刷して、設定した内容を確認します。

#### ₩ 補足

- ・各項目の設定については、『ソフトウェアガイド』 $\bigcirc$ 「プリンター本体の設定」を参照してください。
- ・「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』◎「テスト印刷メニュー」 を参照してください。

#### E 参照


・P.75 「イーサネットを使用する」

#### 4

### 無線 LAN の接続を確認する

カード内蔵型の無線 LAN ボードを取り付けている場合の、拡張無線 LAN の接続を確認する方法を説明します。

拡張無線 LAN ボードの LED が点灯していることを確認してください。



- 1 ネットワークに正常に接続していると、オレンジ色に点灯します。
- 2 電力が、機器本体から拡張無線 LAN ボードへ正常に供給されると、緑色に点灯します。

### 無線 LAN ご使用時の注意

無線 LAN では、LAN ケーブルの代わりに電波を利用して情報のやりとりを行います。無線 LAN の電波は、一定の範囲内であれば壁などの障害物も越えて到達するため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

#### ♦ 個人情報の漏洩

・ID、パスワード、クレジットカードの番号やメールの内容などが、第三者に盗み見られる。

#### ♦ ネットワークへの不正侵入

- ・ウィルスなどによってデータやシステムを破壊・改ざんされる。
- ・特定の人物になりすまして不正な情報を流される。
- 機密情報が持ち出される。

これらの問題が発生する可能性を少なくするためには、本機や無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に搭載されている機能を確認し、セキュリティーに関する設定を行うことをお勧めします。

# 無線 LAN のセキュリティー方式を 設定する

無線 LAN のセキュリティー方式の設定方法について説明します。ここでは WEP キーと WPA の設定について説明します。

### WEP キーを設定する


ネットワーク内で WEP キーを使用している場合は、通信に使用する WEP キーを設定します。設定する WEP キーはネットワーク管理者に確認してください。

**┦** 操作部の「メニュー」キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [インターフェース設定] を選択し、[OK] キーを押します。



インターフェース設定画面が表示されます。


**3** [▼] [▲] キーを押して [無線 LAN] を選択し、[OK] キーを押します。



無線 LAN の設定画面が表示されます。


4

**4** [▼] [▲] キーを押して [セキュリティー方式選択] を選択し、[OK] キーを押します。



セキュリティー方式選択画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して [WEP] を選択し、[詳細設定] の選択キーを押します。



**6** [入力] の選択キーを押します。



WEP キー入力画面が表示されます。設定する WEP キーはネットワーク管理者に確認してください。

フィールキーを押して、WEP キーを入力します。




- 64bit WEP を使用する場合、16 進数では 10 桁、ASCII 文字列では 5 桁の文字列が 使用できます。128bit WEP を使用する場合、16 進数では 26 桁、ASCII 文字列では 13 桁の文字列が使用できます。
- ・入力できる桁数は、16 進数の場合は 10 桁か 26 桁、ASCII 文字列の場合は 5 桁か 13 桁に限られます。それ以外の桁数で入力を完了させると、「入力したキーの文字または桁数が正しくありません。」というメッセージが操作部の画面に表示されます。
- ・ASCII 文字列の場合、大文字と小文字はそれぞれ別の文字として認識されます。
- ・[ABC/123] の選択キーを押すと、大文字のアルファベットや数字、記号の入力 モードに切り替わります。
- ・[削除] の選択キーを押すと、入力した文字列が消去されます。

**8** WEP キーの入力が完了したら、「入力終了」の選択キーを押します。



約2秒後にセキュリティー方式選択画面に戻ります。

**9** WEP キーの設定を確定させます。[▼] [▲] キーを押して [WEP] を選択し、[OK] キーを押します。



これで WEP キーの設定は終了しました。 約2秒後に無線 LAN の設定画面に戻ります。

- **10** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。
- **//**「システム設定リスト」を印刷して、設定した内容を確認します。


#### ₩ 補足

・「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』<br/>
②「テスト印刷メニュー」を参照してください。

### WPA を設定する


ネットワーク内で WPA を使用している場合は、通信に使用する WPA を設定します。設定する WPA はネットワーク管理者に確認してください。

操作部の[メニュー] キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [インターフェース設定] を選択し、[OK] キーを押します。




インターフェース設定画面が表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [無線 LAN] を選択し、[OK] キーを押します。



無線 LAN の設定画面が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して [セキュリティー方式選択] を選択し、[OK] キーを押します。




セキュリティー方式選択画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して [WPA] を選択し、[詳細設定] の選択キーを押します。


(セキュリティー方式選択> 2/2 ◆ OK)
WPA

詳細設定

**6**[▼] [▲] キーを押して [暗号方式] を選択し、[OK] キーを押します。



**ブ** [▼] [▲] キーを押して使用する暗号方式を選択し、[OK] キーを押します。



暗号方式の設定値は次のとおりです。

TKIP


アルゴリズムに WEP と同じ RC4 を用いながら鍵の攪拌等により脆弱性を下げることができます。

· CCMP (AES)

AES(Advanced Encryption Standard)を使用することにより更にセキュリティーを高められます。

約2秒後にWPA画面に戻ります。

**8** [▼] [▲] キーを押して [認証方式] を選択し、[OK] キーを押します。



認証方式の選択画面が表示されます。

### **9** [▼] [▲] キーを押して使用する認証方式を選択し、[OK] キーを押します。

<WPA認証方式> 1/2 ◆ OK)
WPA-PSK
WPA
WPA
WPA2-PSK

認証方式の設定値は次のとおりです。

WPA-PSK

アクセスポイントとクライアントが共有する暗号鍵(共有鍵: Pre-Shared Key)を利用して認証を行います。事前共有鍵と呼ばれる 8 $\sim$ 63 桁の ASCII 文字列を設定します。

認証方式の選択画面で [WPA-PSK] を選択し、[OK] キーを押します。PSK を入力する画面が表示されたら [入力] キーを押し、スクロールキーを押して入力します。

• WPA

証明書の導入の設定画面で[設定する]か[しない]を選択します。 この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してくだ さい。

• WPA2-PSK

WPA-PSK と同じく、アクセスポイントとクライアントが共有する暗号鍵(共有鍵: Pre-Shared Key)を利用して認証を行います。事前共有鍵と呼ばれる 8 $\sim$ 63 桁の ASCII 文字列を設定します。


認証方式の選択画面で [WPA-PSK] を選択し、[OK] キーを押します。PSK を入力する画面が表示されたら [入力] キーを押し、スクロールキーを押して入力します。

• WPA2

WPA2 は、WPA の追加仕様で、IEEE 802.11i へ完全対応しています。 この方式を選択した場合は、別途 Web Image Monitor にて証明書を導入してください。

約2秒後にWPA画面に戻ります。

### 10 [設定終了] の選択キーを押します。



約2秒後にセキュリティー方式選択画面に戻ります。

**//** WPA の設定を確定させます。 [▼] [▲] キーを押して [WPA] を選択し、 [OK] キーを押します。

<セキュリティー方式選択> 2**/**2 ♦ OK

WPA

#### [詳細設定]

これで WPA の設定は終了しました。 約2秒後に無線 LAN の設定画面に戻ります。

**12** [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

13 「システム設定リスト」を印刷して、設定した内容を確認します。

#### ₩ 補足

・「システム設定リスト」の印刷手順は、『ソフトウェアガイド』<br/>
③「テスト印刷メニュー」を参照してください。

1

# IEEE 802.1X(WPA/WPA2)の設定

ここでは、セキュリティー向上のための設定について説明しています。

WPA/WPA2 は、WPA-PSK/WPA2-PSK に比べ、証明書を導入した認証サーバーを利用することで更にセキュリティーの向上を図っています。

IEEE 802.1X (WPA/WPA2) は、Web Image Monitor の管理者モードで設定します。

イーサネットを使用して設定をするには、操作部から[インターフェース設定]→[ネットワーク設定]→[イーサネット用 IEEE 802.1X 認証]で[有効]に設定してください。無線 LAN を使用して設定をするには、操作部、または Web Image Monitor で WPA を設定してく ださい。

#### ☆重要

・WPA/WPA2 を設定するには、SSL を有効にしてください。SSL の設定については、『ソフトウェアガイド』 $\bigcirc$ 「SSL(暗号化通信)の概要」を参照してください。

# Web Image Monitor の表示と管理者モードへのログイン

Web ブラウザーを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更することができます。

この機能を Web Image Monitor といいます。

Web Image Monitor の表示方法と管理者モードでアクセスする方法について説明します。 Web Image Monitor の詳細については、『ソフトウェアガイド』 「Web ブラウザーを使う」を参照してください。

- **▮** Web ブラウザーを起動します。
- **2** Web ブラウザーのアドレスバーに「http://(本機のアドレス、またはホスト名)/」と入力し、本機にアクセスします。

IPv4 アドレスを入力する場合、各セグメントの先頭に「0」は入力しないでください。例えば「192.168.001.010」と入力する場合は、「192.168.1.10」と入力します。「192.168.001.010」と入力すると、本機に接続できません。

Web Image Monitor のトップページが表示されます。

- **3** Web Image Monitor のトップページで、[ログイン]をクリックします。 ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。
- **4** ログインユーザー名とログインパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。

### サイト証明書の導入手順

- 認証局サーバーにアクセスし、「CA 証明書」を入手します。 証明書の入手方法は、ご使用の環境により異なります。
- **2** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。
- **3** メニューエリアの [設定] を押します。
- **4**「セキュリティー」エリアにある [サイト証明書] を押します。
- **5** 「インポートするサイト証明書」の [参照] を押し、入手した CA 証明書を 選択します。
- **6** 「インポート」を押します。
- **インポートした証明書の状態が「信頼できる」であることを確認します。** 「サイト証明書チェック機能」が [有効] になっていて、証明書の状態が「信頼できない」場合、通信ができなくなる可能性があります。
- **8** [OK] を押します。
- **9** 管理者モードからログアウトします。
- 10 Web Image Monitor を終了します。

#### ₩ 補足

・ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問い合わせください。

### 機器証明書の導入手順

- **▮** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。
- 🙎 メニューエリアの [設定] を押します。
- **3** 「セキュリティー」エリアにある[機器証明書]を押します。
- 4「機器証明書」画面で「証明書 2」を選択し、[要求]を押します。
- **5**「証明書項目内容入力」画面で「共通名称」、「国コード」に適切な値を入力し、[OK]を押します。
- **6** 「設定の書き換え中」画面が表示されます。1~2 分経ってから [OK] を押します。

- **7**「機器証明書」画面で、「要求中」である証明書の[詳細](メモ帳型のアイコン)を押します。
- **8**「証明書詳細情報」画面の「証明書要求中文字列」内のテキストをすべて コピーします。
- 夕 認証局サーバーにアクセスし、コピーした「証明書要求中文字列」を使用して「CA 署名済み証明書」を入手します。

  証明書の入手方法は、ご使用の環境により異なります。
- **10** 「機器証明書」画面で「証明書 2」を選択し、[導入] を押します。
- **11** 手順 **9**でダウンロードした「CA 署名済み証明書」をテキストエディタで開き、書かれているものをすべてコピーします。
- **12** 「証明書要求の入力」画面で、コピーした「CA 署名済み証明書」の内容をすべて貼り付けます。
- **13** [OK] を押します。
- **14** 「設定の書き換え中」画面が表示されます。1~2 分経ってから [OK] を押します。
- **15** 「機器証明書」画面で、証明書の状態が「導入済み」になっていることを確認します。
- **16** 「利用する証明書」で「証明書 2」を選択して [OK] を押します。

#### ₩ 補足

- ・「機器証明書」画面で「証明書 1~4」はいずれも選択可能ですが、「証明書 1」を選択した場合は「利用する証明書」の「IEEE 802.1X(WPA/WPA2)」のドロップダウンメニューで [証明書 1] を選択してください。
- ・2 つの証明書の要求を同時に行うと、証明書の発行先が表示されない場合があります。
- ・証明書の要求を取りやめる場合は、「取りやめ要求」を押します。
- ・ログインユーザー名とログインパスワードについては、管理者にお問い合わせください。
- ・手順 **6** や **14** で [OK] を押したあとに「ページが見つかりません」画面が表示された場合は、さらに 1~2 分待ってからブラウザーの [更新] を押してください。

# 各項目の設定手順

- **┦** Web Image Monitor の管理者モードにログインします。
- **2**「設定」画面の「インターフェース」エリアにある [無線 LAN 設定] を押します。
- **3**「通信モード」に[インフラストラクチャーモード]を選択します。
- **4**「SSID」をご利用のアクセスポイントに合わせて入力します。
- **5**「セキュリティー方式」に [WPA] を選択します。
- **6** 「WPA 暗号方式」を、ご利用のアクセスポイントに合わせて選択します。
- **丿**「WPA 認証方式」に、[WPA] または [WPA2] を選択します。
- **8** [OK] を押します。
- 9 管理者モードから [ログアウト] します。
- 10 Web Image Monitor を終了します。

### ₩ 補足

- ・設定の不具合により、お使いのプリンターと通信できなくなる可能性があります。本機からネットワークサマリーを印刷して状況を確認することができます。
- ・原因が特定できない場合は、本機の設定を通常のインターフェースに戻した後、はじめ から手順をやり直してください。

4

# 5. 用紙のセット

本機で使用できる用紙の種類やサイズ、用紙のセット方法について説明します。

# 使用できる用紙の種類とサイズ

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明します。

□は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作部にも□と表示されます。 □は横方向に用紙をセットすることを表し、操作部にも□と表示されます。 海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

本書の表記	11×17	Legal	Letter	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
操作部の表示	11×17	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×14	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×11	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
用紙ダイヤルの表示	*	*	*	*
7131277	,	^	•	<b>^</b>

#### 本体給紙トレイ [トレイ 1]

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定 できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせ、操作部での設定 を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 1、2 色紙 レターヘッド付き 用紙 ラベル紙 第二原図用紙	・定形サイズ: A3D、B4D、A4Dロ、B5ロ、 A5ロ	・定形サイズ: B5D、A5D、A6D ・海外向けサイズ: 11×17D、LegalD、 LetterDロ、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D ・不定形サイズ: 幅 90~297mm 長さ 148~432mm	<ul> <li>IPSiO SP 6330: 普通紙 500 枚</li> <li>IPSiO SP 6320: 普通紙 250 枚</li> <li>IPSiO SP 6310: 普通紙 250 枚</li> </ul>
OHP フィルム 封筒 厚紙 1、2 +Custom1~8		往復はがき (Cd) D□、郵便 はがきD	40 枚

#### 本体給紙トレイ [トレイ 2] (IPSiO SP 6320 のみ)

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定 できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせ、操作部での設定 を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 1、2 色紙 レターヘッド付き 用紙 ラベル紙 第二原図用紙	・定形サイズ: A3D、B4D、A4D口、B5口、 A5口	・定形サイズ: B5D、A5D、A6D ・海外向けサイズ: 11×17D、LegalD、 LetterDD、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D ・不定形サイズ: 幅 90~297mm 長さ 148~432mm	普通紙 150 枚
OHP フィルム 封筒 厚紙 1、2 +Custom1~8		往復はがき (Cd) D□、郵便 はがきD	40 枚

#### 500 枚増設トレイ

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定 できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせ、操作部での設定 を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 1、2 色 レターヘッド付き 用 スペル紙 第一 第一 第	・定形サイズ: A3D、B4D、A4DD、B5D、 A5D *1	・定形サイズ: B5D ・海外向けサイズ: 11×17D、LegalD、 LetterDロ ・不定形サイズ: 幅 182~297mm 長さ 148~432mm *2	普通紙 500 枚

<sup>\*1</sup> IPSiO SP 6330/6310 で使用できます。 \*2 IPSiO SP 6320 では長さ 182~432mm

#### 250 枚増設トレイ

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定 できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせ、操作部での設定 を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 1 色紙 レターヘッド付き 用紙 +Custom1~8	・定形サイズ: A3D、B4D、A4D口、B5口、 A5口 <sup>*1</sup>	・定形サイズ: B5D ・海外向けサイズ: 11×17D、LegalD、 LetterDロ ・不定形サイズ: 幅 182~297mm 長さ 148~432mm *2	普通紙 250 枚

<sup>\*1</sup> IPSiO SP 6330/6310 で使用できます。

#### ☆重要

- ・セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを合わせてください。
- ・不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ を入力する必要があります。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照して ください。

#### ₩ 補足

- ・本体給紙トレイ、500 枚増設トレイにセットできる用紙厚は 60~216g/m<sup>2</sup> (52~185kg) です。
- ・250 枚増設トレイにセットできる用紙厚は 60~105g/m<sup>2</sup> (52~90kg) です。
- ・「+Custom」は、ユーザーが任意に登録した用紙種類の名称に変更できます。登録方法 については、「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

#### E 参照

- P.126 「不定形サイズの用紙をセットする」
- ・P.138 「用紙に独自の名前をつけて使用する」

<sup>\*2</sup> IPSiO SP 6320 では長さ 182~432mm

#### 手差しトレイ

用紙の種類	セットできる用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 1~3 色紙 レターヘッド付 き用紙	・定形サイズ: A3D、B4D、A4D□、B5D□、A5D□、B6D、A6□ ・海外向け用紙サイズ: 11×17D、LegalD、LetterD□、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> □ ・不定形サイズ: 幅 64~305mm、長さ 148~1260mm	普通紙 100 枚 OHP フィルム 1 枚
ラベル紙	往復はがき (Cd)D□、郵便はがきD	40 枚
第二原図用紙 OHP フィルム 封筒 厚紙 1、2 +Custom1~8	封筒 角型 2 号D、封筒 長形 3 号D、封筒 洋長 3 号D	10 枚

#### €

- ・手差しトレイに用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳しくは、「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。
- ・不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズ を入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットす る」を参照してください。
- ・手差しトレイに長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、 事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- ・長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432mm までです。詳しくは、「印刷範囲」を参照してください。

#### ₩ 補足

- ・手差しトレイにセットできる用紙厚は 52~216g/m<sup>2</sup> (45~185kg) です。
- ・45kg 紙( $52g/m^2$ )、または A4 $\mathbb{P}$ 以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく 給紙されないことがあります。
- ・「**十**Custom」は、ユーザーが任意に登録した用紙種類の名称に変更できます。登録方法については、「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

#### E 参照

- P.115 「印刷範囲」
- ・P.130 「手差しトレイに用紙をセットする」
- ・P.133 「不定形サイズの用紙をセットする」
- ・P.138 「用紙に独自の名前をつけて使用する」

### 5

# 用紙に関する注意

用紙のセット、保管、印刷範囲や種類ごとの設定について説明します。使用する用紙の種類に合わせて、最適な設定を行ってください。

#### ★重要

・市販されているすべての用紙での印刷結果を保証するものではありません。あらかじめ ご了承ください。

### 用紙をセットするとき

プリンターに用紙をセットするときの注意事項です。

#### €重要

- ・リコー推奨の用紙をご利用ください。それ以外を使用した印刷についてはその印刷結果 は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。リコー推奨の用紙については、 「消耗品一覧」を参照してください。
- ・インクジェット専用紙はセットしないでください。定着ユニットへの用紙の巻き付きが 発生し、故障の原因になります。
- ・用紙は以下の向きにセットしてください。
  - ・本体給紙トレイ /500 枚増設トレイユニット /250 枚増設トレイユニット:印刷面を下
  - ・手差しトレイ: 印刷面を上
- ・手差しトレイにセットするときは、用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようにして ください。
- ・給紙トレイ、増設トレイにセットするときは、トレイの上限表示を超えないようにして ください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。
- ・セットした用紙のサイズが用紙サイズダイヤルにない場合は、操作部で用紙サイズを設 定する必要があります。
- ・複数の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてく ださい。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。

#### F 参照

・P.225 「消耗品一覧」

# 用紙を保管するとき

用紙を保管するときの注意事項です。

- ・用紙は以下の点に注意して保管してください。
  - ・湿気の多い所には置かない。
  - ・直射日光の当たる所には置かない。
  - 立て掛けない。
- ・残った用紙は、購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。

# 用紙の種類ごとの注意

使用できる用紙種類の注意事項です。

# 普通紙

紙の厚さ	60~105g/m <sup>2</sup> (52~90kg)
操作部の設定	[用紙設定]→[用紙種類設定:(トレイの名前)] で [表示なし(普通紙)] を選択
プリンタードライバーの 設定	[トレイ用紙種類] で[普通紙]を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	・給紙トレイ 1 IPSiO SP 6330: 500 枚 IPSiO SP 6320: 250 枚 IPSiO SP 6310: 250 枚 ・給紙トレイ 2 IPSiO SP 6320: 150 枚 ・500 枚増設トレイ: 500 枚 ・250 枚増設トレイ: 250 枚 ・手差しトレイ: 100 枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示(▼)を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	可
その他の注意	$90g/m^2$ ( $105kg$ )より厚い用紙の場合は、厚さが $90g/m^2$ 以下の普通紙よりも印刷速度が遅くなります。

# 厚紙(厚紙 1・厚紙 2)

紙の厚さ	105~216g/m²(90~ 185kg) • [厚紙 1]:105~157g/m²(90~135kg) • [厚紙 2]:157~216g/m²(135~185kg)
操作部の設定	[用紙設定]→[用紙種類設定:(トレイの名前)] で [厚紙 1] または [厚紙 2] を選択
プリンタードライバーの 設定	[トレイ用紙種類] で[厚紙 1]または[厚紙 2]を選択
給紙可能トレイ	本体給紙トレイ 1、2、手差しトレイ、500 枚増設トレイで給紙可
用紙セット可能枚数	用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

# 第二原図用紙

操作部の設定	[用紙設定]→[用紙種類設定:(トレイの名前)]で[表示なし(普通紙)]を選択
プリンタードライバーの 設定	[トレイ用紙種類] で[普通紙]を選択
給紙可能トレイ	本体給紙トレイ 1、2、手差しトレイ、500 枚増設トレイで給紙可
用紙セット可能枚数	・本体給紙トレイ:100 枚 ・500 枚増設トレイ:100 枚 ・手差しトレイ:1 枚
両面印刷	不可
その他の注意	<ul> <li>第二原図用紙は吸湿によりカールしやすいため、カールが大きい場合は矯正してからセットしてください。</li> <li>操作部の[調整管理]メニューの[カール低減]を[する]に設定して印刷することをお勧めします。</li> <li>第二原図用紙に印刷するときは、排紙された用紙を1枚ずつ取り除くことをお勧めします。</li> </ul>

# OHP フィルム

操作部の設定	[用紙設定]→[用紙種類設定:(本体給紙トレイの名前)] または [用紙種類設定:手差しトレイ] で [OHP] を選択
プリンタードライバーの 設定	[トレイ用紙種類] で[OHP フィルム]を選択
給紙可能トレイ	本体給紙トレイ 1、2 または手差しトレイ
用紙セット可能枚数	1 枚
両面印刷	不可
その他の注意	<ul> <li>・印刷速度が普通紙より遅くなります。</li> <li>・モード切替をするため、印刷データを受け始めたタイミングから数十秒間の待機状態になります。</li> <li>・リコー推奨の OHP フィルムを使用してください。推奨以外の用紙を使用すると、定着ユニットに用紙が巻き付くことがあり、故障の原因になります。リコー推奨の用紙については、P.225 「消耗品一覧」を参照してください。</li> <li>・OHP フィルムをセットするときは、裏表を誤らないように注意してください。故障の原因となります。</li> <li>・OHP フィルムは印刷のたびに、さばいてからセットしてください。トレイにセットしたまま放置していると密着して用紙送りを妨げる原因になります。</li> <li>・OHP フィルムに印刷したときは、排紙された OHP フィルムを 1 枚ずつ排紙トレイから取り除いてください。</li> <li>・OHP フィルムを投影するときは、4000ANSI ルーメン以上の透過型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を推奨します。</li> </ul>

# レターヘッド付き用紙

操作部の設定	[用紙設定]→[用紙種類設定:(トレイの名前)]で[レターヘッド]を選択
プリンタードライバーの 設定	[トレイ用紙種類] で [レターヘッド付き用紙] を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	可
その他の注意	レターヘッド紙やビジネス用便箋など、天地の向きや裏表がある用紙は、用紙の向きの設定などによって、正しく印刷されないことがあります。セット方法については、P.136「天地の向き、表裏のある用紙に印刷する」を参照してください。

# ラベル紙

操作部の設定	[用紙設定]→[用紙種類設定:(トレイの名前)] で [ラベル紙] を選択
プリンタードライバーの	[トレイ用紙種類] で [ラベル紙] を選択
設定	
給紙可能トレイ	本体給紙トレイ 1、2、手差しトレイ、500 枚増設トレイで給紙可
用紙セット可能枚数	推奨する用紙種類によってセット枚数は異なります。
両面印刷	不可
その他の注意	リコー推奨の用紙を使用してください。

# 特殊紙

特殊紙の目安	ご利用の用紙に印刷した結果、他の用紙種類の設定ではきれいに印刷 できない場合に特殊紙として設定してください。
操作部の設定	[用紙設定]→[用紙種類設定:(トレイの名前)] で [特殊紙 1]~[特殊 紙 3] を選択
プリンタードライバーの 設定	[トレイ用紙種類] で [特殊紙 1]~[特殊紙 3] を選択
給紙可能トレイ	<ul><li>・[特殊紙 1]: すべてのトレイで給紙可</li><li>・[特殊紙 2]: 本体給紙トレイ 1、2、手差しトレイ、500 枚増設トレイで給紙可</li><li>・[特殊紙 3]: 手差しトレイで給紙可</li></ul>
用紙セット可能枚数	セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可


5

### 5


# 郵便はがき

操作部の設定	操作部で、次の2つを設定します。	
	・[用紙設定]→[用紙種類設定:(トレイの名前)] で[厚紙 2]を選択	
	・[用紙設定]→[用紙サイズ設定:(トレイの名前)] で [郵便ハガキ]	
	または[往復八ガキ]を選択	
プリンタードライバーの	プリンタードライバーで、次の2つを設定します。	
設定	・[トレイ用紙サイズ] で [郵便ハガキ] または [往復ハガキ] を選択 ・[トレイ用紙種類] で [厚紙 2] を選択	
給紙可能トレイ	本体給紙トレイ 1、2 または手差しトレイ	
用紙セット可能枚数	40 枚	
	セットする用紙の量は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。	
両面印刷	不可	
使用できないはがき	以下のはがきは使用できません。	
	・インクジェットプリンター専用はがき	
	・絵葉書などの厚いはがき	
	・絵入りはがきなど裏写り防止用の粉がついているはがき	
	・他のプリンターで一度印刷したはがき	
	・表面加工されているはがき	
	・表面に凹凸のあるはがき	
その他の注意	・印刷速度が普通紙より遅くなります。	
	・絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙	
	ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。	


・郵便はがきをセットするときは図のように、さばいて端をそろえます。



- ・郵便はがきが反っていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があります。セットする前に反りが下図の範囲になるように直してください。
  - ・ハガキの表面 (宛先記入面) に印刷する場合




・ハガキの裏面に印刷する場合




BVN067


・郵便はがきの先端部が曲がっていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出 る場合があります。セットする前に先端部を図のように指でのして曲がりを直してくだ さい。



- ・郵便はがきの裏面にバリ(裁断したときにできた返し)があるときは、郵便はがきを平 らなところに置き、定規などを水平に 1~2 回動かして、郵便はがきの 4 辺のバリを取り 除き、バリを取り除いたときに出た紙粉を払います。
- ・郵便はがきを本体トレイにセットする場合は、印刷面を下にして、郵便はがきの上側を トレイの手前に向けてセットします。



・郵便はがきを手差しトレイにセットする場合は、印刷面を上にして、郵便はがきの上側 を本体に向けて差し込みます。




郵便はがきの両面に印刷する場合は、裏面→表面の順で印刷すると、より良い印刷品質 が得られます。


操作部の設定	[用紙設定]→[用紙種類設定:(トレイの名前)] で [封筒] を選択	
プリンタードライバーの 設定	[トレイ用紙種類] で [封筒] を選択	
給紙可能トレイ	本体給紙トレイ 1、2、手差しトレイ、500 枚増設トレイで給紙可	
用紙セット可能枚数	10 枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示(▼)を超えないように してください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセッ トしてください。	
両面印刷	不可	
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。	

### ₩ 補足

・和封筒を手差しトレイにセットする場合は、印刷面を上にしてセットしてください。開 いた状態のフラップ(ふた)は、セット方向の反対側になります。印刷するときは、プ リンタードライバーの [その他] タブを選択し、[180 度回転] にチェックを入れて印刷 してください。



・洋封筒を印刷するときの印刷面の方向は、和封筒と同様のセット方向になります。フラッ プ(ふた)は閉じた状態で右側にくるようにセットしてください。



- ・印刷するときは、プリンタードライバーおよび操作部で、封筒のサイズを設定してください。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- ・手差しトレイで印刷する場合は、プリンタードライバーで指定した用紙方向と、トレイ にセットする用紙方向が一致していることを確認してください。
- 推奨封筒
  - ・ハート社製レーザー専用封筒 長3 ホワイト
  - ・ハート社製レーザー専用封筒 洋長3 ホワイト
  - ・ハート社製レーザー専用封筒 角 2 ホワイト
  - ・(株) 山櫻製白・ケント封筒 長 4 純白 80g/m<sup>2</sup>
- ・推奨品以外の封筒では、正しく印刷されないことがあります。
- ・封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の折り目をしっかりと押さえてからセットしてく ださい。また封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。
- ・印刷後、封筒が大きくカールしたときは、しごいて直してください。
- ・場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができて排紙されたり、裏面が汚れて排紙されたり、ぼやけて印刷されることがあります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒の用紙が重なりあっている部分にスジが入ることがあります。封筒レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。詳しくは、「封筒レバーの操作」を参照してください。

#### **E** 参照

- ・P.126 「不定形サイズの用紙をセットする」
- ・P.133 「不定形サイズの用紙をセットする」
- ・P.198 「封筒レバーの操作」

# 使用できない用紙

使用できない用紙に関する説明です。

#### ☆重要

- ・以下のような用紙は使用しないでください。
  - インクジェット専用紙
  - ・インクジェット専用 OHP 用紙
  - ジェルジェット専用紙
  - ・しわ、折れ、破れ、端が波打っている用紙
  - カール(反り)のある用紙
  - 湿気を吸っている用紙
  - ・乾燥して静電気が発生している用紙
  - 一度印刷した用紙

他の機種(モノクロ・カラー複写機、インクジェットプリンターなど)で印刷された ものは、定着温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。

- ・表面が加工された用紙(指定用紙を除く)
- ・感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
- ・厚さが規定以外の用紙(極端に厚い・薄い用紙)
- ・ミシン目などの加工がされている用紙
- ・糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙
- ・ステープラー・クリップなどを付けたままの用紙
- ・写真用のはがき、インクジェット用のはがき
- ・絵入りはがきなど裏写り防止用の粉がついているはがき
- 私製はがき

絵はがきなどの厚いはがき、絵入りはがきなど裏写り防止用の粉のついているはがき、 他のプリンターで一度印刷したはがき、表面加工されているはがき、表面に凹凸のあ るはがき


#### ₩ 補足

- ・ 絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給 紙できなくなる場合があります。
- ・パンチ穴など穴のある用紙を使用すると、紙づまりや用紙サイズの誤検知がおこる場合 があります。
- ・プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故 障の原因になることがあります。

# 印刷範囲

印刷範囲についての説明です。 本機の印刷範囲は以下の図のとおりです。


### ♦用紙



#### ₩ 補足

- ・プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては印刷範囲外の余白まで印刷することができますが、上下左右 4.2mm ずつは推奨する印刷範囲に含まれていません。
- ・縁無し印刷には対応していません。
- ・手差しトレイに長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って 支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なります ので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- ・長尺紙は給紙方向に対して長さ 1260mm まで印刷できますが、推奨する印刷範囲は 432mm までです。


#### ♦ はがき



### ₩ 補足

・プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができますが、上下左右 4.2mm ずつは品質保証対象外となります。

### ♦ 封筒



₩ 補足

・封筒の表面(宛名の面)の上図の範囲(印刷推奨範囲)に印刷できます。裏面には印刷しないでください。

5

### 5

# 用紙をセットする

給紙トレイや手差しトレイに用紙をセットする方法について説明します。

## 給紙トレイ(標準)、増設トレイに用紙をセットする


給紙トレイ、増設トレイへの用紙のセット方法について説明します。

給紙トレイと増設トレイの用紙のセット方法は同じです。ここではトレイ1を例に説明します。

#### €重要

- ・セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。紙づまりの原因になることがあります。
- ・一つのトレイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。
- ・印刷中に、前カバーや手差しトレイの開閉、給紙トレイの引き出しを行わないでください。


### ♪ 給紙トレイを止まる位置までゆっくりと引き出します。




B5D、A5D、A6D、11×17D、LegalD、LetterDD、 $5^{1}/_{2}$ ×8 $^{1}/_{2}$ Dの用紙を本体給紙トレイにセットするときは、用紙サイズダイヤルを「\*」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。詳しくは、「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする」を参照してください。

不定形サイズの用紙をするときは、用紙サイズダイヤルを「★」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。


### 2 前面を持ち上げて引き抜きます。






**4** セットする用紙の厚さに応じて、トレイの底板にある緑色の用紙圧変更 スイッチを切り換えます。

紙厚が  $157g/m^2$  (135kg) よりも厚い用紙をセットするときは、スイッチを奥側にスライドさせます。




**5** 用紙をセットする前に、用紙をよくさばきます。



BVN209

### **6** 印刷する面を下にして用紙をセットします。




### **▶** 用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、セットした用紙サイズに 合わせます。


用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合 は、用紙ガイドを操作して調整してください。

用紙ガイドを用紙にきつく押し当てすぎると、給紙がうまくいかない原因になるの で注意してください。

セットした用紙を給紙トレイの中で大きく動かさないでください。トレイ底板の隙 間に用紙端部が入り、紙づまりや用紙折れの原因になります。



押し込みます。




### 用紙サイズを変更する

給紙トレイ、増設トレイの用紙サイズを変更する方法について説明します。

### €重要


- ・セットする用紙のサイズ・用紙の方向に、用紙サイズダイヤルの表示を必ず合わせてください。用紙サイズダイヤルの表示があってないと、機械内部を汚したり、思い通りの印刷ができない原因になります。




B5D、A5D、A6D、 $11\times17D$ 、LegalD、LetterDD、 $5^{1}/_{2}\times8^{1}/_{2}$ Dの用紙を本体給紙トレイにセットするときは、用紙サイズダイヤルを「 $\star$ 」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。詳しくは、「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする」を参照してください。

不定形サイズの用紙をするときは、用紙サイズダイヤルを「★」に合わせて、操作部で用紙サイズを設定します。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。

### 2 前面を持ち上げて引き抜きます。




**3** 用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、用紙ガイドを広げます。



**4** セットする用紙の厚さに応じて、トレイの底板にある緑色の用紙圧変更 スイッチを切り換えます。


紙厚が 157g/m² (135kg) よりも厚い用紙をセットするときは、スイッチを奥側にス ライドさせます。



**5** 用紙をセットする前に、用紙をよくさばきます。



### **6** 印刷する面を下にして用紙をセットします。




### **プ** 用紙ガイドの緑色のクリップをつまみながら、セットした用紙サイズに 合わせます。


用紙と用紙ガイドの間にすき間がないことを確認してください。すき間がある場合 は、用紙ガイドを操作して調整してください。

用紙ガイドを用紙にきつく押し当てすぎると、給紙がうまくいかない原因になるの で注意してください。

セットした用紙を給紙トレイの中で大きく動かさないでください。トレイ底板の隙 間に用紙端部が入り、紙づまりや用紙折れの原因になります




- 8 A4□より大きいサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを引き出 します。
- 9 延長トレイの2カ所のロックを内側にスライドさせて外します。




BVN222

### 5


### 10 延長トレイを引き出します。



**延長トレイの2カ所のロックを外側にスライドさせて元に戻します。** 延長トレイのロックがきちんとロックされていないと、用紙が正しく送られない原因になります。



**12** 用紙をセットしてから、前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。



13 延長トレイを引き出した場合は、付属の給紙トレイカバーを取り付けます。 両面印刷ユニットを装着しているときは、本体に給紙トレイカバーを取り付けることはできません。取り付け方については、「給紙トレイカバーの取り付け方」を参照してください。

#### 多照

- P.124 「給紙トレイカバーの取り付け方」
- ・P.125 「用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする」
- P.126 「不定形サイズの用紙をセットする」


### 給紙トレイカバーの取り付け方

給紙トレイカバーの取り付け方を説明します。


#### ★重要

・両面印刷ユニットを装着しているときは、本体に給紙トレイカバーを取り付けることは できません。


### ┛ ブラケット(2個)を本機の背面に取り付けます。



**2** ねじを締め、ブラケットを固定します。



3 給紙トレイカバーの外側の穴にブラケットの突起部を差し込み、給紙ト レイカバーを取り付けます。




#### ₩ 補足

- ・給紙トレイカバーには取り付け用の穴が4つあります。穴の上には目印の突起があります。
- ・給紙トレイカバーを本体トレイのカバーとして本体に取り付けるときは、外側 2 つの穴を使用します。
- ・給紙トレイカバーを増設トレイのカバーとして増設トレイユニットに取り付けるときは、内側2つの穴を増設トレイに付いている突起部に差し込んで使用します。

### 用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙をセットする


用紙サイズダイヤルにないサイズの用紙の設定方法について説明します。 本体給紙トレイに B5D、A5D、A6D、11×17D、LegalD、LetterD□、5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>Dの用紙をセッ トしたときは、操作部で用紙サイズを設定する必要があります。

- / 給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「\*」に合わせて、用紙をセットします。
- **2** 操作部の [メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [用紙設定] を選択し、[OK] キーを押します。



用紙設定メニューが表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して [用紙サイズ設定: トレイ 1] を選択し、[OK] キーを押します。

国用紙設定 1/5 ◆ ○K用紙サバ設定:手差しトレイ用紙サバ設定:トレイ 1用紙サバ設定:トレイ 2

用紙サイズの選択画面が表示されます。

# **5** スクロールキーを押してセットした用紙サイズを選択し、[OK] キーを押します。

<用紙サイス:ト	·レイ1 1/3 💠 📧
A3 D	B40
A4 🖟	A4🗗
B 5 🖟	B5⊡

設定が確定し、約2秒後に給紙トレイの選択画面に戻ります。

## **6** [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

### 不定形サイズの用紙をセットする

給紙トレイ、増設トレイユニットに不定形サイズの用紙をセットする方法について説明です。

### ★重要

- ・不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部およびプリンタードライバーの両方 で用紙サイズを設定してください。
- ・給紙トレイにセットできる用紙サイズの範囲は、以下のとおりです。
  - ・本体給紙トレイ:

縦 148~432mm、横 90~297mm


・500/250 枚増設トレイ:

IPSiO SP 6330/6310:縦148~432mm、横182~297mm

IPSiO SP 6320:縦 182~432mm、横 182~297mm

- ・不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは印刷できません。
- ・給紙トレイにセットできない長さの用紙は、手差しトレイにセットしてください。印刷 を行う場合は、プリンタードライバーから手差しトレイを選択して印刷してください。


### **/** 操作部の [メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

E

**2** [▼] [▲] キーを押して [用紙設定] を選択し、[OK] キーを押します。



用紙設定メニューが表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [用紙サイズ設定:トレイ 1] を選択し、[OK] キーを押します。

国用紙設定 1/5 ◆ (OK) 用紙サイ設定:手差しトレイ 用紙サイ設定:トレイ 1 用紙サイ設定:トレイ 2

用紙サイズの選択画面が表示されます。

◀ スクロールキーを押して[不定形サイズ]を選択し、[OK] キーを押します。

〈用紙サイス:トレイ1 3/3 ♠ OK)
5½86日 往復ハガキロ
往復ハガキロ 郵便ハガキロ
不定形サイズ

不定形サイズの設定画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して横のサイズ入力し、[OK] キーを押します。

```
<不定形がは:トレイ1> <u>OK</u>
サイズを ◆キーで入力
ヨコ 297.0 mm
〈90.0~297.0 0.1ごと〉
```

押し続けると 1mm、10mm 単位でスクロールします。

縦の入力画面が表示されます。

**6**[▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを入力し、[OK] キーを押します。

<不定形サイス:トレイ1> OK) サイズを ♦キーで入力 タテ **210.0** mm <148.0~432.0 0.1ごと>

設定が確定し、約2秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。

**ブ**[メニュー] キーを押します。


通常の画面に戻ります。

### 用紙種類を設定する

用紙の種類の設定方法について説明します。セットした用紙の種類を設定することで、よ り適切な印刷を行うことができます。

「+Custom」に登録した用紙種類を選択することもできます。詳しくは、「用紙に独自の名 前をつけて使用する」を参照してください。

操作部の[メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [用紙設定] を選択し、[OK] キーを押します。

■メニュー	1/5 <b>♦</b> ( <u>0K</u> )
用紙設定	
調整/管理	
	「サラライ情報」

用紙設定画面が表示されます。

*3* [▼] [▲] キーを押して [用紙種類設定 : トレイ 1] を選択し、[OK] キー を押します。

3**/**5 \$(0K) 宣用紙設定 用紙種類設定:トレイ1 用紙種類設定:トレイ2 用紙種類設定:トレイ3

用紙種類の選択画面が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK] キーを押 します。



設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。

### **5** [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

### ₩ 補足

・オプションの両面印刷ユニットを装着している場合でも、普通紙、再生紙、レターヘッド付き用紙以外の用紙種類は、両面印刷ができません。

### 多照

・P.138 「用紙に独自の名前をつけて使用する」

# 手差しトレイに用紙をセットする


手差しトレイへの用紙のセット方法について説明します。

手差しトレイには、普通紙以外にはがきや A3Dより長い用紙など、給紙トレイにセットで きない用紙をセットすることができます。


#### ★重要

- ・セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。
- ・A3D以上の長さの用紙は 1 枚ずつセットし、正しく用紙が送られるように手で持って支 えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、 事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。

### **▮** 手差しトレイの上部を押して開けます。




**2** サイドガイドを広げ、印刷面を上にして用紙が突き当たるまで差し込み ます。



## 5

### 3 サイドガイドを用紙に押し当てます。



#### ₩ 補足


- ・セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。
- ・不定形サイズの用紙をセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを設定してください。不定形サイズの設定については、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- ・厚紙、OHP フィルム、はがきなどをセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで厚紙または OHP フィルムの設定をしてください。用紙の種類の設定については、「給紙トレイの用紙種類を設定する」を参照してください。
- ・A4Dより長い用紙をセットするときは、延長手差しトレイを引き出します。
- ・45kg 紙、または A3D以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されないことがあります。

#### E 参照

- ・P.133 「不定形サイズの用紙をセットする」
- P.134 「用紙種類を設定する」

手差しトレイに定形サイズの用紙をセットする方法について説明です。

操作部の[メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [用紙設定] を選択し、[OK] キーを押します。

国メニュー	1/5 <b>♦</b> 0K)
用級設定 調整/管理	
	(サラライ情報)

用紙設定画面が表示されます。

*3* 「▼] [▲] キーを押して [用紙サイズ設定 : 手差しトレイ] を選択し、[OK] キーを押します。

国用紙設定 1/5 **♦**0K) 用紙サイス設定:手差しトレイ 用紙が煮設定:トレイ1 用紙がな設定:トレイ2

手差しトレイの用紙サイズの選択画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わ せを選択し、[OK] キーを押します。

〈用紙サイス:ヨ	「差し〉 2/4 ❖ 図
A5 🖟	A5⊡
86 □	A6 🖟
11×17 🖸	8½×14 🖵

設定が確定し、約2秒後に用紙設定画面に戻ります。

**5** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

5


### 5

### 不定形サイズの用紙をセットする

手差しトレイに不定形サイズの用紙をセットする方法について説明します。


#### ★重要

- ・不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙 サイズを設定してください。
- ・不定形サイズの設定は、操作部での設定よりもプリンタードライバーでの設定が優先されます。プリンタードライバーで用紙サイズを設定している場合は、操作部からの設定は不要です。ただし、RPCS以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作部で設定する必要があります。
- ・手差しトレイにセットできる用紙サイズの範囲は、縦148~1260mm、横64~305mmです。
- ・不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。
  - **▮** 操作部の [メニュー] キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [用紙設定] を選択し、[OK] キーを押します。



用紙設定画面が表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [用紙サイズ設定 : 手差しトレイ] を選択し、[OK] キーを押します。



手差しトレイの用紙サイズの選択画面が表示されます。

**4** [▼] [▲] キーを押して [不定形サイズ] を選択し、[OK] キーを押します。

不定形サイズの入力画面が表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して横のサイズを入力し、[OK] キーを押します。

<不定形がは:手差し> OK) サイズを ◆キーで入力 ヨコ **297.0** mm 〈64.0~305.0 0.1ごと〉

押し続けると 1mm、10mm 単位でスクロールします。 縦の入力画面が表示されます。

**6**[▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを入力し、[OK] キーを押します。

<不定形サイス:手差し> OK)
サイズを ♦キーで入力
タテ 210.0 mm
<148.0~1260.0 0.1ごと>

設定が確定し、約2秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。

**/** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

### 用紙種類を設定する


用紙の種類の設定方法について説明します。セットした用紙の種類を設定することで、より適切な印刷を行うことができます。

「+Custom」に登録した用紙種類を選択することもできます。詳しくは、「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

### ★重要


・厚紙や OHP フィルムを手差しトレイにセットしたときは、必ず用紙の種類を設定してください。

操作部の [メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [用紙設定] を選択し、[OK] キーを押します。



用紙設定画面が表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [用紙種類設定: 手差しトレイ] を選択し、[OK] キーを押します。

宣用紙設定	2 <b>/</b> 5 <b>♦</b> [ <u>OK</u> ]
用紙が//設定: ト	・レイ3
用紙がな設定: ト	・レイ4
用紙種類設定:	手差しトレイ

用紙種類の選択画面が表示されます。

**4** [▼][▲]キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。

〈種類:手差し〉	4/7	<b>♦</b> 0K
封筒		
厚紙1		
厚紙2		

設定が確定し、約2秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。

**5** [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

### ₩ 補足

・オプションの両面印刷ユニットを装着している場合でも、普通紙、再生紙、レターヘッド付き用紙以外の用紙種類は、両面印刷ができません。

### **B** 参照

・P.138 「用紙に独自の名前をつけて使用する」

### 天地の向き、表裏のある用紙に印刷する

天地の向き、表裏のある用紙(レターヘッド紙)に印刷するときの、セット方法について 説明します。

レターヘッド紙については、「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。

	トレイ 1~4 *1		手差しトレイ	
用紙のセット方向	[レターヘッド紙 使用設定]を使用 する場合	[レターヘッド紙 使用設定] を使用 しない場合	[レターヘッド紙 使用設定]を使用 する場合	[レターヘッド紙 使用設定]を使用 しない場合
片面印刷 D	ABC	VBC	ABC	ABC
両面印刷 D	ABC	ABC	ABC	VBC
片面印刷			ABC	ABC
両面印刷	ABC	ABC		VBC

<sup>\*1</sup> トレイ 4 の対応機種は、IPSiO SP 6320 のみです。

#### ₩ 補足

- ・印刷の途中で片面印刷から両面印刷になった場合、1 部目と 2 部目以降で片面印刷の印刷面が異なる場合があります。片面印刷を同一にしたいときは、片面印刷のページと両面印刷のページで給紙するトレイを分けて、片面印刷を給紙するトレイは両面印刷不可の設定をしてください。
- ・両面印刷禁止に設定してあるトレイから給紙した場合、両面印刷は解除されます。
- ・不定形サイズの設定は、操作部での設定よりもプリンタードライバーでの設定が優先します。プリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。ただし、RPCS 以外のプリンタードライバーを使用して印刷する時は、操作部で設定する必要があります。
- ・印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### 多照

・P.106 「用紙の種類ごとの注意」

# 用紙に独自の名前をつけて使用する

用紙に独自の名前を付けて登録できます。

### 用紙種類の登録から使用するまでの流れ

用途にあった用紙種類を選び、ユーザー用紙種類として独自の名前を付けて登録し、印刷 するまでの流れを説明します。

ここでは、「用紙名称」を「ハガキ」と名前をつけて登録し、手差しトレイからの印刷を例 としています。

### €

- ・この機能はネットワーク接続をしているときに使用できます。
- ・本機とお使いのパソコンとの間で双方向通信が働いているときに使用できます。
- ・RPCS プリンタードライバーで使用できます。
- ・プリンタードライバーの「設定内容の保存/呼び出し」機能には対応していません。ユーザー用紙種類として登録した用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」に置き換わります。
- ・ご使用になっているプリンタードライバーの各国言語以外で名称を登録すると、プリンタードライバーで文字が正しく表示されない場合があります。
- ・英数カタカナ半角文字以外の名称を登録すると、本機操作部の画面の文字が正しく表示 されない場合があります。
- ・ユーザー用紙種類の名称はログ収集の対象にはなりません。
- ♦「用紙名称」を「ハガキ」として手差しトレイから印刷する場合のステップ 1~4
  - 1) Web Image Monitor で、用紙種類に名前をつけて登録します。印刷する際、登録した ユーザー用紙種類の名称をプリンタードライバーで選択すると、用紙種類が自動で 選択されます。

「用紙名称」に「ハガキ」と名前をつけ、「用紙種類」は「厚紙 2」を選びます。 設定について詳しくは、「用紙種類に名前をつけて登録する」を参照してください。

- 2) Web Image Monitor で、トレイにユーザー用紙種類を設定します。 手差しトレイの用紙種類を「十ハガキ(Custom 1)」に設定します。 設定について詳しくは、「トレイにユーザー用紙種類を設定する」を参照してください。
- 3) 本機の給紙トレイに使用したい用紙をセットします。 手差しトレイにはがきをセットします。 設定について詳しくは、「田紙をセットする」を参照してくだ
  - 設定について詳しくは、「用紙をセットする」を参照してください。
- 4) RPCS プリンタードライバーで、登録した用紙種類に印刷をします。 「用紙種類」から「十八ガキ」を選び、印刷します。「用紙種類」として「十八ガキ」を選択することで、はがきを印刷するときに適した厚紙 が自動で設定されることになります。用途に合った名称をつけることができるので、用紙選択が容易になります。 設定について詳しくは、「登録した用紙種類に印刷をする」を参照してください。

5

#### ₩ 補足

- ・最大8種類までユーザー用紙種類を登録できます。
- ・双方向通信の働く条件に関しては、『ソフトウェアガイド』<br/>
  「双方向通信が働く条件」を参照してください。

#### F 参照

- P.117 「用紙をセットする」
- ・P.139 「用紙種類に名前をつけて登録する」
- ・P.141 「トレイにユーザー用紙種類を設定する」
- ・P.142 「登録した用紙種類に印刷をする」

### 用紙種類に名前をつけて登録する

Web Image Monitor の管理者モードで設定します。

#### ☆重要

- ・英数カタカナ半角文字以外の名称を登録すると、本機操作部の画面の文字が正しく表示 されない場合があります。
  - ▼ Web ブラウザを起動し、Web ブラウザーのアドレスバーに「http:// (本機 の IP アドレス、またはホスト名) /」と入力し、本機にアクセスします。 IPv4 アドレスを入力する場合、各セグメントの先頭につく「0」は入力しないでください。例えば「192.168.001.010」の場合は、「192.168.1.10」と入力します。 SSL (暗号化通信)の設定を有効にしている場合、「https:// (本機の IP アドレス、またはホスト名) /」と入力します。
    - Web Image Monitor のトップページが表示されます。
  - **2** Web Image Monitor **のトップページで、[ログイン]をクリックします。** ログインユーザー名とログインパスワードを入力する画面が表示されます。
  - 3 ログインユーザー名とログインパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。
    - ログインユーザー名とログインパスワードは管理者にお問い合わせください。
  - **4** 画面左のメニューから [設定] をクリックします。
  - **5** 「機器] エリアの [ユーザー用紙種類] をクリックします。

### 6 以下の項目を設定します。

はがきに印刷する場合を例にして説明します。

- ・用紙名称:用紙の用途を判別できるような名称を入力します。 「ハガキ」と入力します。
- ・用紙種類:用途にあった用紙の種類をドロップダウンメニューから選びます。 「厚紙 2」を選択します。はがきを印刷する場合は、用紙種類として「厚紙 2」を 設定しておきます。設定が不適切な場合、紙詰まりなどの原因になります。



## **7** [OK] をクリックします。

#### ₩ 補足

- ・設定項目の詳細は、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
- ・最大8種類までユーザー用紙種類を登録できます。
- ・使用する用紙と用紙種類との関係については、「用紙の種類ごとの注意」を参照してくだ さい。

#### 多照

・P.106 「用紙の種類ごとの注意」

5

### 5

# トレイにユーザー用紙種類を設定する

給紙トレイと登録した用紙種類を関連付けます。

印刷する前に、給紙トレイに用紙をセットします。Web Image Monitor、または本機の操作部を使って、トレイにユーザー用紙種類を設定します。

### Web Image Monitor からトレイの設定をする

Web Image Monitor で給紙トレイへの用紙種類の設定をします。

- **▮** Web Image Monitor に管理者モードでログインします。
- 2 画面左のメニューから [設定] をクリックします。
- **3** [機器] エリアの [用紙] をクリックします。
- **4** 設定したいトレイの [用紙種類:] をユーザー用紙種類にして、登録しておいた用紙種類の名称を選びます。



先程登録した「ハガキ」は [+ハガキ (Custom 1)] と表示されています。ここでは例として、手差しトレイにユーザー用紙種類「ハガキ」を設定しました。 必要に応じてその他の項目を設定します。

- **5** [OK] をクリックします。
- [ログアウト]をクリックします。
- **7** Web ブラウザーを閉じます。

### ₩ 補足

- ・給紙トレイに用紙をセットする方法については、「用紙をセットする」を参照してください。
- ・用紙種類を本機の操作部から設定する方法については、「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。

#### 多照

- ・P.117 「用紙をセットする」
- ・P.130 「手差しトレイに用紙をセットする」

# 登録した用紙種類に印刷をする

登録した用紙種類を選択して印刷します。

### ★重要

- ・RPCS プリンタードライバーで使用できます。
- ・本機とお使いのパソコンとの間で双方向通信が働いているときに使用できます。
- ・「設定の保存/呼び出し」機能には対応していません。ユーザー用紙種類として登録した 用紙種類は、プリンタードライバーの表示が「普通紙」に置き換わります。
- ・ご使用になっているプリンタードライバーの各国言語以外で名称を登録すると、プリンタードライバーで文字が正しく表示されない場合があります
- ・ユーザー用紙種類の名称はログ収集の対象にはなりません。
  - 別の利力の文書に印刷指示をします。
  - **2** プリンタードライバーの印刷設定の [印刷設定] タブで、[用紙種類:] から登録しておいた用紙種類を選択します。 「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷設定] タブをクリックします。
  - **3** 印刷の指示をします。 あらかじめ登録しておいた設定で印刷されます。

### ₩ 補足

・設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

5

# 6. 消耗品の交換

消耗品の交換方法について説明します。

消耗品はお早めにお求めくださることをお勧めします。消耗品をお買い求めの際は、「消耗品一覧」を参照してください。

### トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジの交換方法について説明します。

#### ҈警告



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器を火中に 投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気 のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因に なります。



・本製品に使用しているポリ袋・手袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

#### **! 注意**



・トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供 の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



・トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



・トナー(使用済みトナーを含む)が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



・トナー (使用済みトナーを含む) を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- ・紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱 するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



・トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛び散った場合、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚す原因となります。



・使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。

本機のトナーカートリッジは、トナー、感光体、廃トナー回収部が一体になっております。 トナーの残量が少なくなった、感光体の寿命が近い、または廃トナー回収部が満杯になっ たなど、いずれかの状況になると、トナーカートリッジの交換が必要になります。

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作部に次のメッセージが表示されますので、 新しいトナーカートリッジを用意してください。

#### カートリッジ交換準備

#### 「補助メニュー【文書印刷】サプライ情報】

「カートリッジ交換準備」が表示された後、およそ 200 枚の印刷を行うと、次のメッセージが表示されます。

### ▲カートリッジもうすぐ交換

#### [補助メニュー||文書印刷||サプライ情報]

「カートリッジもうすぐ交換」が表示された後、印刷を続行することはできますが、印刷結果は保証いたしかねます。印刷面にかすれ、スジ、汚れが発生する場合は、新しいトナーカートリッジに交換してください。

操作部に次のメッセージが表示されると、印刷が停止します。新しいトナーカートリッジ に交換してください。

**歯**カートリッジ交換時期 カートリッジを交換してくだ さい。

#### ☆重要

- ・前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。トナーカートリッジは、長時間光 に当てると性能が低下します。トナーカートリッジの交換はすみやかに行ってください。
- ・トナーカートリッジを斜めに立てかけたり逆さまにしないでください。
- ・トナーカートリッジの印刷可能ページ数の目安は以下のとおりです。
  - 初期同梱のトナーカートリッジ:約3.000ページ
  - 交換用トナーカートリッジ:


IPSiO SP トナーカートリッジ 6100:約 6,000 ページ IPSiO SP トナーカートリッジ 6100H:約 15.000 ページ


・環境貢献トナー

IPSiO SP EC トナーカートリッジ 6100:約 6.000 ページ IPSiO SP EC トナーカートリッジ 6100H:約 15,000 ページ

- ・印刷可能ページ数は、A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初 期設定値の場合です。「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization) より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。
- ・トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決ま ります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内 容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間 によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。
- ・以下の不具合が出た場合は、トナーカートリッジの感光体の寿命です。トナーカートリッ ジを交換してください。
  - ・部分的に白く抜ける
  - 印字かすれやムラがでる
  - 白いスジが入る
  - 全体が黒く印刷される
  - 文字がにじむ
- ・トナーカートリッジ(消耗品)は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具 合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。
- ・トナーカートリッジは安定した印刷品質を維持するために、ご購入から 2 年以内でのご 使用を推奨します。
- ・トナーカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。印刷面の汚れや、ト ナーこぼれ、故障の原因になります。
- 手や衣服を汚さないように注意してください。


### 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。






3 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でぬらし固く絞った布でレジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。

アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。



- **4** 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。
- **5** トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを 2 本水平に引き抜きます。




トナーシールを引き抜かないで使用すると故障の原因になります。必ずトナーシールを2本とも引き抜いてから使用してください。

トナーシールを引き抜くときは、トナーカートリッジを水平にしてください。立てたり、斜めにした状態で引き抜くと故障の原因になります。


O

トナーシールは必ず水平に引き抜いてください。上方向や下方向に引き抜くとトナーがこぼれやすくなる原因になります。


**6** トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。



**7** 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。



**8** 前カバーを閉めます。



₩ 補足

- ・ご使用後のトナーカートリッジの廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店または サービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについ て」を参照してください。
- ・消耗品のご購入は、最寄りの販売店にご連絡ください。

- ・P.224 「使用済み製品の回収とリサイクルについて」
- P.225 「消耗品一覧」

ご使用後のトナーは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物あるいは回収システムにより処理してください。

環境貢献トナーは、株式会社リコーがトナーカートリッジ(容器)の所有権を有し、使用済み品の回収にご協力いただくことを条件にご提供する消耗品です。使用後は、「回収コールセンター」にご連絡いただき、回収にご協力ください。

回収コールセンター TEL: 0120-05-3958

受付時間:月~金 9:00~17:00 (祝日、12:00~13:00を除く)

FAX: 0120-05-3952

受付時間:年中無休 24 時間

# 7. 清掃

本機の清掃について説明します。

# 清掃するときの注意

プリンターを清掃するときの注意事項です。

#### ⚠警告



- ・本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- ・この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、 レーザー放射により失明の恐れがあります。


#### 



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



・電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周 辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷するために、定期的に清掃してください。 まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい布を水 でぬらし、固く絞ってから拭いてください。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭 き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分に取ります。

#### ★重要

- ・ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。
- ・プリンターの内部にほこりや汚れがあるときは、乾いた清潔な布で拭いてください。


# フリクションパッドを清掃する

フリクションパッドの清掃について説明します。


標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出てフリクションパッドが汚れると、用 紙が多重送りされたり、つまったりする原因になります。その場合、フリクションパッド を清掃します。

#### ☆重要


- ・アルコールや洗浄剤などは使わないでください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてくだ さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。
  - 給紙トレイを止まるまで引き出し、前面を持ちあげるようにして引き抜 きます。



- 2 用紙が入っているときは取り出します。
- 3 水でぬらし固く絞った布で、フリクションパッド(茶色/白色の部分)を 拭きます。



### ◀ 用紙をセットしてから、給紙トレイを本体にゆっくりとセットします。



#### ₩ 補足

- ・フリクションパッドを清掃しても用紙が多重送りされたり、つまったりする場合は、サービス実施店に連絡してください。
- ・オプションの 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り付けて いるときは、本体のフリクションパッドと同じように 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットのフリクションパッドも清掃してください。

給紙コロの清掃について説明します。

標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出て給紙コロが汚れると、用紙が送られなかったり、つまったりする原因になります。その場合、給紙コロを清掃します。

#### **| 注意**



- IPSiO SP 6330 本体は約 22.5kg あります。
- ・IPSiO SP 6320 本体は約 23.9kg あります。
- ・IPSiO SP 6310 本体は約 20.2kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

### トレイ 1、増設トレイの給紙コロを清掃する

トレイ 1、増設トレイの給紙コロを清掃する方法について説明します。


#### ☆ 重要

- ・イラストは本機の給紙コロの清掃の手順を示しています。
- ・ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ・500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り付けているときは本 機だけを持ち上げ、500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットから確 実に離れたことを確認してから移動させてください。
- ・アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
- 用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてくだ さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。
- ・オプションの 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットの給紙コロも 同様に清掃できます。




BVN102

- 本機の電源を切ります。
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機か ら取り外します。
- 3 トレイ1を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。




BVN218




夕 本機を机の端に移動させます。

本機の移動方法については、「移動」を参照してください。




 給紙コロ固定レバー(緑色)を左側にスライドさせて(1)、給紙コロを 取り外します(2)。




水でぬらし固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きます。

 給紙コロ固定レバー(緑色)を左側にスライドさせた状態で(1)、給紙 コロをくぼみに入れ(2)、レバーを戻します(3)。



夕本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆっくりとセットします。



- 10 トレイ2を本体にゆっくりとセットします。
- 電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続 します。
- **12** 本機の電源を入れます。

#### ₩ 補足

- ・オプションの 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り付けているときは、本体トレイ用の給紙コロと同様の手順で 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニット用の給紙コロを取り外して清掃してください。
- ・緑色の給紙コロ固定レバーの先が、給紙コロの突起部分を完全に覆っていることを確認 してください。覆っていない場合は、給紙コロを回しながらレバーを軽く戻し、再度固 定しなおしてください。

#### 多照

• P.221 「移動」

### トレイ2の給紙コロを清掃する

IPSiO SP 6320 のトレイ 2 の給紙コロを清掃する方法について説明します。

#### ★重要


- ・ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ・500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り付けているときは本機だけを持ち上げ、500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットから確実に離れたことを確認してから移動させてください。
- ・アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。






BVN108

- 1 トレイ2用給紙コロ1(手前側)
- **2** トレイ2用給紙コロ2(奥側)
  - ♪ 本機の電源を切ります。
  - 2 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機から取り外します。
  - 3 トレイ1を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。



BVN14


### ◀ トレイ2を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。




BVN103


### **5** 本機を机の端に移動させます。

本機の移動方法については、「移動」を参照してください。




### **★** 給紙コロ固定カバーの解除ボタン(青色)を押します。






**8** 給紙コロ2の右側のつめ(青色)を開きながら(1)右へスライドさせて(2)取り外します。




- 9 水でぬらし固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きます。
- **10** 給紙コロ2を取り付けます。




BVN112


### // 給紙コロ1を取り付けます。



12 給紙コロ固定カバーを閉めます。



13 本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆっくりとセットします。



- **14** トレイ2を本体にゆっくりとセットします。
- **15** 電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続します。
- 16 本機の電源を入れます。

F 参照

• P.221 「移動」

# レジストローラー周辺を清掃する

レジストローラー周辺の清掃について説明します。

標準紙以外の用紙を使用したときなど、多くの紙粉が出てレジストローラーの周辺が汚れることがあります。紙粉はかすれや汚れの原因になることがあります。その場合、レジストローラー周辺の紙粉を清掃します。

#### **| 注意**




・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



・レジストローラー周辺を清掃するときは、電源コードをコンセントから 抜いて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってくださ い。やけどの原因になります。


#### ☆重要

- ・アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
  - ◢ 本機の電源を切ります。
  - 2 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。



BVN09


**3** トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。




トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでください。

トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。


**4** 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でぬらし固く絞った布でレジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。




**5** トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。



BVN097



### **ブ** 前カバーを閉めます。



トナーカートリッジが奥まで正しくセットされていないと、前カバーが閉まりません。そのときはトナーカートリッジを一度取り出し、セットし直してください。

### 8 本機の電源を入れます。


# 8. 調整

本機の調整について説明します。

# 印刷濃度を調整する


印刷濃度の調整方法について説明します。 印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃度を調整します。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [調整/管理] を選択し、[OK] キーを押します。



調整/管理メニューが表示されます。


**3** [▼] [▲] キーを押して [品質調整] を選択し、[OK] キーを押します。



国品質調整 1/1 Φ (OK) **濃度調整** 印刷位置調整 カール低減

印刷濃度を調整する項目の選択画面が表示されます。


**5** [▼] [▲] キーを押して印刷濃度を調整する項目を表示させます。



**6** [OK] キーを押します。

印刷濃度の設定画面が表示されます。

**▶** [▼] [▲] キーを押して印刷濃度の調整値を現在の設定から変更します。



印刷濃度は-6~+3 の 10 段階で調整できます。数値をプラス方向に増やすと濃くなり、マイナス方向に増やすと薄くなります。

**8** [OK] キーを押します。

設定が確定し、約2秒後に印刷濃度を調整する項目の選択画面に戻ります。

**9** [メニュー] キーを押します。

通常の画面に戻ります。


#### 8

### 印刷位置を調整する

印刷位置の調整方法について説明します。

トレイごとの印刷位置を合わせるために印刷位置を調整することができます。縦横の方向は各トレイ共通です。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの増設トレイユニットや両面印刷ユニットを取り付けたときに調整します。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [調整/管理] を選択し、[OK] キーを押します。


国メニュー	1/5 <b>‡</b> 0K)
用紙設定	
調整/管理	
	(サプライ)情報(

調整/管理メニューが表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [品質調整] を選択し、[OK] キーを押します。

■調整/管理	1/2	<b>\$</b> (0K)
品質調整		
一般管理		
時刻%仅~設定		

**4** [▼] [▲] キーを押して [印刷位置調整] を選択し、[OK] キーを押します。




印刷位置調整のメニューが表示されます。

●印刷位置調整 1/1 ◆ (OK)調整シート印刷調整実行


トレイ選択画面が表示されます。

**6** [▼] [▲] キーを押して調整するトレイを選択し、[OK] キーを押します。



調整シートが印刷されます。


**プ** 印刷した調整シートを確認して、実際に印刷位置を調整します。



BVN115

ここでの設定は調整シートの余白部分が等しくなるように調整します。

- **8** [戻る] キーを押します。 印刷位置調整のメニューに戻ります。
- **9** [▼] [▲] キーを押して [調整実行] を選択し、[OK] キーを押します。




印刷位置調整の選択画面が表示されます。

**10** [▼] [▲] キーを押して調整するトレイを選択し、[OK] キーを押します。


<b>宣印刷位置調整</b>	1/4	<b>\$</b> (0K)
ヨコ:トレイ1		
ヨコ:トレイ2		
ヨコ:トレイ3		

印刷位置の設定画面が表示されます。

**//** [▼] [▲] キーを押して、数値(単位 mm)を現在の設定から変更します。



数値を大きくすると、印刷範囲を+方向にずらして印刷します。数値を小さくすると、印刷範囲を-方向にずらして印刷します。



[▼] [▲] キーを押しつづけると、1mm 単位で設定できます。

**12** [OK] キーを押します。

設定が確定し、約2秒後に印刷位置調整の選択画面に戻ります。

**/3** [戻る] キーを押します。


印刷位置調整のメニューを表示させます。

- **14** [▼] [▲] キーを押して [調整シート印刷] を表示させ、[OK] キーを押します。
- **15** 手順 **5**∼手順 **6**を行い、調整した結果を確認します。
- **16** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

# 用紙の反りを低減する

印刷後の用紙の反りを低減する方法について説明します。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [調整/管理] を選択し、[OK] キーを押します。


国メニュー	1/5 <b>♦</b> 0K
用紙設定	
調整/管理	
	(サガライ情報)

調整/管理メニューが表示されます。

**3** [▼] [▲] キーを押して [品質調整] を選択し、[OK] キーを押します。



**4** [▼] [▲] キーを押して [カール低減] を表示させ、[OK] キーを押します。



カール低減のメニューが表示されます。

**5** [▼] [▲] キーを押してカール低減を[する] または[しない] を選択します。



**6** [OK] キーを押します。

設定が確定し、約2秒後に調整/管理メニューに戻ります。

**/** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

#### ₩ 補足

- ・用紙の種類によっては、印字品質の低下を招く場合があります。
- ・ファーストプリント/省エネ復帰時間が多少長くなります。

# 9. 困ったときには

困ったときの対処方法や思いどおりに印刷できないときの対処方法について説明します。

# 操作部にメッセージが表示されたとき

主なメッセージについて説明します。その他のメッセージが表示されたときは、メッセージにしたがって対処してください。

#### ₩ 補足

- ・お使いの機種によっては、該当しないメッセージがあります。
- ・省エネモード中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。
- ・エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行って もメッセージは消えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して、省エネモー ドを解除してください。
- ・「エラーコードが表示されるメッセージ」は、システム設定メニューの [エラー表示設定] を [すべて表示] に設定すると、画面に表示されるようになります。

### 状態表示メッセージ

本機の状態を表示しているメッセージについて説明します。

メッセージ	状態	
印刷中です	印刷実行中です。	
印刷停止中です	印刷中に [印刷停止 / 再開] キーが押されました。印刷を停止してい	
	ます。	
印刷できます	印刷可能な状態です。	
印刷データ待ち	データ待ちの状態です。しばらくお待ちください。	
オフライン	印刷を実行するときは、[印刷停止/再開] キーを押して、オンライン	
	状態にしてください。	
おまちください	準備中または定着クールダウン中です。	
	「印刷できます」と表示されるまでお待ちください。	
省エネモード	省エネモード中です。	
証明書更新中	@Remote 証明書の更新中です。	
	「印刷できます」と表示されるまでお待ちください。	
ジョブリセット中です	印刷ジョブをリセット中です。	
	「印刷できます」と表示されるまでお待ちください。	
設定変更中です	設定変更中です。	
停止中ジョブあり	リモートから印刷停止指示がありました。機器内にあるすべての印刷	
	ジョブが一時停止中です。	
ヘキサダンプ	16 進数でデータを印刷できるモードです。	
	印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。	

### エラーコードが表示されないメッセージ

エラーコードが表示されないメッセージについて説明します。

#### エラーコードが表示されないメッセージ(アルファベット順)

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
%↑: A 前カバーか本体トレイを 開け用紙を取り除いてく ださい。	本体内部の用紙搬送部で紙づまりが発生しました。	前力バーを開けて用紙を取り除いてください。取り除けないときは、給紙トレイを引き出して用紙を取り除いてください。手差しトレイを使用している場合は、手差しトレイを開けて用紙を取り除いてください。P.204「紙づまり(A)が発生したとき」を参照してください。
%↑:B 両面ユニットか排紙部を 開け用紙を取り除いてく ださい。	本体排紙部で紙づまりが 発生しました。	排紙部から用紙が見えている場合は、排紙口力バーを開けて排紙部から用紙を取り除いてください。 排紙部から用紙が見えない場合は、後ろカバーを開けて用紙搬送部から用紙を取り除いてください。 P.208 「紙づまり(B)が発生したとき」を参照してください。
%↑:B 後ろカバーか排紙部を開け用紙を取り除いてください。	本体排紙部で紙づまりが 発生しました。	排紙部から用紙が見えている場合は、排紙口力バーを開けて排紙部から用紙を取り除いてください。 排紙部から用紙が見えない場合は、後ろカバーを開けて用紙搬送部から用紙を取り除いてください。 P.208 「紙づまり(B)が発生したとき」を参照してください。
%↑: Y 増設トレイ1段目を開け用 紙を取り除いてください。	増設トレイ1段目で紙づまりが発生しました。	増設トレイ 1 段目を引き出して用紙を取り除いてください。 P.214 「紙づまり (Y) が発生したとき」 を参照してください。
%↑: Y 増設トレイ2段目を開け用 紙を取り除いてください。	増設トレイ2段目で紙づまりが発生しました。	増設トレイ 2 段目を引き出して用紙を取り除いてください。 P.214 「紙づまり (Y) が発生したとき」を参照してください。
<b>%</b> ↑: Z 両面ユニットかカバーを 開け用紙を取り除いてく ださい。	両面印刷ユニット内で紙 づまりが発生しました。	両面印刷ユニットカバーを開けて用紙を取り除いてください。 P.215 「紙づまり(Z)が発生したとき」を参照してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
DHCP サーバーからアド レスが取得できません。 (101 / 201)	DHCP サーバーで IP アドレスを取得できません。	ネットワーク管理者に連絡してください。
IPv4 アドレスが、重複しています。 (102 / 202)	ネットワーク内に同じ IPv4 アドレスを持つ機器 が存在します。	ネットワーク管理者に連絡してください。
IPv6 アドレスが重複しています。 / リンクローカルアドレス / ステートレスアドレス / 手動設定アドレス (109 / 209)	ネットワーク内に同じ IPv6 アドレスを持つ機器 が存在します。	ネットワーク管理者に連絡してください。
IPv6 アドレス、ゲート ウェイに不正な値が設定 されています。 (110 / 210)	IPv6 アドレス、または ゲートウェイアドレスの 設定が正しくありません。	ネットワーク管理者に連絡してください。
PDF ファイルエラー	構文エラーなどが発生し ました。	PDF ファイルを作成しなおしてから印刷 してください。
ROM アップデートの準備 中です。	更新用のファームフェア が検知されました。	しばらくお待ちください。
SDRAM モジュールを認識 できません。 / サービスにご連絡ください。	SDRAM モジュールに異常 が発生しました。	SDRAM モジュールを交換するか電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。
SD カードからの認証に失敗	拡張 SD カードの認証に失 敗しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス実 施店に連絡してください。
SRAM 異常 / SRAM を初期化しました。	SDRAM に異常が発生しま した。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス実 施店に連絡してください。
USB エラーです。 / サービスにご連絡ください。	USB インターフェースに 異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス実 施店に連絡してください。
WPA 認証完了していませ ん。(211)	WPA の認証が未完了です。	ネットワーク管理者に連絡してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
@Remote 回線異常 / 復旧しない場合はサービ スに連絡	@Remote 回線に異常が発 生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス実 施店に連絡してください。
@Remote 回線の接続状態 を確認	@Remote 回線の接続状態 を確認中です。	しばらくお待ちください。
@Remote証明書の更新失敗 /サービスにご連絡ください。	@Remote 証明書の更新に 失敗しました。	電源を入れ直して再度更新を行ってみてください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。

#### エラーコードが表示されないメッセージ (50 音順)

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
イーサネットボードエ ラーです。	イーサネットボードに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービス 実施店に連絡してください。
印刷できます。 / PS3 モジュールが故障し ています。 / サービスにご連絡ください。	拡張エミュレーションモジュールに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービス 実施店に連絡してください。
印刷できません。	セキュリティーの設定で 印刷が許可されていない PDF ファイルを、PDF ダ イレクトプリントで印刷 しようとしています。	印刷しようとしている PDF ファイルを 開いて、セキュリティーの設定を解除し てください。
印刷できる最大サイズを 超えています。ジョブリ セットしてください。	指定された用紙サイズが、 使用可能な用紙の最大サ イズを超えています。	[ジョブリセット] の選択キーを押して印刷を中止してください。
印刷保留中 /印刷を再開する場合は、 PC から指示してください。	試し印刷や機密印刷など の印刷ジョブを保留して います。	保留 / 解除の設定は、Web Image Monitorで行ってください。Web Image Monitorについては、『ソフトウェアガイド』  ⑤ 「Web ブラウザーを使う」を参照してください。
遠隔診断機器との接続エラー / 管理者にご連絡ください。	RCG(Remote Communication Gate)と 通信できません。	ネットワーク管理者に連絡してください。
オプションRAMエラーです。	SDRAM モジュールに異常 が発生しました。	SDRAM モジュールを交換してください。 SDRAMモジュールの交換については、P.54 「SDRAM モジュールを取り付ける」を参 照してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
▲カートリッジ交換時期 カートリッジを交換して ください。	トナーがなくなりました。	トナーを交換してください。P.143 「ト ナーカートリッジを交換する」を参照し てください。
カートリッジ交換準備 / 交換用のカートリッジが あるか確認してください。	トナーカートリッジの交 換時期が近づいています。	新しいトナーカートリッジを用意してください。P.143「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
<ul><li>▲カートリッジもうすぐ 交換 /新しいカートリッジが必 要です。 /購入窓口にご連絡ください。</li></ul>	トナーが残りわずかです。	新しいトナーカートリッジを用意してください。P.143「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
カートリッジを正しく セットしてください。	トナーカートリッジが正し くセットされていません。	トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。トナーカートリッジのセット方法は P.143 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
カバーオープン 後ろカバーが開いていま す。閉めてください。	後ろカバーが開いています。	後ろカバーを閉めてください。
カバーオープン 排紙口カバーが開いてい ます。閉めてください。	排紙口力バーが開いてい ます。	排紙口力バーを閉めてください。
カバーオープン 前カバーが開いています。 閉めてください。	前カバーが開いています。	前カバーを閉めてください。
給紙トレイに用紙があり ません。用紙を補給してく ださい。	指定したトレイに用紙が セットされていません。	指定したトレイに用紙をセットしてください。P.117 「用紙をセットする」を参照してください。
給紙トレイを正しくセットしてください。 用紙サイズ(用紙種類)	表示された給紙トレイ 1~4が、正しくセットされ ていません。	表示されたトレイが正しくセットされているか確認してください。他の用紙がセットされているトレイを新たに指定して印刷するときは [強制印刷]、設定を変更して印刷するときは [設定変更]、データを取り消すときは [ジョブリセット] の選択キーを押してください。
給紙トレイを正しくセットするか機能を解除して強制印刷。 用紙サイズ(用紙種類)	表示されたトレイがない、 または正しくセットされ ていません。	表示されたトレイがあるか、または正しくセットされているか確認してください。設定を変更して印刷するときは [設定変更]、データを取り消すときは [ジョブリセット]、機能を解除して印刷するときは [解除] の選択キーを押します。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
現在の無線LANカードでは WPA は動作しません。	WPA非対応の無線LANカー ドを使用しています。	WPAに対応した無線LANカードを使用してください。
↑故障時自動通報 SC: ####	故障しているか、故障の 可能性があります。	電源を入れ直して確認してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。そのときは、エラーコード(左記の「####」部分)も連絡してください。
このPDFファイルへの印刷 権限なし	セキュリティーの設定が されている PDF ファイル を、印刷権限のないユー ザーがPDFダイレクトプリ ント印刷しようとしてい ます。	印刷しようとしている PDF を開いて、セキュリティーの設定を解除してください。
サーバーと通信できません。	サーバーに接続できませ ん。サーバーから応答が ありません。	ネットワーク管理者に連絡してください。
最大サイズオーバーです。 / 強制印刷またはジョブリ セットしてください。	印刷できる最大サイズを 超えています。	データを取り消すときは [ジョブリセット]、設定を変更しないで印刷するときは [強制印刷] を、それぞれの選択キーを押して実行します。
✔修理依頼通報 SC:####	故障の可能性があります。電源を入れ直してください。	電源を入れなおしてもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください、その際、エラーコード(左記の「####」部分)も連絡してください。
消耗品の自動発注に失敗	消耗品の自動発注に失敗 しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービス 実施店に連絡してください。
センターに接続できませんでした。 /プロキシユーザー名/パスワードを確認	プロキシユーザー名もし くはパスワードが間違っ ています。	プロキシユーザー名もしくはパスワードを正しく設定してください。
定着ユニットを正しく セットしてください。	定着ユニットが正しく セットされていないか定 着ユニットがありません。	サービス実施店に連絡してください。
手差しに下記の用紙をセットし [継続] を押してください。 用紙サイズ(用紙種類)	手差しトレイにセットした用紙サイズが、印刷時に 指定した用紙サイズと異なります。	表示された用紙をセットし [継続] の選択キーを押してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
/ 交互表示されるメッセージ	<b></b>	对处力法 多無元
トナーをご確認ください。	リコー純正品以外のトナーがセットされたか、または新品以外のトナーがセットされました。	リコー純正品の新品のトナーカートリッ ジに交換してください。
トナーを正しくセットし てください。	トナーが正しくセットさ れていません。	トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。トナーカートリッジのセット方法は P.143 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
トレイ # エラー。機能を解除して強制印刷します。 用紙サイズ(用紙種類)	表示されたトレイ # (トレイの名前) に異常が発生しました。	設定を変更して印刷するときは [設定変更]、データを取り消すときは [ジョブリセット]、機能を解除して印刷するときは [解除] の選択キーを押します。
トレイ#エラー。電源 OFF/ ON。 / エラー再発生時はサービ スに連絡	表示されたトレイ # (トレイの名前) に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、サー ビス実施店に連絡してください。
トレイ#に用紙がありません。補給してください。 用紙サイズ(用紙種類)	表示されたトレイ # (トレイの名前) に用紙がセットされていません。	表示されたトレイに用紙を補給してください。 他の用紙がセットされているトレイを新たに指定して印刷するときは [強制印刷]、設定を変更して印刷するときは [設定変更]、データを取り消すときは [ジョブリセット] の選択キーを押します。
トレイ # に用紙を補給する か機能を解除して強制印刷。 用紙サイズ(用紙種類)	表示されたトレイ #(トレイの名前)に用紙がありません。	表示されたトレイに用紙を補給して印刷します。 設定を変更して印刷するときは [設定変更]、データを取り消すときは [ジョブリセット]、機能を解除して印刷するときは [解除] の選択キーを押します。
トレイ#の設定を変更する か機能解除して強制印刷。 用紙サイズ (用紙種類)	表示されたトレイ# (トレイの名前)の用紙サイズ、種類、または両方が、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙サイズと異なります。	表示されたトレイに必要なサイズと種類の用紙をセットした上で、操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズまたは用紙種類を設定し直してください。その後、印刷が始まります。 設定を変更して印刷するときは[設定変更]、送信データを取り消すときは[ジョブリセット]、機能を解除して印刷するときは[解除]の選択キーを押します。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
/ 交互表示されるメッセージ		
トレイ#を下記設定に変更 してください。 用紙サイズ(用紙種類)	表示されたトレイ # (トレイの名前)の用紙サイズ、種類、または両方が、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙サイズと異なります。	表示されたトレイに必要なサイズと種類の用紙をセットした上で、操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズまたは用紙種類を設定し直してください。その後、印刷が始まります。設定を変更して印刷するときは[設定変更]、データを取り消すときは[ジョブリセット]、設定を変更しないで印刷すると
		きは [強制印刷] を、それぞれの選択キー を押して実行します。
トレイを下記設定に変更 するか機能を解除して強 制印刷。 用紙サイズ(用紙種類)	自動トレイ選択時に用紙 サイズと紙種の一致する トレイがありません。	トレイを表示されたサイズに変更して印刷します。 設定を変更して印刷するときは [設定変更]、データを取り消すときは [ジョブリセット]、機能を解除して印刷するときは [解除] の選択キーを押します。
認証に失敗しました。	ログインユーザー名、ログ インパスワードが正しく ありません。	正しいログインユーザー名、ログインパスワードをユーザー管理者に確認してください。
認証に失敗しました。	Windows 認証、LDAP 認証、 統合サーバー認証を使用 しているときに認証用の サーバーにアクセスでき ません。	ネットワークやサーバーに障害が発生している可能性があります。使用しているネットワークの LAN 管理者にご連絡ください。
ネットワークに接続でき ません。 / 管理者にご連絡ください。	ネットワークに接続でき ません。	ネットワーク管理者に連絡してください。
ネットワークに接続でき ません。 /サービスにご連絡ください。	ネットワークに接続でき ません。	サービス実施店に連絡してください。
ネットワークに接続でき ません。 / IP アドレスの設定を確認	IPv4 アドレスの設定が正 しくありません。	IPv4 アドレスの設定を確認してください。ネットワーク管理者に連絡してください。
ネットワークの設定を確 認してください。 (103 / 203)	IP アドレスの設定が正し くありません。	ネットワーク(IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス)の設定を確認してください。詳細については、P.75「インターフェース設定」を参照してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
ハードディスクが故障しました。 /サービスにご連絡ください。	拡張 HDD に異常が発生しました。	拡張 HDD を取り付けし直してください。 それでもメッセージが消えないときは、 サービス実施店に連絡してください。拡 張 HDD の取り付け方法は、P.49 「拡張 HDDを取り付ける」を参照してください。
パスワード不一致	暗号化された PDF ファイ ルのパスワードが一致し ていません。	正しいパスワードを入力してください。
パラレル I/F エラーです。	パラレルインターフェースに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。また、適切なインターフェースケーブルを使用していることを確認してください。それでもメッセージが消えないときはサービス実施店に連絡してください。
ファイルシステムエラー	PDF ダイレクト印刷用の 領域を確保できません。	システム設定メニューの [RAM ディスク] の設定値を増やすか、不要なファイルを削除してください。もしくは拡張HDDを取り付けてください。拡張 HDDの取り付け方法は、P.49「拡張 HDDを取り付ける」を参照してください。
ファイルシステムフル	PDF ダイレクト印刷用の 領域が不足しているため、 PDF ダイレクト印刷を実 行できません。	システム設定メニューの [RAM ディスク] の設定値を増やすか、不要なファイルを削除してください。
封筒レバーが下がってい ます。	封筒レバーの位置が封筒 使用時の位置にあります。	封筒レバーの位置を確認し、通常の位置 に戻してください。
複数のインターフェース で IPv4 アドレスが重複し ています。	ネットワーク内の複数の 機器が、同一の IPv4 アド レスを使用している。	IPv4 アドレスが重複しないよう設定して ください。
プリンターフォントエ ラーです。	プリンターのフォント ファイルに異常が発生し ました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス実 施店に連絡してください。
プロキシの設定を確認。 再エラー時: /サービスにご連絡ください。	Proxy が設定されていません。Proxy のアドレス、またはポート番号が間違っています。	Proxy のアドレス、またはポート番号を 正しく設定し、電源を入れ直してくださ い。それでもメッセージが消えないとき はサービス実施店に連絡してください。
本体トレイが満杯になり ました。 用紙を取り除いてください。	本体の排紙トレイが満杯 になりました。	本体排紙トレイの用紙を取り除いてください。データを取り消すときは [ジョブリセット] の選択キーを押してください。また、排紙口の検知レバーに触れると、エラーを解除できる場合があります。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
無線カードが故障しています。 /サービスにご連絡ください。	拡張無線 LAN カード、または ワイヤレスインターフェースカードに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、拡張無線 LAN カード、またはワイヤレスインター フェースカードをセットし直してくださ い。それでも同じメッセージが表示され るときは、サービス実施店に連絡してく ださい。
無線カードに接続できません。 / 主電源を切り、カードを確認	無線 LAN カード、またはワ イヤレスインターフェー スカードがないか、正しく 接続されていません。	本機の電源を切り、無線 LAN カードまた はワイヤレスインターフェースカードが 正しくセットされていることを確認して ください。
メンテナンスキットの交換時期です。 /サービスにご連絡ください。	定着ユニット、転写ロー ラー、給紙コロ、フリク ションパッド、防じんフィ ルターの交換時期です。	サービス実施店に連絡してください。
メンテナンスキットの交 換時期まぢか	定着ユニット、転写ローラー、給紙コロ、フリクションパッド、防じんフィルターの交換時期が近づいています。	サービス実施店に連絡してください。
用紙がありません。	選択したトレイに用紙が ありません。	選択したトレイに用紙を補給してください。P.117 「用紙をセットする」を参照 してください。
用紙種類/サイズが異なります。 下記設定に変更してください。 用紙サイズ(用紙種類)	自動選択の対象となるトレイ#(トレイの名前)に、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙サイズ、用紙種類と一致するトレイがありません。	任意のトレイを選び、指定したサイズ・ 種類の用紙をセットします。 操作部に表示されたサイズ・種類の用紙 に変更して印刷するときは [設定変更]、 データを取り消すときは [ジョブリセット]、設定を変更しないで印刷するときは [強制印刷] を、それぞれの選択キーを押 して実行します。
両面ユニットに用紙残り	両面ユニットに用紙が 残っています。	両面ユニットカバーを開けて、用紙を取り除いてください。
両面ユニットのカバーを 閉めてください。	両面ユニットのカバーが 開いています。	両面ユニットのカバーを閉めてください。

エラーコードが表示されるメッセージについて説明します。

エラーメッセージ	原因	対処方法
84:ワークエラー	イメージを処理するため のメモリー領域がありま せん。	SDRAM モジュールを増設するか、送信 データを小さくしてください。SDRAM モ ジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してく ださい。
85:グラフィック	指定されたグラフィックス ライブラリがありません。	送信データが正しいか確認してください。
86:パラメーター	モノクロエミュレーショ ンをご使用で、自作プログ ラムソフトでご利用の場 合などに、制御コードのパ ラメーターが不適当です。	正しいパラメーターを設定してください。
87:メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのた めのメモリー領域があり ません。	SDRAM モジュールを増設するか、小さいサイズの用紙サイズを指定してください。SDRAM モジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。
89:メモリースイッチ	印刷条件の設定値が不適 当です。	印刷条件の「国別指定」の設定値、また はその他の設定値を、設定範囲に収まる 値に設定し直してください。
90:メディアフル	拡張 HDD の容量が不足し ています。	拡張HDDに登録されている不要なデータ を削除してください。
92:メモリーオーバー	イメージ/フォームオー バーレイのためのメモ リー領域がありません。	SDRAM モジュールを増設するか、送信 データを減らしてください。SDRAM モ ジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してく ださい。
93:メモリーオーバー	外字またはフォントなど を登録するメモリー領域 が足りません。	SDRAM モジュールを増設するか、送信 データを減らしてください。SDRAM モ ジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してく ださい。
94:ダウンロード	フォントのダウンロード データに誤りがありました。	フォントセットダウンロードのパラメー ターを修正してください。
95:フォントエラー	指定されたフォントが フォントテーブルにあり ません。	文字コードを正しく設定してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
96:文字セットエラー	存在しない文字の印字要 求がありました。	文字コードを正しくセットしてください。
96:セレクトエラー	指定されたフォントを選 択できませんでした。	存在するフォントを選択するようにパラ メーターを修正してください。
97: アロケーションエラー	フォントを登録する領域 がありません。	SDRAM モジュールを増設してください。 詳しくは、P.54「SDRAM モジュールを取 り付ける」を参照してください。
98:アクセスエラー	拡張 HDD に正常にアクセ スできません。	拡張 HDD を正しく取り付けてください。 拡張 HDD の取り付け方法は、P.49 「拡張 HDD を取り付ける」を参照してください。
99: ワーニング	RTIFF データの処理中に警告レベルのエラーが発生しました。	詳しくは、『RTIFF 編』 <mark>⑥</mark> を参照してくだ さい。
99:データエラー	RTIFF のデータ処理中に致 命的なエラーが発生しま した。	詳しくは、『RTIFF 編』 ⑥ を参照してください。
9B:認証不適合	認証が不適合なユーザーが、プログラムの登録、または給紙トレイの情報登録をしようとしました。	ユーザーの権限を確認してください。
A3:オーバーフロー	受信バッファがオーバー フローしました。	プリンターの受信バッファを多く設定し てください。
A4:ソートオーバー	ソートできる枚数をオー バーしています。	ソート枚数を適切な数値にしてください。
A6:ページフル	印刷中に画像メモリーが 不足しました。	SDRAM モジュールを増設するか、送信 データを小さくしてください。SDRAM モ ジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してく ださい。
A9:ページエラー	試し印刷、機密印刷でページ オーバーが起こりました。	印刷するページ数を減らしてください。
AA:文書数エラー	試し印刷、機密印刷で文書 数がオーバーしました。	登録されている文書を削除するか、文書の データのサイズを小さくしてください。
AB:ハードディスクフル	試し印刷、機密印刷で拡張 HDD がオーバーフローし ました。	登録されている文書を削除するか、文書の データのサイズを小さくしてください。
AC:ハードディスクフル	拡張HDDのフォーム、フォント用領域でオーバーフローしました。	不要なフォーム、またはフォントを削除 してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
AD:蓄積エラー	拡張 HDD が装着されてい ない状態で、機密印刷の指 示が出されました。	機密印刷を実行するときは、拡張 HDD を取り付けてください。拡張 HDD の取り付け方法は、P.49 「拡張 HDD を取り付ける」を参照してください。
AE:ページ数エラー	イメージオーバーレイの フォーム登録でページ オーバーが発生しました。	イメージオーバーレイの登録ページ数を 減らすか登録されているイメージオー バーレイファイルを削除してください。
AF:登録数エラー	イメージオーバーレイの フォーム登録で登録数 オーバーが発生しました。	登録されているイメージオーバーレイ ファイルを削除してください。
AG: ハードディスクフル	イメージオーバーレイの フォーム登録で拡張 HDD オーバーフローが発生し ました。	登録されているイメージオーバーレイ ファイルを削除するか、登録データサイ ズを小さくしてください。
AH:登録エラー	イメージオーバーレイの フォーム登録で登録済み のフォーム番号に登録し ようとした。	イメージオーバーレイのフォーム登録の 場合はフォーム番号を変えるか登録済み のフォームを削除してから登録してくだ さい。
AI:用紙サイズエラー	給紙できないサイズの印 刷が指定されたため、ジョ ブリセットされました。	給紙可能な用紙サイズを指定してください。
AJ:給紙紙種エラー	給紙できない紙種の印刷 が指定されたため、オート ジョブリセットが実行さ れました。	給紙可能な紙種を指定してください。
B6: ユーザーの自動登録に 失敗	登録件数が満杯で、LDAP 認証、Windows 認証時に認 証情報を機器のアドレス 帳に自動登録できません。	管理者に連絡してください。
B7:登録済ユーザーと情報 が重複	LDAP や RDH 認証で、異なるサーバーに別の ID で同じ名前が登録されていて、ドメイン(サーバー)の切り替えによるなどで、名前(アカウント名)の重複が発生しました。	管理者に連絡してください。
B8:サーバー応答なし	LDAP 認証、Windows 認証 をするときにサーバーへ の認証問い合わせでタイ ムアウトが発生しました。	認証問い合わせ先のサーバーの状態を確認してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
B9:他機能でアドレス帳使 用中	他の機能でアドレス帳を使 用中の状態が続いており、 認証問合せができません。	しばらくしてからもう一度操作をやり直 してください。
BA:利用権限がありません	利用者制限により印刷 ジョブがキャンセルされ ました。	ユーザーコードの許可条件を確認してく ださい。
BC: ソートエラー	ソートが解除されました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス実 施店に連絡してください。
BF:両面エラー	メモリー不足のため、また は両面印刷できない用紙 サイズが指定されたため、 両面印刷の指定が解除さ れました。	SDRAM モジュールを増設するか、送信 データを減らしてください。SDRAM モ ジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してく ださい。 用紙については、P.106「用紙の種類ごと の注意」を参照してください。
BI:紙種名称エラー	指定された紙種名称が機器 内に設定されていません。	本機の電源を入れなおすか、リセットし てください。
BJ:分類コードが不正です	分類コードが必要な機器 設定なのにジョブに分類 コードが指定されていま せん。	プリンタージョブに対して分類コードが 指定されていません。プリンターのプロ パティーから分類コードを指定し、再度 印刷をしてください。
BQ:伸張エラー	圧縮データが破損しています。	PC とプリンターが正常に通信できているか確認してください。 圧縮データ作成ツールが正常に動作を完了しているか確認してください。
C1:コマンドエラー	無効なコマンドを受信しました。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
C2:パラメーター数エラー	パラメーターの数が不適 当です。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
C3:パラメータ範囲エラー	パラメーターの範囲が不 適当です。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
C6:ポジションエラー	印刷位置が不適当です。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。

エラーメッセージ	原因	対処方法
C7:ポリゴンサイズエラー	ポリゴンバッファが不足 しています。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
C8: フォントキャッシュ エラー	フォントダウンロード用 バッファサイズが不足し ています。	システム設定の「優先メモリー」を「ユーザーメモリー」に変更するか、SDRAM モジュールを増設してください。SDRAM モジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。
C9:パターンキャッシュ エラー	画像のテスクチャパター ン用バッファサイズが不 足しています。	システム設定の「優先メモリー」を「ユーザーメモリー」に変更するか、SDRAM モジュールを増設してください。SDRAM モジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。
CA: 原稿サイズ判定エラー	原稿サイズ判定用バッファがオーバーフローし、後続データ中に、オーバーフローまでに判定した原稿サイズを超える領域の描画があります。	システム設定の「優先メモリー」を「ユーザーメモリー」に変更するか、SDRAM モジュールを増設してください。SDRAM モジュールの増設については、P.54「SDRAM モジュールを取り付ける」を参照してください。
D0:応答エラー	応答コマンド実行中に、次 の応答コマンドの実行要 求がありました。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
D1:コマンドエラー	無効なデバイスコント ロールコマンドを受信し ました。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
D2:無効パラメーター エラー	デバイスコントロールコマンドのパラメーターの中に無効な1バイトを受信しました。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
D3:パラメータ範囲エラー	デバイスコントロールコ マンドのパラメーターが 有効範囲を超えています。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
D4:パラメーター数エラー	デバイスコントロールコ マンドのパラメーター数 が不適当です。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。

	_	
エラーメッセージ	原因	対処方法
DC:フォントセレクト エラー	指定したフォントをセレクトできません。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
DD: フォントエラー	指定したフォントがフォントテーブルにありません。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
DE:パラメータ範囲エラー	文字サイズが不適当です。	次のいずれかを行ったあと、電源を入れ 直してください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
DF:ワークメモリーエラー	シェーディング実行のため の領域が不足しています。	データの量を減らしてください。
P1:コマンドエラー	RPCS のコマンドエラーが 発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、次のいずれかを確認してください。 ・ホストとプリンターの間で正常に通信ができるか。 ・機種に合ったプリンタードライバーを使用しているか。 ・プリンタードライバーのメモリーを正しく設定しているか。
P2:メモリーエラー	メモリー取得エラーが発 生しました。	SDRAM モジュールを増設してください。 詳しくは、P.54「SDRAM モジュールを取 り付ける」を参照してください。
P3:メモリーエラー	メモリー取得エラーが発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、 SDRAM モジュールを交換してください。 詳しくは、P.54「SDRAM モジュールを取 り付ける」を参照してください。
P4:送信中止	プリンタードライバーから、データ送信中断コマン ドを受信しました。	ホストが正しく動作しているか確認してください。
P5:受信中止	データの受信が中断しま した。	データを再送してください。

### ₩ 補足

・エラーの内容はエラー履歴に印刷されます。あわせてご確認ください。 『ソフトウェア ガイド』 ②「テスト印刷メニュー」を参照してください。

## ブザー音が鳴ったとき

本機は、機器の状況や原稿の置き忘れなどをブザー音でお知らせします。それぞれのブザー音について説明します。

ブザー音のパターン	意味	状態
"ピーピー"	準備完了音	電源を入れ、使用可能な状態になったことをお知らせします。
" ピッ "	入力完了音	操作部で正常なキー操作をしたときに鳴 ります。
"ピッピー"	入力無効音	操作部で無効なキー操作をしたときに鳴 ります。
" ピーピーピーピーピー" " ピーピーピーピーピー" " ピーピーピーピーピー" " ピーピーピーピーピー"	弱注意音 (同じパターンを 4 回繰り 返します)	用紙切れなどで、プリントジョブが完了 できないときに鳴ります。
" ピピピピピ" " ピピピピピ" " ピピピピピ" " ピピピピピ"	強注意音 (同じパターンを 5 回繰り 返します)	紙づまりやトナー補給など、お客様による対処が必要となった場合にこの音が鳴ります。

#### ₩ 補足

- ・鳴動中のブザー音を止めることはできません。このため紙づまりやトナー補給をすると きに、前カバーなどの開閉を続けて行うと、本機が正常な状態に戻っていてもブザー音 が鳴り続けることがあります。
- ・ブザー音を鳴らすか鳴らさないかの設定について、『ソフトウェアガイド』**◎**「プリンター本体の設定」を参照してください。

g

## 印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても、印刷が開始されないときの対処方法に関する説明です。

確認すること	原因・対処方法・参照先
電源が入っていますか?	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認した後、電源スイッチを「IOn」側にしてください。
[印刷停止/再開] キーが点灯し ていますか?	[印刷停止/再開] キーを押して、ランプを消灯させてください。
アラームランプは点灯していませんか?	点灯しているときは、操作部のメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。 詳しくは、P.182 「エラーコードが表示されるメッセージ」を参照してください。
用紙はセットされていますか?	給紙トレイや手差しトレイ、増設給紙トレイに用紙をセットしてください。 詳しくは、P.114 「使用できない用紙」を参照してください。
テスト印刷ができますか?	テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があります。サービス実施店に相談してください。 テスト印刷の方法については、『ソフトウェアガイド』 (()「テスト印刷メニュー」を参照してください。
インターフェースケーブルがき ちんと接続されていますか?	インターフェースケーブルがパソコン、プリンターにしっかりと 接続されていることを確認します。コネクターに金具が付いてい るときは、金具を使用して固定します。
インターフェースケーブルは適切なものを使用していますか?	使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接続して確認してください。 P.226「関連商品一覧」を参照してください。
インターフェースケーブルを接続してから、本体の電源を入れましたか?	本体の電源を入れた後にインターフェースケーブルを接続すると、正しく認識されません。インターフェースケーブルを接続してから、本体の電源を入れてください。
印刷実行後、データインランプ が点滅・点灯しますか?	印刷を実行してもデータインランプが点滅・点灯しないときは、 プリンターにデータが届いていません。 ・パソコンとケーブルで接続しているとき 印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印刷 ポートの確認方法は P.191 「パソコンとケーブルで直接接続し ているとき」を参照してください。 ・パソコンとネットワークで接続しているとき ネットワークの管理者に相談してください。

確認すること	原因・対処方法・参照先
拡張無線LANボードを使用している場合、電波状態は良好ですか?	◆ アドホックモード 電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。
	◆ インフラストラクチャーモード 操作部の [調整 / 管理] メニューから、電波状態を確認してく ださい。電波状態が悪い場合は、電波の通る場所へ移動するか、 障害物を取り除いてください。
ワイヤレスインターフェース使用 のとき、接続状態は良好ですか?	次のいずれかを実行してください。 ・ワイヤレスインターフェースボード、Bluetooth アダプターが正しく取り付けられているか確認します。 ・パソコンと本機の間に障害物がある場合は取り除きます。 ・パソコンを移動します。 ・本機を移動します。

それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

#### 9

## パソコンとケーブルで直接接続しているとき

データインランプが点滅・点灯しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。 印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。

- ・パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1 または LPT2 に設定します。
- ・USB インターフェースで接続しているときは、USB00(n)に設定します。 ※(n)はプリンターの接続台数によって異なります。

### ■ Windows 2000 の場合

- 【スタート】ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]を クリックします。
- 2 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- **3** [ポート] タブをクリックします。
- **4** [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

### ■ Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合

- **I** [スタート] ボタンをクリックし、[プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの
  「プロパティ]をクリックします。
- **4** [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

### ■ Windows Vista、Windows Server 2008 の場合

- **▼** [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- 3 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、右クリックして表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
- **4** [ポート] タブをクリックします。
- **5** [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

## 思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても、思いどおりに印刷できないときの対処方法に関する説明です。

### きれいに印刷できないとき

状態	原因・対処方法・参照先	
用紙の印刷面に汚れが出る	印刷濃度を下げて印刷してみてください。印刷濃度を調整するときは、操作部の [メニュー] キーを押し、[調整/管理] メニューから [濃度調整] を選択します。 詳しくは、P.163 「印刷濃度を調整する」を参照してください	
用紙の印刷面に汚れが出る	用紙が反ったり、曲がったりしていませんか? 用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になります。特にはがきは反りが発生しやすいので、セットする前に必ず直してください。詳しくは、P.105 「用紙に関する注意」を参照してください。	
用紙の印刷面に汚れが出る	用紙の表 / 裏を逆にして、トレイにセットしてみてください。	
用紙の印刷面に汚れが出る	トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与えると、印刷面に汚れが出たり、トナーこぼれや故障の原因になります。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印刷面に汚れが出なくなるまで(50 枚程度)印刷を繰り返してください。	
用紙の裏面が汚れる	セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。詳しくは、P.117 「給紙トレイ(標準)、増設トレイに用紙をセットする」を参照してください。手差しトレイにセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、P.130 「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。	
用紙の裏面が汚れる	A4 のデータを B5 に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚れることがあります。	
全体がかすれる	印刷濃度を上げて印刷してみてください。印刷濃度を調整するときは、操作部の [メニュー] キーを押し、[調整/管理] メニューから [濃度調整] を選択します。 詳しくは、P.163 「印刷濃度を調整する」を参照してください。	
全体がかすれる	適切な用紙がセットされていません。当社推奨の用紙に変えてください。(目の粗い用紙や表面が加工されている用紙に印刷するとかすれて印刷されることがあります。) 詳しくは、P.225「消耗品一覧」を参照してください。	

状態	原因・対処方法・参照先	
指でこするとにじむ	厚紙を使用している場合、用紙種類の設定が厚紙になっている可能性があります。 プリンタードライバーの [基本] タブで [用紙種類] を [厚] に設定してください。	
印刷の濃度が変わってしまった	印刷結果が濃くなったり薄くなったりしたときは、印刷濃度を調整してください。詳しくは、P.163 「印刷濃度を調整する」を参照してください。	
画像がぼやける	結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋から暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本機を室温に十分なじませてから印刷してください。また、アプリケーションによっては、解像度を下げて印刷するものがあります。アプリケーションの設定で解像度を上げて印刷してください。	
何も印刷されない	トナーカートリッジのトナーシールを引き抜いていますか? トナーシール 2 本を引き抜かずに電源を入れると故障の原因になります。トナーカートリッジを交換するときは、必ずトナーシールを 2 本引き抜いてください。 詳しくは、P.143 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。	
封筒にしわが付いて印刷される	封筒レバーを操作してください。 P.198 「封筒レバーの操作」を参照してください。	

### ドライバーの設定が必要なとき

状態	原因・対処方法・参照先
全体がかすれる	プリンタードライバーの [印刷品質] タブで「トナーセーブ」を チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、 画面上とレイアウトが異なることがあります。
画面どおりに印刷されない	TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷していませんか? 画面と同じ文字で印刷するには、TrueType フォントをイメージで印刷する設定を選択してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグラフのレイアウトが変わることがあります。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	色付き文字をグレーで印刷するには、プリンタードライバーの設定画面の[印刷品質-ユーザー設定]ダイアログの[画質調整]タブの「文字を黒で印刷する」のチェックを外してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

状態	原因・対処方法・参照先
意味不明の文字が印刷される	エミュレーションが正しく選択されていない可能性があります。 エミュレーションを呼び出すには、操作部の [メニュー] キー を押し、[エミュレーション呼び出し] を選択します。
画像が途中で切れたり、余分なページが印刷される	アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷している可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
縦と横が逆に印刷される	印刷条件の[印刷方向]の設定が合っていない可能性があります。正しく設定してください。 Windows からの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
R98 モードで印刷したとき、正 しい位置に印刷されない。	印刷条件の [印刷位置] の設定が、ソフトウェアの設定と合っていない可能性があります。正しく設定してください。

### 給紙がうまくいかないとき

状態	原因・対処方法・参照先		
何度も用紙がつまる	プリンター内部に紙片などが残っていませんか? P.203 「用紙がつまったとき」を参照してください。		
何度も用紙がつまる	セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わせに合わせてください。詳しくは、P.117「給紙トレイ(標準)、増設トレイに用紙をセットする」を参照してください。手差しトレイにセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、P.130「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。		
何度も用紙がつまる	給紙トレイや増設トレイ、手差トレイの用紙ガイドがきちんとセットされているかを確認してください。 給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。給紙コロを清掃してみてください。詳しくは、P.152 「給紙コロを清掃する」を参照してください。 それでも紙詰まりが直らない場合、用紙の裁断に原因がある場合があります。用紙の裏表を変えてみてください。 P.106 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。		

状態	原因・対処方法・参照先		
用紙が一度に何枚も送られる	用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。また、用紙の種類ごとの給紙可能トレイや注意事項を確認してください。詳しくは、P.106 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。		
用紙が一度に何枚も送られる	フリクションパッドが汚れている可能性があります。フリクションパッドを清掃してみてください。詳しくは、P.150「フリクションパッドを清掃する」を参照してください。		
給紙トレイにつまった用紙を取り除いたが、操作部のエラー メッセージが消えない	紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉めを行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙を取り除いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。また、カバーを閉め忘れないように注意してください。 詳しくは、P203 「用紙がつまったとき」を参照してください。		
思ったトレイとは違うトレイか ら給紙される	[用紙設定] メニューの [自動トレイ選択] で [対象にしない] を設定していませんか?		
思ったトレイとは違うトレイから給紙される	セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わせに合わせてください。詳しくは、P.117「給紙トレイ(標準)、増設トレイに用紙をセットする」を参照してください。手差しトレイにセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、P.130「手差しトレイに用紙をセットする」を参照してください。		
思ったトレイとは違うトレイから給紙される	Windows からの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。		
印刷の指示をしてから 1 枚目の 印刷が始まるまで時間がかかる	データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があり ます。データインランプが点滅していれば、プリンターにデー タは届いています。そのまましばらくお待ちください。		
印刷の指示をしてから 1 枚目の 印刷が始まるまで時間がかかる	省エネモードになっている可能性があります。省エネモードになっていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで時間がかかります。省エネモードについては、『ソフトウェアガイド』 「システム設定メニュー」を参照してください。		
異常音がする	異常音がする周辺で、最近交換した消耗品や取り付けたオプションなどがある場合、それらがしっかりと取り付けられているかを確認してください。それでも異常音が発生する場合は、サービス実施店に連絡してください。		

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

# その他のトラブルシューティング

本機の動作に関するトラブルシューティングです。

状態	原因・対処方法・参照先	
PDF ダイレクトプリントが実行 できない (PDF ファイルが印刷 されない)		
PDF ダイレクトプリントが実行 できない(PDF ファイルが印刷 されない)	SDRAM モジュールを増設して、システム設定メニューの [RAM ディスク] に 16MB を設定した後に SDRAM モジュールを取り外すと、[RAM ディスク] の設定値が 0MB になります。この場合は、[RAM ディスク] の設定値を 2MB 以上に設定し直してください。	
PDF ダイレクトプリントが実行 できない(PDF ファイルが印刷 されない)	パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷する場合は、 PDF 設定メニュー、または Web ブラウザーで、PDF ファイルの パスワードを設定してください。	
PDF ダイレクトプリントが実行 できない(PDF ファイルが印刷 されない)	PDF ファイルのセキュリティーの設定で、印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。	
PDF ダイレクトプリントの印刷 結果で、文字が抜けていたり、 文字の形が変わっていたりする	印刷する PDF ファイルにフォントを埋め込んでから、印刷してください。	
PDF ダイレクトプリントを実行 したが、操作部に用紙サイズが 表示され、印刷が実施されない	PDF ダイレクトプリントでは、PDF ファイルの中に指定されている用紙サイズで本機は印刷を実行します。メッセージが表示された場合は、表示されたサイズの用紙を給紙トレイにセットするか、または、強制印刷を実行してください。なお、システム設定メニューの[補助用紙サイズ]を[自動]に設定すると、Letterと A4 は同じサイズと見なされて、印刷が実行されます。たとえば、給紙トレイに Letterをセットしている状態で A4 サイズの PDFファイルを PDF ダイレクトプリントで印刷した場合、印刷は実行されます。逆の場合も同じです。	
エラー発生時、またはエラー解除後にメールが送られてこない	Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image Monitor に管理者モードでログインし、[通知] 内の以下の設定を確認してください。 ・本機のメールアドレス ・通知先グループ ・項目ごとの通知先 設定の詳細については、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。	

状態	原因・対処方法・参照先
エラー発生時、またはエラー解 除後にメールが送られてこない	Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image Monitor に管理者モードでログインし、[メール] 内の SMTP サーバの設定を確認してください。
エラー発生時、またはエラー解 除後にメールが送られてこない	本機がメールを発信する前に電源を切ると、メールは送られてきません。
エラー発生時、またはエラー解 除後にメールが送られてこない	宛先に指定したメールアドレスが正しいかどうかを確認してください。 Web Image Monitor の [ネットワーク] 内の [システムログ] でプリンターの動作履歴を確認し、メールが発信されているのに届いていない場合は宛先が正しくない可能性があります。メールサーバのエラーメールに関する情報も確認してください。
エラー発生を知らせるメールは 来たが、エラー解除を知らせる メールが来ない	Web Image Monitor の [通知] で、エラー解除時にも E-mail を発信するように設定しているかどうかを確認してください。 [通知] 内の [項目ごとの通知先] の [編集] ボタンをクリックして表示される「通知項目詳細」画面で、[通知する時] を [発生・解除] に設定する必要があります。
エラー解除を知らせるメールを 発信するように設定している が、エラー解除を知らせるメー ルが来ない	エラー発生後に本機の電源を Off にし、電源 Off の間にエラーが解除された場合は、エラー解除を知らせるメールは発信されません。
エラー発生時とエラー解除時に メールを発信するように設定し ているが、エラー発生メールが 来ないで、エラー解除を知らせ るメールだけが来た	エラー発生を知らせるメールを発信するまでの設定時間が過ぎる前にエラーが解除された場合、エラー発生メールは発信されず、エラーが解除されたことを知らせるメールだけが送信されます。
エラー発生を知らせる通知レベルを変更したが、そのタイミングでエラーが来なかった	変更前の通知レベルでエラー発生を知らせるメールが来ている場合、その後に通知レベルを変更してもメールは発信されません。

それでも思いどおりに動作しないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス 実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

## 封筒レバーの操作

封筒レバーの操作について説明します。

封筒レバーは、封筒印刷時にしわが発生する場合に使用します。封筒レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。


#### **| 注意**




・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

### 

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順 **3**へ進んでください。




2 後ろカバーを水平方向に取り外します。




手順**5**へ進んでください。

q

**3** 両面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。




**4** 両面印刷ユニット底板のレバーを押して(①) 両面印刷ユニットを本機から引き抜きます(②)。



BVN11


## **5** 封筒レバーを操作します。

- ・封筒レバーを下げると紙圧が弱くなります。 アラームランプが点灯し、メッセージが表示されます。
- ・封筒レバーを上げると紙圧が強くなります。 通常時は、上げて使用してください。




BVN119


**6** プリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットします。 両面印刷ユニットを取り付ける場合は、手順 **8** へ進んでください。



**7** 本機の後ろカバーを閉じます。




**8** 電源ケーブルを両面印刷ユニット側面の溝に沿わせて、両面印刷ユニットを本機背面のレールに差し込みます。



BVN054

### 9 両面印刷ユニットをしっかりと本機に押し込みます。



₩ 補足


・通常時は、封筒レバーを戻してください。

## 封筒を頻繁に印刷する場合

封筒レバーを下げたときに表示される、エラーメッセージを表示させないように設定できます。

「表示しない」を選択すると、封筒レバーを下げてもエラーメッセージが表示されず、ア ラームランプも点灯しません。

**┦** 操作部の [メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

**2** [▼] [▲] キーを押して [調整/管理] を選択し、[OK] キーを押します。


■メニュー 1/5 章 (OK) 用紙設定 <u>調整/管理</u> サクライ情報

調整/管理メニューが表示されます。


**3** [▼] [▲] キーを押して [一般管理] を選択し、[OK] キーを押します。

宣調整/管理	1/2	<b>♦</b> [0K]
品質調整		
一般管理		
時刻炒欠一設定		

**4** [▼] [▲] キーを押して [封筒レバーメッセージ] を選択し、[OK] キーを押します。



**5** [▼] [▲] キーを押して [表示する] または [表示しない] を選択します。



- **6** [OK] **キーを押します。** 設定が確定し、約2秒後に調整/管理メニューに戻ります。
- **/** [メニュー] キーを押します。 通常の画面に戻ります。

a

## 10. 紙づまりの対処

つまった用紙の取り除き方法について説明します。

## 用紙がつまったとき

プリンターに用紙がつまったときは、画面にエラーメッセージとつまっている場所が表示 されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

### **企注意**



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



- ・紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱 するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



・定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから(両面印刷ユニットを引き出してから)1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。

#### €

- ・用紙を取り除くときは電源を切らないでください。電源を切ると設定した機能や数値が 取り消されます。
- ・用紙は破れないように確実に取り除いてください。本体内部に紙片が残ると、再び用紙 がつまったり、故障の原因になります。
- 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考えられます。
  - ・用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合って いない。
  - ・給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれている。
  - フリクションパッドや給紙コロが汚れている。
- ・つまった用紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでご注 意下さい。
- ・上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。

#### E 参照

- ・P.150 「フリクションパッドを清掃する」
- ・P.152 「給紙コロを清掃する」

## 紙づまり(A)が発生したとき


「**¾**A 前カバーか本体トレイを開け用紙を取り除いてください。」が表示されたときの対処方法について説明します。

本体の内部からつまった用紙を取り除いてください。

#### €重要


- ・つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。
- ・手差しトレイから印刷しているときに「**¾**A 前カバーか本体トレイを開け用紙を取り除いてください。」が表示された場合は、手差しトレイにセットしてある用紙を取り除いて、手差しトレイを閉めてから前カバーを開閉させてください。

### **▮** 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。




BVN09


# **2** トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。




**3** トナーが手に付着しないようにガイド板を上げて(①)、用紙の両端を持っ て内部からつまった用紙を取り除きます(②)。



◀ トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。




**5** 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。




## 6 前カバーを閉めます。


つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が消えます。エラーメッセージの表示が消えない場合は、次の手順へ進んでください。



**>** 給紙トレイを止まるまで引き出し、つまった用紙を取り除きます。




**8** 給紙トレイを奥までゆっくりと押し込みます。



BVN124

## **9** 前カバーを一度開けて、閉めます。



#### ₩ 補足

- ・前カバーの開閉を行わないとエラーは解除されません。
- ・トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでくだ さい。
- ・トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。

## 紙づまり(B)が発生したとき

「¾B 両面ユニットか排紙部を開け用紙を取り除いてください。」または「¾B 後ろカバーか排紙部を開け用紙を取り除いてください。」が表示されたときの対処方法について説明します。本体の排紙部からつまった用紙を取り除いてください。

#### **| 注意**



・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。





・定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから(両面印刷ユニットを引き出してから)1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。

#### €重要

- ・つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま すので、ゆっくり引き抜いてください。
- ・定着ユニットの金属部は高温ですので触らないでください。やけどの原因になります。

### **/** 排紙口カバーを開けます。







BVN150

## 10

### **2** 用紙を取り除きます。






用紙は無理に引き抜かないでください。つまった用紙を取り除けた場合は、手順 **16** に進みます。


つまった用紙が取り除けない場合や見当たらない場合は、排紙口力バーを開いたまま、用紙を背面から取り除きます。

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順5へ進んでください。

### 3 本機の後ろカバーをしっかりと持って開けます。





## 4 後ろカバーを水平方向に取り外します。




手順**プ**へ進んでください。

**5** 両面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。







**プ** 定着ユニット固定レバーを上げてロックを解除します。



## 8 定着ユニットを取り出します。




9 カバーを開いて、つまっている用紙を取り除きます。




BVN129

用紙を取り除いた後、カバーを閉めます。


## **10** 定着ユニットをプリンター内部にセットします。




## 



12 プリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットします。




13 本機の後ろカバーを閉めます。




手順 **%**へ進んでください。


**14** 電源ケーブルを両面印刷ユニット側面の溝に沿わせて、両面印刷ユニットを本機背面のレールに差し込みます。




**15** 両面印刷ユニットをしっかりと本機に押し込みます。



16 排紙口カバーをカチッと音がするまで押し戻します。





₩ 補足

・エラーメッセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。詳しくは、「紙づまり(A)が発生したとき」を参照してください。

#### 多照


・P.204 「紙づまり(A)が発生したとき」

## 紙づまり(Y)が発生したとき


「% Y 増設トレイ1段目を開け用紙を取り除いてください。」または「% Y 増設トレイ2段目を開け用紙を取り除いてください。」が表示されたときの対処方法について説明します。 増設トレイからつまった用紙を取り除いてください。

#### €

- ・つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。
  - ┛ 増設トレイを止まるまで引き出し、つまった用紙を取り除きます。



2 増設トレイを奥までゆっくりと押し込みます。



# 紙づまり(Z)が発生したとき

「¾Z 両面ユニットかカバーを開け用紙を取り除いてください。」が表示されたときの対処 方法について説明します。

両面印刷ユニットからつまった用紙を取り除いてください。

#### ♪ 注意




・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってあ る周辺には触れないでください。やけどの原因になります。


#### €重要

- ・つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま すので、ゆっくり引き抜いてください。
- ・A5pの用紙については、両面印刷ユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあ ります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてください。


### 両面印刷ユニット後ろカバーを開けます。




### **2** 両面印刷ユニット後ろカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。




3 両面印刷ユニット後ろカバーを閉めます。



**4** レバーを引き上げて(①)、両面印刷ユニットカバーを開けます(②)。



**5** 両面印刷ユニットカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。




10


# 10

### 6 両面印刷ユニットカバーを閉めます。


つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が消えます。エラーメッセージの表示が消えない場合は、次の手順へ進んでください。




**/** 両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。



**8** ガイド板を起こして用紙を取り除きます。



### 9 両面印刷ユニットを本機にしっかりと押し込みます。



#### ₩ 補足

・エラーメッセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。詳しくは、「紙づまり(A)が発生したとき」を参照してください。

#### F 参照

・P.204 「紙づまり(A)が発生したとき」

# 11. 付録

本機の保守・運用について説明します。消耗品やオプションの一覧、本機やオプションの 仕様を示します。


# 保守・運用について

保守や輸送方法についての注意事項です。

# 使用上のお願い

本機を使用する上での注意事項です。

・温度や湿度が以下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。



- ・寒い所から暖かい所に移動させたり、温度変化の激しい場所に設置すると、機械内部に 結露が生じることがあります。結露が生じた場合は、1 時間以上放置して環境になじま せてからご使用ください。
- ・プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排気口や吸気口をふさがないようにしてください。
- 前力バーを開けたままにしないでください。
- ・印刷中に前カバーや手差しトレイを開けたり、プリンターを移動したりしないでください。
- ・印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。
- ・クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。
- ・印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。
- ・印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。
- ・電源を入れたままで 500 枚増設トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユニットを取り 外さないでください。故障の原因になります。
- ・日本国外へ移動する場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。

- ・トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質を評価しています。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリッジ、消耗品または交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。
- ・本機は、月間印刷ページ数が 10,000 ページ以下、1 日の通電時間の合計が 8 時間程度の条件で、使用年数を 5 年と想定して設計・製造されています。月間印刷ページ数が規定ページ数を超えていたり、1 日に合計 8 時間以上電源が入っていたり、総印刷ページ数が 1,200,000 ページを超えたりすると、想定された年数より使用年数が短くなる場合があります。

転写ローラー、フリクションパッド、給紙コロ、定着ユニット、防じんフィルターはサービス交換品です。各部品の寿命の目安は、約90,000ページ(A4サイズ片面印刷時)です。

# 保守契約

- ・保守契約とは、お客様本位に考えられた無償保証期間後のサービスシステムです。一定 のご予算でプリンターを良好な状態に保ちます。
- ・保守契約されると次のようなメリットがあります。
  - ・定期点検を行い、品質の維持を図ります。
  - ・計画的に経費の運用ができます。
  - ・万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。
  - ・カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。
- ・保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、本機の製造中止後、7年間です。したがって、本期間以後は、修理をお引き受けできない場合があります。
- 保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。

#### ₩ 補足

・保守契約の内容により、定期点検はオプションとなります。

11

# **11**

# 移動

#### **| 注意**



- IPSiO SP 6330 本体は約 22.5kg あります。
- IPSiO SP 6320 本体は約 23.9kg あります。
- ・IPSiO SP 6310 本体は約 20.2kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央にある取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行って ください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



- ・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- ・本機は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できません。本機を日本国外に移動させた場合は、保守サービスの責任は負いかねます。また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は各国異なります。これらの規則に違反して、本機および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。
- ・サービス実施店にご連絡いただくと、安全に輸送できるようにプリンターの措置をします。ただし、梱包と輸送についてはお客様で行ってください。


### 近くに移動する

#### €重要

- ・本機の持ち運びは、必ず2人以上で行ってください。
- 移動の際は、トナーがこぼれないようにできるだけ水平を保ってください。
- ・増設トレイユニットを取り付けているときは、本機と増設トレイユニットは固定されていないので別々に移動してください。また、本機を持ち上げるとき、増設トレイユニットから確実に離れていることを確認してください。
  - 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
  - **2** インターフェースケーブルを取り外します。


### **3** 外部オプションを取り付けている場合はすべて取り外します。

両面印刷ユニットを取り付けているときは、両面印刷ユニット側面のレバーを押し 下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。



BVN117

次に両面印刷ユニット底板のレバーを押して(①)両面印刷ユニットを本体から引 き抜きます(②)。



- ◀ 手差しトレイ、前カバーがきちんとしまっていることを確認します。
- **5** 左右の取っ手を持ち、移動します。 本機の前後のバランスを保ち、必ず2人以上で持ち上げてください。



### 11

### プリンターを輸送する

プリンター購入時の箱に入れて輸送してください。

#### €重要

- ケーブル類はすべて取り外します。
- ・トナーカートリッジはプリンター内部を汚すおそれがありますので、本機から取り外してください。詳しくは、「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
- ・精密機器ですので、輸送時に破損しないようご注意ください。

#### 多照

・P.143 「トナーカートリッジを交換する」

# アースについて

アースについて説明します。


#### **小警告**



- ・アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
- ・アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。

本機のアース端子は必ずアース対象物に接続してください。アース対象物は次のとおりです。

- ・コンセントのアース端子
- ・接地工事(D種)を行っているアース線
  - ♪ 本機の電源スイッチが「Off」になっていることを確認します。
  - **2** アース線を接続し(①)、次に電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。



# 廃棄・回収

本機を廃棄したいときは、販売店またはサービス実施店に相談してください。相談先が不明の場合は、お客様相談センターへお問合せください。個人のお客様がご自身で廃棄される場合、本機は一般廃棄物に該当しますので、お住まいの地域を直轄する自治体にご確認ください。


# 使用済み製品の回収とリサイクルについて

リコーは環境への負荷を低減するため、ご使用いただいた製品の回収・リサイクルを積極 的に行っております。回収した製品の部品などは再使用または再資源化し、有効に活用し ております。

本製品のご使用後の廃棄などのお取り扱いに関しては、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。(回収費は有償となります。)

リコーの環境保全活動にご協力くださいますようお願いいたします。

#### ♦ 使用済み製品の回収の流れ



#### ♦ 使用済みカートリッジの回収について

弊社では、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み製品の回収・リサイクルを積極的におこなっております。複数の回収方法を用意しておりますので、回収にご協力ください。なお回収方法の詳細は、下記のホームページをご覧ください。

http://www.ricoh.co.jp/ecology/recycle/toner/index.html

# 物質エミッションについて

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク No.122「プリンタ Version2」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用推奨しております IPSiO SP トナーカートリッジ 6100/6100H を使用し、白黒印刷を行った場合について、試験方法: RAL UZ122 2006に基づき試験を実施しました。)換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量のコピーを行うと、オゾンなどの臭気が気になり、快適なオフィス環境が保てない原因となります。また、印刷動作中には、化学物質の放散がありますので、換気や通風を十分行うように心掛けてください。

11

# 11

# 消耗品一覧

## トナーカートリッジ

商品名	商品コード	販売単位	印刷可能ページ数
IPSiO SP トナーカートリッジ 6100	515316	1個	約 6,000 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ 6100H	515317	1個	約 15,000 ページ

#### 環境貢献トナー

商品名	商品コード	販売単位	印刷可能ページ数
IPSiO SP EC トナーカートリッジ 6100	308677	1個	約 6,000 ページ
IPSiO SP EC トナーカートリッジ 6100H	308678	1 個	約 15,000 ページ

#### ₩ 補足

- ・トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
- ・トナーカートリッジ (消耗品) は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。
- ・トナーカートリッジの寿命は、A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。
- ・消耗品のご購入は、最寄りの販売店にご連絡ください。

# 用紙

各種用紙の情報については、リコーホームページ(http://www.ricoh.co.jp/office/supply/)を確認するか、購入窓口にお問い合わせください。

# 関連商品一覧

#### ☆重要

・お使いの機種によっては、装着できないものがあります。各機種で使用可能なオプションについては、「お使いになる前に」を参照してください。

# 外部オプション

- ◆ 500 枚増設トレイ 6300 (商品コード: 308669) 500枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられます。
- ◆ 250 枚増設トレイユニット タイプ 860 (商品コード:509486) 250 枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられます。

増設トレイユニットを取り付ける場合、手差しトレイを含めて、以下の用紙枚数を同時 にセットできます。

#### 最大用紙セット枚数

商品名	IPSiO SP 6330	IPSiO SP 6320	IPSiO SP 6310
500 枚増設トレイ×2	1,600 枚	1,500 枚	1,350 枚
500 枚増設トレイ+250 枚増設 トレイ	1,350 枚	1,250 枚	1,100 枚
250 枚増設トレイ×2	1,100 枚	1,000 枚	850 枚

◆ 両面印刷ユニット タイプ 860 (商品コード:509487) 自動両面印刷が可能になります。

# SDRAM モジュール

SDRAM モジュールを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できるようになります。詳しくは、『ソフトウェアガイド』 ⑤「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。

- ◆ SDRAM モジュール VIII 128MB (商品コード: 515501) メモリー容量は 128M バイトです。
- ◆ SDRAM モジュール VIII 256MB (商品コード: 515502) メモリー容量は 256M バイトです。

## 拡張 SD カード

- ♦ IPSiO エミュレーションカード タイプ 6300 (商品コード: 308670) RP-GL/2、RTIFF、R98、R55、R16 が含まれたマルチエミュレーションカードです。
- ◆ IPSiO R98/R16 カード タイプ 6300 (商品コード: 308671) R98、R16 が含まれたエミュレーションカードです。
- ◆ IPSiO PS3 カード タイプ 6300(商品コード:308672) 本機を日本語ポストスクリプトレベル 3 プリンターとして使用できるようにします。 Windows 環境以外にも Mac OS、UNIX から印刷できるようにします。 IPSiO PDF ダイレクトプリントカードの機能が含まれています。
- ◆ IPSiO PDF **ダイレクトプリントカード タイプ** 6300 (商品コード: 308673) PDF ダイレクトプリントが可能になります。
- ◆ IPSiO PCL カード タイプ 6300 (商品コード: 308674) PCL が含まれたエミュレーションカードです。
- ♦ IPSiO BMLinkS カード タイプ A (商品コード: 308675) 本機を BMLinkS 対応プリンターにできます。
- ◆ IPSiO セキュリティカード タイプ E (商品コード:308524) HDD に残っているデータの上書き消去が可能になります。
- ◆ IPSiO VM カード タイプ E (商品コード: 515578) 本機を Embedded Software Architecture 対応プリンターにできます。
- ◆ IPSiO 蓄積文書暗号化カード タイプ B (商品コード:515579) 本機に蓄積されるアドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などをデータの記録時に暗号 化して、情報の漏洩を防止します。

# 拡張ボード

- ◆ 1Giga イーサネットボード タイプ B (商品コード:515146) 1000Mbps (1Gbit/sec) という高速ネットワーク環境に接続して印刷することができます。1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T のインターフェースに対応しています。
- ◆ IPSiO 拡張無線 LAN ボード タイプ A (商品コード: 515506)
  IEEE 802.11a/b/g インターフェース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続して、印刷することができます。
- ♦ 拡張 1284 ボード タイプ A (商品コード: 509397) パラレル接続を拡張するボードです。

### 拡張 HDD

◆ 拡張 HDD タイプ M (商品コード:308528) フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利用できます。

# 拡張認証システム

- ◆ リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1 (商品コード: 315927)
  本体機器に IC カード R/W を接続して使用するためのパッケージです。
- ◆ リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1-PC (商品コード: 315928) パソコンに IC カード R/W を接続して使用するためのパッケージです。
- ◆ リコー IC カード タイプ R1 (商品コード: 315929) リコー個人認証システムを運用するときに必要となる IC カードタイプの認証カードです。
- ◆ リコー IC カード管理ソフト タイプ R1 (商品コード:315931) リコー個人認証システムを運用するときに必要となる認証カードを発行するためのパッ ケージです。
- ◆ リコー個人認証カード タイプ R1-09 (商品コード: 315336) リコー個人認証システムを運用する時に必要となる、本体機器に装着する SD カードです。

# インターフェースケーブル

- ◆ LP インターフェースケーブル タイプ 1B (商品コード:307273) NEC PC-9800 シリーズ 双方向通信対応 2.5m
- ◆ LP インターフェースケーブル タイプ 4B (商品コード:307274) IBM PS/V シリーズ、各社 DOS/V 機、PC98-NX シリーズ 双方向通信対応 2.5m
- ◆ LP インターフェースケーブル タイプ 4S (商品コード:307470) IBM PS/V シリーズ、各社 DOS/V 機、PC-98NX シリーズ 双方向通信対応 1.5m
- ◆ USB2.0 プリンターケーブル (商品コード:509600) USB プリンターケーブル 2.5m
- ◆ IEEE1284 変換コネクタ タイプ A (商品コード:509432) パラレルインターフェースの形状を変換するコネクタです。 LP インターフェースケーブル タイプ 1B/4B/4S の接続に必須です。
- ◆ インターフェースケーブル タイプ 4BH (商品コード: 515454) NEC PC98-NX シリーズ、各社 DOS/V 機 双方向通信対応 2.5m
- ◆ リコー USB2.0 ケーブル タイプミニ B (商品コード:315134) 本体とリコー個人認証 IC カード R/W を接続するための USB ケーブルです。このケーブルは、本体とパソコンを接続するための USB ケーブルではありませんので、ご注意ください。

# 仕様

# 本体

#### IPSiO SP 6330

項目	内容
レーザー規格	レーザークラス 1
現像方式	レーザービーム走査+乾式 2 成分電子写真方式(クラス 1 レーザ機器)
CPU	RM7035C-466L (466MHz)
HDD (オプション)	80GB
メモリー	標準:256MB 最大:512MB
ファーストプリント	6.8 秒以下 *1 (A4□: 本体給紙トレイから給紙した場合)
連続プリント速度	35ページ/分(A4ロ)
搭載フォント	アウトライン:明朝 L、明朝 L プロポーショナル、ゴシック B、ゴシック B プロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier 4書体、Arial 4書体、TimesNewRoman 4書体、Wingdings、Century PostScript 3:日本語 2 書体(平成明朝 W3、平成角ゴシック W5)、欧文 80 書体 *2 PDF Direct:日本語 2 書体(HG 平成明朝 W3、HG 平成角ゴシック W5)、欧文 80 書体 *3 ビットマップ:Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS PCL:欧文フォント 45 書体、International Font 13 書体 *4 バーコード:JAN(標準)、JAN(短縮)、20f5(Matrix)、20f5(ITF)、CODE39、CODE128、NW-7、UPC(標準)、UPC(短縮)、カスタマバーコード、UCC/EAN-128 その他:OCR-B、漢字ストローク
用紙サイズ	本体給紙トレイ: ・定形サイズ:A3D、B4D、A4D口、B5D口、A5D口、B6D、A6D、11×17D、LegalD、LetterD口、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D、往復はがき(Cd)D口、郵便はがき口・不定形サイズ:幅 90~297mm、長さ 148~432mm *2 手差しトレイ: ・定形サイズ:A3D、B4D、A4D口、B5D口、A5D口、B6D、A6D、11×17D、LegalD、LetterD口、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D、往復はがき(Cd)D口、郵便はがきD、封筒 角型 2 号D、封筒 長形 3 号D、封筒 洋長 3 号D・不定形サイズ:幅 64~305mm、長さ 148~1260mm ※長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432mm までです。詳しくは、P115 「印刷範囲」を参照してください。

項目	内容
用紙種類	<ul> <li>普通紙</li> <li>再生紙</li> <li>特殊紙 1 ~ 3</li> <li>レターヘッド付き用紙</li> <li>色紙</li> <li>第二原図用紙</li> <li>ラベル紙</li> <li>OHP フィルム</li> <li>厚紙 1、2</li> <li>封筒</li> </ul>
解像度	400dpi/600dpi/1200dpi
出力形式(標準)	RPCS、RPDL
出力形式 (オプション)	R55 (IBM5577)、R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSONESC/P)、RTIFF、PS3、PDF、PCL、RPGL/GL2、BMLinkS
インターフェース	本体標準 ・イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX データ転送速度: 10Mbps、100Mbps 対応プロトコル: TCP/IP、AppleTalk ・USB 2.0 対応 OS: Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS 9、Mac OS X 10.3.3 以降 データ転送速度: 480Mbps、12Mbps 通信方式: USB2.0 規格に対応 接続方式: USB2.0 規格に対応したデバイス オプション ・Gigabit Ethernet 1000BASE-T ・IEEE 802.11a/b/g ・IEEE 1284 準拠 双方向パラレル
音圧レベル <sup>*5</sup>	待機時:30dB (A) 稼動時:55dB (A)
音響パワーレベル <sup>*6</sup>	待機時: 40dB (A) 稼動時: 67dB (A)
ウォームアップタイム	電源投入時:19 秒以下 省エネモード時:12 秒以下
給紙量	本体給紙トレイ ・普通紙(マイペーパー): 500 枚 手差しトレイ ・普通紙(マイペーパー): 100 枚
最大給紙量	1,600 枚(500 枚増設トレイユニット 2 段装着時)
排紙量	A4/Letter:500 枚 A3/11×17:250 枚

4	4	
1		

項目	内容
排紙方法	裏面排紙
電源	100V、9A、50/60Hz
消費電力	最大:880W 省エネモード時:3.9W 完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
外形寸法(幅×奥×高)	478×437×404mm
質量	約 22.5kg

 $<sup>^{*1}</sup>$  本機がしばらく使われていない状態の場合、1 ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。

<sup>\*2</sup> PS オプション装着時

<sup>\*3</sup> PDF Direct オプション装着時

<sup>\*4</sup> PCL オプション装着時

 $<sup>^{*5}</sup>$  音圧レベルは、 $\mathrm{ISO7779}$  に基づく実測値であり、オペレータ位置における測定値です。

 $<sup>^{*6}</sup>$  音響パワーレベルは、ISO7779 に基づく実測値です。

### 11

#### IPSiO SP 6320

項目	内容
レーザー規格	レーザークラス 1
現像方式	レーザービーム走査+乾式 2 成分電子写真方式(クラス 1 レーザ機器)
CPU	RM7035C-466L (466MHz)
HDD (オプション)	80GB
メモリー	標準:256MB
	最大:512MB
ファーストプリント	6.5 秒以下 *1 (A4♂: 本体給紙トレイから給紙した場合)
連続プリント速度	35ページ/分(A4p)
搭載フォント	アウトライン:明朝 L、明朝 L プロポーショナル、ゴシック B、ゴシック B プロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier 4書体、Arial 4書体、TimesNewRoman 4書体、Wingdings、Century PostScript 3:日本語 2 書体(平成明朝 W3、平成角ゴシック W5)、欧文 80 書体 *2 PDF Direct:日本語 2 書体(HG 平成明朝 W3、HG 平成角ゴシック W5)、欧文 80 書体 *3 ビットマップ:Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS PCL:欧文フォント 45 書体、International Font 13 書体 *4 バーコード:JAN(標準)、JAN(短縮)、20f5(Matrix)、20f5(ITF)、CODE39、CODE128、NW-7、UPC(標準)、UPC(短縮)、カスタマバーコード、UCC/EAN-128 その他:OCR-B、漢字ストローク
用紙サイズ	本体給紙トレイ: ・定形サイズ:A3D、B4D、A4D口、B5D口、A5D口、B6D、A6D、11×17D、LegalD、LetterD口、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D、往復はがき(Cd)D口、郵便はがきD・不定形サイズ:幅 90~297mm、長さ 148~432mm *2 手差しトレイ: ・定形サイズ:A3D、B4D、A4D口、B5D口、A5D口、B6D、A6D、11×17D、LegalD、LetterD口、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D、往復はがき(Cd)D口、郵便はがきD、封筒 角型 2 号D、封筒 長形 3 号D、封筒 洋長 3 号D・不定形サイズ:幅 64~305mm、長さ 148~1260mm ※長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432mm までです。詳しくは、P.115 「印刷範囲」を参照してください。

項目	内容
用紙種類	<ul> <li>普通紙</li> <li>再生紙</li> <li>特殊紙 1 ~ 3</li> <li>レターヘッド付き用紙</li> <li>色紙</li> <li>第二原図用紙</li> <li>ラベル紙</li> <li>OHP フィルム</li> <li>厚紙 1、2</li> <li>封筒</li> </ul>
解像度	400dpi/600dpi/1200dpi
出力形式 (標準)	RPCS、RPDL
出力形式(オプション)	R55 (IBM5577)、R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSONESC/P)、RTIFF、PS3、PDF、PCL、RPGL/GL2、BMLinkS
インターフェース	本体標準 ・イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX データ転送速度: 10Mbps、100Mbps 対応プロトコル: TCP/IP、AppleTalk ・USB 2.0 対応 OS: Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS 9、Mac OS X 10.3.3 以降 データ転送速度: 480Mbps、12Mbps 通信方式: USB2.0 規格に対応 接続方式: USB2.0 規格に対応したデバイス オプション ・Gigabit Ethernet 1000BASE-T ・IEEE 802.11a/b/g ・IEEE 1284 準拠 双方向パラレル
音圧レベル <sup>*5</sup>	待機時:30dB (A) 稼動時:55dB (A)
音響パワーレベル <sup>*6</sup>	待機時: 40dB (A) 稼動時: 67dB (A)
ウォームアップタイム	電源投入時:19 秒以下 省エネモード時:12 秒以下
給紙量	本体給紙トレイ ・普通紙(マイペーパー): 250 枚(トレイ 1)+150 枚(トレイ 2) 手差しトレイ ・普通紙(マイペーパー): 100 枚
最大給紙量	1,500 枚(500 枚増設トレイユニット 2 段装着時)
排紙量	250 枚
排紙方法	裏面排紙

項目	内容
電源	100V、9A、50/60Hz
消費電力	最大:880W 省エネモード時:3.9W 完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
外形寸法(幅×奥×高)	478×445×396mm
質量	約 23.9kg

- \*\*1 本機がしばらく使われていない状態の場合、1 ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。 
  \*\*2 PS オプション装着時
- \*3 PDF Direct オプション装着時
- \*4 PCL オプション装着時
- $^{*5}$  音圧レベルは、ISO7779 に基づく実測値であり、オペレータ位置における測定値です。
- $^{*6}$  音響パワーレベルは、ISO7779 に基づく実測値です。

#### IPSiO SP 6310

項目	内容
レーザー規格	レーザークラス 1
現像方式	レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式(クラス1レーザ機器)
CPU	RM7035C-466L (466MHz)
HDD (オプション)	80GB
メモリー	標準:256MB
	最大:512MB
ファーストプリント	6.5 秒以下 *1 (A4ロ:本体給紙トレイから給紙した場合)
連続プリント速度	35ページ/分(A4ロ)
搭載フォント	アウトライン:明朝 L、明朝 L プロポーショナル、ゴシック B プロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier 4書体、Arial 4書体、TimesNewRoman 4書体、Wingdings、Century PostScript 3:日本語 2 書体(平成明朝 W3、平成角ゴシック W5)、欧文 80 書体 *2 PDF Direct:日本語 2 書体(HG 平成明朝 W3、HG 平成角ゴシック W5)、欧文 80 書体 *3 ビットマップ:Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS PCL:欧文フォント 45 書体、International Font 13 書体 *4 バーコード:JAN(標準)、JAN(短縮)、20f5(Matrix)、20f5(ITF)、CODE39、CODE128、NW-7、UPC(標準)、UPC(短縮)、カスタマバーコード、UCC/EAN-128 その他:OCR-B、漢字ストローク
用紙サイズ	本体給紙トレイ: ・定形サイズ:A3D、B4D、A4DD、B5DD、A5DD、B6D、A6D、11×17D、LegalD、LetterDD、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D、往復はがき(Cd)DD、郵便はがきD・不定形サイズ:幅 90~297mm、長さ 148~432mm *2 手差しトレイ: ・定形サイズ:A3D、B4D、A4DD、B5DD、A5DD、B6D、A6D、11×17D、LegalD、LetterDD、5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> D、往復はがき(Cd)DD、郵便はがきD、封筒 角型 2 号D、封筒 長形 3 号D、封筒 洋長 3 号D・不定形サイズ:幅 64~305mm、長さ 148~1260mm ※長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432mm までです。詳しくは、P.115 「印刷範囲」を参照してください。

項目	内容
用紙種類	<ul> <li>普通紙</li> <li>再生紙</li> <li>特殊紙 1 ~ 3</li> <li>レターヘッド付き用紙</li> <li>色紙</li> <li>第二原図用紙</li> <li>ラベル紙</li> <li>OHP フィルム</li> <li>厚紙 1、2</li> <li>封筒</li> </ul>
解像度	400dpi/600dpi/1200dpi
出力形式(標準)	RPCS、RPDL
出力形式 (オプション)	R55 (IBM5577)、R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSONESC/P)、RTIFF、PS3、PDF、PCL、RPGL/GL2、BMLinkS
インターフェース	本体標準 ・イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX データ転送速度: 10Mbps、100Mbps 対応プロトコル: TCP/IP、AppleTalk ・USB 2.0 対応 OS: Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS 9、Mac OS X 10.3.3 以降 データ転送速度: 480Mbps、12Mbps 通信方式: USB2.0 規格に対応 接続方式: USB2.0 規格に対応したデバイス オプション ・Gigabit Ethernet 1000BASE-T ・IEEE 802.11a/b/g ・IEEE 1284 準拠 双方向パラレル
音圧レベル <sup>*5</sup>	待機時:30dB (A) 稼動時:55dB (A)
音響パワーレベル <sup>*6</sup>	待機時: 40dB (A) 稼動時: 67dB (A)
ウォームアップタイム	電源投入時:19秒以下 省エネモード時:12秒以下
給紙量	本体給紙トレイ ・普通紙(マイペーパー): 250 枚 手差しトレイ ・普通紙(マイペーパー): 100 枚
最大給紙量	1,350 枚(500 枚増設トレイユニット 2 段装着時)
排紙量	250 枚
排紙方法	裏面排紙

項目	内容
電源	100V、9A、50/60Hz
消費電力	最大:880W 省エネモード時:3.9W 完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
外形寸法(幅×奥×高)	478×437×334mm
質量	約 20.2kg

- $^{\star 1}$  本機がしばらく使われていない状態の場合、1 ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。
- \*2 PS オプション装着時
- \*3 PDF Direct オプション装着時
- \*4 PCL オプション装着時
- $^{*5}$  音圧レベルは、ISO7779 に基づく実測値であり、オペレータ位置における測定値です。
- $^{*6}$  音響パワーレベルは、ISO7779 に基づく実測値です。

#### ₩ 補足

- ・本製品は JIS C6802 (IEC 60825-1)「レーザー製品の安全基準」に基づき、"クラス 1 レーザー製品"に該当します。
- ・USB 2.0 インターフェースを使って本機を接続する場合、USB 2.0 に対応したパソコンとケーブルが必要です。
- Macintosh ではパソコン本体標準の USB ポートのみ対応しています。Mac OS 9 のサポート速度は USB1.1 相当です。
- ・プリンターの使用環境によっては、表記値より時間がかかる場合があります。

### 電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

高調波ガイドライン適合品 JIS C61000-3-2 適合品

#### ※無線 LAN ご使用の場合

本無線製品は 2.4GHz 帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。

で使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。

# 500 枚増設トレイ 6300

項目	内容
用紙紙厚	60~216g/m <sup>2</sup>
使用可能用紙サイズ	A3D、B4D、A4Dロ、A5ロ*1、B5Dロ、11×17D、LegalD、LetterDロ 不定形サイズ:幅 182~297mm、長さ 148~432mm *2
給紙量	500 枚(1 段当たり、マイペーパー使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	468×545×130mm (延長トレイを延ばしたとき)
質量	6kg 以下
最大消費電力	15W 以下

<sup>\*1</sup> IPSiO SP 6330/6310 で使用できます。

### 11

# 250 枚増設トレイユニット タイプ 860

項目	内容
用紙紙厚	60~105g/m <sup>2</sup>
使用可能用紙サイズ	A3D、B4D、A4DD、B5D、11×17D、LegalD、LetterDD
給紙量	250 枚(1 段当たり、マイペーパー使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	468×545×95mm(本体取付時)
質量	5kg 以下
最大消費電力	15W 以下

<sup>\*2</sup> IPSiO SP 6320 では長さ 182~432mm

# 両面印刷ユニット タイプ 860

項目	内容
外形寸法(幅×奥×高さ)	419×115×257mm(本体取付時)
質量	6kg 以下
最大消費電力	35W 以下

# 1Giga イーサネットボード タイプ B

項目	内容
インターフェース	イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) USB 2.0
データ転送速度	イーサネット:10Mbps、100Mbps、1000Mbps USB:480Mbps、12Mbps
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk
ケーブルの長さ	イーサネット:100m USB:5m

#### ♥ 補足

- ・USB インターフェースは Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008、Mac OS 9、Mac OS X 10.3.3 以降に対応しています。
- ・Macintosh ではパソコン本体標準の USB ポートのみ対応しています。MacOS 9 のサポート速度は USB1.1 相当です。

11

# 拡張無線 LAN ボード タイプ A

項目	内容
適合規格	IEEE 802.11a/b/g 準拠(J52/W52/W53)、Wi-Fi 準拠
伝送方式	802.11a: 直交周波数分割多重 (OFDM) 方式 802.11b: 直接シーケンススペクトラム拡散 / 相補符号変調 (DSSS/CCK) 方式 802.11g: 直交周波数分割多重 (OFDM) 方式、直接シーケンススペクト ラム拡散 / 相補符号変調 (DSSS/CCK) 方式
伝送速度	802.11a: 6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps 802.11b: 1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps 802.11g: 1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、6Mbps、9Mbps、11Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps
周波数範囲	802.11a:5170MHz~5230MHz(20MHz 間隔 4 波 J52)、5180MHz~5320MHz (20MHz 間隔 8 波 W52、W53) 802.11b:2412MHz~2472MHz(5MHz 間隔 13 波)、2484MHz 802.11g:2412MHz~2472MHz(5MHz 間隔 13 波)

※無線 LAN に記載されているマークについて



BAU043

- 2.4:2.4GHz 帯を使用する無線設備を示すDS/OF: DS-SS 方式及び OF-DM 方式を示す
- ・4: 想定される干渉距離が 40m 以下であることを示す
- ■■■:全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

### 11

# 拡張 1284 ボード タイプ A

項目	内容
対応 OS	Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2/2008
通信方式	EEE 1284 規格に対応
接続方式	IEEE 1284 規格に対応したデバイス

# 索引

# アルファベット索引

250 枚増設トレイユニット 42, 43, 101,
117, 226, 238
500 枚増設トレイユニット 42, 43, 101,
117, 226, 238
BMLinkS モジュール 65, 227
CD-ROM から使用説明書を開く 24
DHCP 75
IC カード認証 65, 228
IEEE 802.1X 97
IPv4
IPv6
Pアドレス 20
Pアドレス 75
LED の見かた 71, 89
OHP フィルム 107
OK + 33, 39
PCL カード 65, 227
PCL編 17
PDF ダイレクトプリントカード 65, 227
PostScript 3 編 17
PS3 カード 65, 227
R16編 17
R55 編 17
R98編 17
RP-GL/2 編 17
RTIFF 編 17
SDRAM モジュール 42, 43, 54, 226
USB 接続 72
USB ポート 31, 72
VM カード 65, 227
Web Image Monitor
WEP + 90
WPA 93, 97
WPA2 97

# あ行

アース 7
厚紙
アラームランプ 33
安全上のご注意6
安全に関する本機の表示について 14
イーサネット接続69,75
イーサネット接続の設定 75
イーサネットポート 31, 69
移動 221
印刷位置の調整165
印刷がはじまらないとき 189
印刷停止/再開キー 33
印刷濃度の調整163
印刷範囲
インターフェースケーブル
うまく印刷できないとき
エネルギースター
エミュレーションカード 65, 227
エラーメッセージ
お客様登録27
オプションの構成 41
オプションの取り付け 41, 42, 43
オプションの名称 21, 42, 43
オプションリスト 41, 226
思いどおりに印刷できないとき 192
<u>か行                                    </u>
海外向けサイズの用紙 101
拡張 1284 ボード 42, 43, 63, 74, 227, 240
拡張 HDD 42, 43, 49, 228
拡張 SD カード 43, 65, 227
拡張 SD カード用スロット 31
拡張インターフェースボード取り付け部 31
拡張 SD カード 42
拡張ギガビットイーサネット
ホード 42 43 60 69 72 227 239
ボード 42, 43, 60, 69, 72, 227, 239 拡張無線
拡張無線
拡張無線 LAN ボード 42, 43, 58, 227, 240, 84
拡張無線

紙づまり (B) の対処方法 2	08 スクロールキー
紙づまり (Y) の対処方法 2	14 使用説明書を
紙づまり (Z) の対処方法 2	15 スタートメニューから開く 24
紙づまり (増設トレイ)2	14 ステータスメッセージ 38
紙づまりの対処 2	03   清掃 149, 150, 152, 153, 156, 160
紙づまり (本体内部) 2	04 製品の回収224
紙づまり (本体排紙部)2	08 製品の廃棄224
紙づまり(両面印刷ユニット) 2	15 製品のリサイクル 224
画面	33 セキュリティーカード 43, 65, 227
画面表示とキー操作	39 セキュリティーガイド 17
画面表示について	38 セキュリティー方式の設定90
かんたんセットアップ	17 全体 29
関連商品一覧 2	26 選択キー 33, 39
キー操作	39 増設トレイユニット 46
機械内部の取り扱い	11 操作部 29
機器証明書	98 操作部にメッセージが表示されたとき 171
給紙コロの清掃1	52 操作部の名称とはたらき 33
給紙コロを清掃153, 1	56 その他のトラブルシューティング 196
給紙トレイ29, 101, 1	17 ソフトウェアガイド 17
<b>給紙トレイカバー 1</b>	<sup>24</sup> た行
きれいに印刷できないとき 1	92
クイックガイド	17 第二原図用紙107
警告、注意の表示	6 蓄積文書暗号化カード 65, 227
警告、注意のラベル位置	14 調整 163, 165, 168
困ったときには 1	71 調整シート165
コントローラーボード	31 通信速度82
さ行	定着ユニット32
C11	<b>─</b> 低電力機能 16
サイト証明書	98 データインランプ 33
サプライ情報	38 手差しトレイ29, 101, 130
仕様 2	29 電源 35
省エネモード	
使用環境	7 電源スイッチ 29
使用上のお願い 2	19 電源の切りかた 37
使用説明書一覧表	19 電源プラグの清掃 149
使用説明書について	17 電源プラグの取り扱い8
使用説明書のインストール	22 電源ランプ33
使用説明書の説明	17 電源を入れる35
使用説明書をアイコンから開く	24 天地の向き、
使用できない用紙 1	14 表裏のある用紙に印刷する 136
使用できる用紙の種類とサイズ 1	01 登録した用紙種類に印刷をする 142
消耗品一覧 2	25 特殊紙108
消耗品の交換 1	43 トナーカートリッジ 143, 225
消耗品の取り扱い	12
ジョブリセットキー	33

### な行 内部 ..... ネットワーク設定 ..... は行 排気口 ...... 排紙トレイ...... 背面 ..... はじめにお読みください ..... パソコンとの接続 ..... パラレルケーブルで接続する ...... 封筒 ...... 112 封筒レバー..... 普通紙 ..... 物質エミッション ..... 不定形サイズの用紙のセット (給紙トレイ、増設トレイ) ...... 126 不定形サイズの用紙のセット (手差しトレイ) ..... フリクションパッドの清掃 ...... 150 付録 ...... 219 文書印刷 ..... 変換コネクター ..... 保管 ...... 105 保守・運用について ..... 219 保守契約 ..... 220 補助メニュー ..... 本書のマーク ...... 本体電源コネクター ..... 本体の取り扱い .....9 本体のブザー音 ......188 ま行 マルチエミュレーションカード ... 65, 227 無線 LAN の設定 ...... メニューキー ..... メモリー ...... 42, 226 メモリーの取り付け ..... 戻るキー.....33,39

#### や行

有効プロトコル	75
ユーザー用紙種類138,	141
郵便はがき	109
用紙	225
用紙がつまったとき	203
用紙サイズダイヤルにないサイズの	
用紙のセット	125
用紙サイズの変更(給紙トレイ)	120
用紙サイズの変更(手差しトレイ)	132
用紙種類に名前をつける	139
用紙に関する注意	105
用紙に独自の名前をつける	138
用紙の種類ごとの注意	106
用紙の種類とサイズ	101
用紙の種類の設定(給紙トレイ)	128
用紙の種類の設定(手差しトレイ)	134
用紙のセット 101, 105,	117
用紙のセット(給紙トレイ)	117
用紙のセット(手差しトレイ)	130
用紙の反りを低減	168
用紙の保管	105
ら行	
211	
ラベル紙	108
両面印刷ユニット 42, 43, 68, 226,	239
レーザーの安全性	13
レジストローラーの清掃	160
レターヘッド付き用紙	108

244 JA JP M047-8605

#### 商標

- Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader、PostScript は、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国 ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- AppleTalk、Macintosh、Mac OS および TrueType は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- BMLinkS は、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
- IBM は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- IPS は、米国およびその他の国々で登録された Zoran Corporation とその各子会社の登録商標または商標です。
- Monotype は、Monotype Imaging, Inc. の登録商標です。
- NEC は、NEC Corporation の登録商標です。
- PCL は、米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。
   Microsoft<sup>®</sup>、Windows <sup>®</sup>、Windows Server<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup> は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録 商標または商標です。
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- \* Windows 2000 の製品名は以下のとおりです。
  - Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® 2000 Server

  - Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- \* Windows XP の製品名は以下のとおりです。
  Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Media Center Edition Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
- Microsoft® Windows® XP lablet PC Edition
  \* Windows Vista の製品名は以下のとおりです。
  Microsoft® Windows Vista® Ultimate
  Microsoft® Windows Vista® Business
  Microsoft® Windows Vista® Home Premium
  Microsoft® Windows Vista® Enterprise

- \* Windows Server 2003 の製品名は以下のとおりです。
  Microsoft<sup>®</sup> Windows Server <sup>®</sup> 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server <sup>®</sup> 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server <sup>®</sup> 2003 Web Edition Microsoft Windows Server <sup>®</sup> 2003 Datacenter Edition Microsoft Windows Server <sup>®</sup> 2003 Datacenter Edition
- \* Windows Server 2003 R2 の製品名は以下のとおりです。
  Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
  Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition
- \* Windows Server 2003 R2 Datacenter E \* Windows Server 2008 の製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter

平成書体は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。他のフォントと同様、フォントとして無断複製する ことは禁止されています。

#### BMLinkS について

- ・BMLinkS は、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(Japan Business Machine and Information System Industries Association < JBMIA > ) が推進しているオフィス機器インターフェイスです。
- ・BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS 認証を受けています。
- ・BMLinkS 標準仕様バージョンについては、BMLinkS のインストールガイドを参照してください。
- ・BMLinkS カードを装着した本機は、BMLinkS プリントサービスを実装しています。

#### ☆ 重要

- ・本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 登録した内容が消失することがあります。
- ・本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 はいっさいその責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 ください。

#### おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 2. 本製品(ハードウェア、ソフトウェア)および使用説明書(本書・付属説明書)を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

#### 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

http://www.ricoh.co.jp/

#### 消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。 NetRICOH のホームページからもご購入できます。 http://www.netricoh.com/

#### 故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせく ださい。

修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に 応じて説明いたします。

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りの サービス実施店、販売店をご紹介いたします。

http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html

#### 操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問い合わせください。

# **0120-000-475**

FreeDial FAX 0120-479-417

- 受付時間:平日(月~金)9時~18時/土曜日9時~12時、13時~17時 (祝祭日、 弊社休業日を除く)
- 通話料は無料です。
- 音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トー ン信号が出せない電話機の場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペ レーターに接続します。

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音・記 録させていただいております。

http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html

#### 最新ドライバーおよびユーティリティー情報

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットのリコーホーム ページから入手できます。

http://www.ricoh.co.jp/download/index.html

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。 本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ ります。



